



Utilitech & UT Design® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #0087679

12 INCH 2-LIGHT OPEN CIRCLINE

MODEL #C351

Français p. 7

Español p. 13



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB12266

Lowes.com



PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture body	1
B	Gem bar with threaded stem	1
C	White knob	1
D	Ballast (pre-assembled to fixture body (A))	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA

Lamp Clip
Qty. 6

BB

#6-32 x 3/8 in.
Screw
Qty. 6

CC

Hex nut
Qty. 6

DD

Wire nut
Qty. 3

EE

#8-32 x 7/8 in.
Screw
Qty. 2

SAFETY INFORMATION


Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Read all safety precautions and installation instructions carefully before installing or servicing this fixture. Failure to comply with these instructions could result in potentially fatal electrical shock and/or property damage.
- It is recommended that a qualified electrician perform all wiring. This fixture must be wired in accordance with all national and local electrical codes.
- To reduce the risk of electrical shock and to assure proper operation, this fixture must be adequately grounded.

CAUTION

- Do not handle any energized fixture or attempt to energize any fixture with wet hands or while standing on a wet or damp surface or in water.
- Disconnect electrical power before installing or servicing any part of this fixture.
- Do not use with dimmer switch of any kind.



PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 45 minutes

Tools required for assembly (not included): Eye protection, screwdriver, ladder, electrical tape


Helpful tools (not included): Wire cutter, pliers, stud finder, wire stripper, drill with 1/4 inch bit

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Disconnect electrical power before installing fixture. Insert the first of six (6) lamp clips (AA) into the rectangular opening of the fixture body (A). Rotate the lamp clip until the holes are aligned. Insert #6-32 x 3/8 in. screw (BB) through the holes and fasten with hex nut (CC). Repeat for remaining lamp clips.

Hardware Used


AA	Lamp Clip		x 6
BB	#6-32 x 3/8 in. Screw		x 6
CC	Hex Nut		x 6



2. Mount the gem bar with threaded stem (B) to the junction box (not supplied) with #8-32 x 7/8 in. screws (EE).


Hardware Used


EE	#8-32 x 7/8 in. Screw		x 2
-----------	-----------------------	---	-----



3. Strip supply wires if needed. Use wire nut (DD) to connect white wire from ballast (D) to neutral supply wire. Use wire nut (DD) to connect black wire from ballast to power supply wire. Use wire nut (DD) to connect the bare or green ground wire from the supply wires to the bare wire attached to the fixture's green grounding stud. Cover wire nuts and connections completely in electrical tape (not included).


Hardware Used

DD	Wire Nut		x 3
-----------	----------	---	-----




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Slide the fixture body (A) up over the stem (B) and secure with white knob (C). Adjust the stem as needed to assure a tight fit.



5. Install the 22-watt circline lamp (not included) around the three (3) inner clips. Plug in ballast connector labeled "22W".



6. Install the 32-watt circline lamp (not included) around the three (3) outer clips. Plug in ballast connector labeled "32W".
The power to the fixture may now be restored.



CARE AND MAINTENANCE

- Periodically, dust the diffuser (inside and out) with a clean, dry cloth. Wipe clean with a slightly damp cloth as needed. Never use abrasive cleansers.
- Bulb replacement: Use one (1) 22-watt FC8T9 circline lamp and one (1) 32-watt FC12T9 circline lamp.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light fails to illuminate.	1. Fixture wiring problem. 2. No power or failed switch. 3. Worn-out lamp(s). 4. Failed ballast.	1. Check wiring for loose connections. 2. Check power and switch. 3. Replace lamp(s) as needed. 4. Replace ballast as needed.
Light flickers, blinks or lights ends only.	1. Fixture not properly grounded. 2. Wrong lamp(s). 3. One or more failing lamps. 4. Failing ballast.	1. Check grounding system. 2. Verify lamp is listed on ballast. 3. Replace lamp(s) as needed. 4. Replace ballast as needed.


WARRANTY

Fixtures listed herein are warranted to be free from defective materials and workmanship, and that under appropriate application, installation and operating conditions and when operated at rated voltage, they will be free from failure of ballasts, lamp holders, or any component part for a period of two (2) years from date of purchase. Damage incurred in transit from handling is excluded from the terms of this warranty. This warranty extends only to replacement or repair of defective fixture or components with no labor allowance unless specifically authorized in writing from factory. This warranty gives you specific rights and you may have other rights that vary from state to state. For warranty claims, call our customer service department.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Parts Bag	RP-99-87679
B	Ballast	RP-2000-154WCLN



8060266 R4



Printed in the U.S.A.

Utilitech & UT Design® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.




Utilitech et le motif UT® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC.
Tous droits réservés.

ARTICLE #0087679

LUMINAIRE CIRCULAIRE OUVERT DE 30,48 CM À DEUX LUMIÈRES

MODÈLE #C351



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com



CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Corps du luminaire	1
B	Support de fixation avec tige filetée	1
C	Capuchon blanc	1
D	Ballast (préassemblé au corps du luminaire [A])	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA



Pince du
luminaire
Qté : 6

BB



Vis N° 6-32 x 3/8 po
Qté : 6

CC



Écrou
hexagonal
Qté : 6

DD



Capuchon
de connexion
Qté : 3

EE



Vis N° 8-32 x 7/8 po
Qté : 2

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

AVERTISSEMENT

- Lisez soigneusement toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions avant de procéder à l'installation ou à l'entretien de ce luminaire. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques de choc électrique pouvant causer la mort ou des dommages matériels.
- Il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié pour le câblage. Le câblage nécessaire à l'installation de ce luminaire doit être effectué conformément aux codes de l'électricité national et local.
- Afin de réduire les risques de choc électrique et d'assurer le bon fonctionnement du luminaire, ce dernier doit être mis à la terre de manière adéquate.

MISE EN GARDE

- Ne manipulez pas un luminaire sous tension et ne tentez pas de mettre sous tension un luminaire alors que vous avez les mains mouillées ou que vous vous trouvez dans de l'eau ou sur une surface humide ou mouillée.
- Veuillez débrancher ce luminaire avant de procéder à l'installation ou à l'entretien de l'une ou l'autre de ses composantes.
- N'utilisez pas de gradateur pour ce luminaire.

	LAMP CONTAINS MERCURY L'AMPOULE CONTIENT DU MERCURE LA BOMBILLA CONTIENE MERCURIO	
Manage in accordance with Spills, Disposal and Site Cleanup Requirements. In case of breakage, follow clean-up procedures provided by contacts below. Veuillez respecter les exigences en matière de déversement, d'élimination et de nettoyage. En cas de bris, suivez les consignes fournies par les sources ci-dessous pour le nettoyage. Manipule según las exigencias sobre derrames, eliminación y limpieza del lugar. En caso se rompa, siga el método de limpieza proporcionado por los siguientes contactos.		
www.epa.gov/cflcleanup 1-866-284-4010		

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 45 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : lunettes de sécurité, tournevis, échelle, ruban isolant. Outils utiles (non inclus) : coupe-fil, pinces, détecteur de montant, pinces à dénuder, perceuse et foret de 1/4 po.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique avant d'installer le luminaire. Insérez la première des six (6) pinces du luminaire (AA) dans l'ouverture rectangulaire du corps du luminaire (A). Faites tourner la pince du luminaire jusqu'à ce que les trous s'alignent. Insérez une vis n° 6-32 x 3/8 po (BB) dans les trous et fixez-la avec un écrou hexagonal (CC). Répétez cette étape pour les autres pinces du luminaire.

Quincaillerie utilisée


AA	Pince du luminaire		x 6
BB	Vis n° 6-32 x 3/8 po		x 6
CC	Écrou hexagonal		x 6



2. Fixez le support de fixation avec tige filetée (B) à la boîte de jonction (non fournie) à l'aide de vis n° 8-32 x 7/8 po (EE).


Quincaillerie utilisée


EE	Vis n° 8-32 x 7/8 po		x 2
-----------	----------------------	---	-----



3. Dénudez le cordon d'alimentation, au besoin. À l'aide d'un capuchon de connexion (DD), raccordez le fil blanc du ballast (D) au fil compensateur. À l'aide d'un capuchon de connexion (DD), raccordez le fil noir du ballast au cordon d'alimentation. À l'aide d'un capuchon de connexion (DD), raccordez le fil dénudé ou vert de mise à la terre du cordon d'alimentation au fil dénudé qui est fixé au plot de mise à la terre du luminaire. Recouvrez complètement les capuchons de connexion et les connexions à l'aide de ruban isolant (non inclus).


Quincaillerie utilisée

DD	Capuchon de connexion		x 3
-----------	-----------------------	---	-----




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


4. Faites glisser le corps du luminaire (A) dans la tige (B) et fixez le tout à l'aide du capuchon blanc (C). Ajustez la tige au besoin pour vous assurer que l'assemblage est solide.



5. Installez une ampoule circulaire de 22 W (non incluse) autour des trois (3) pinces intérieures. Branchez le connecteur du ballast portant la marque « 22W ».



6. Installez une ampoule circulaire de 32 W (non incluse) autour des trois (3) pinces extérieures. Branchez le connecteur du ballast portant la marque « 32W ». Vous pouvez maintenant rétablir l'alimentation électrique au luminaire.



ENTRETIEN

- De temps en temps, époussetez le diffuseur (à l'intérieur et à l'extérieur) à l'aide d'un linge propre et sec. Nettoyez l'article à l'aide d'un linge légèrement humide au besoin. N'utilisez jamais de détergents abrasifs.
- Changement des ampoules : Utilisez une (1) ampoule circulaire FC8T9 de 22 watts et une (1) ampoule circulaire FC12T9 de 32 watts.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Il y a un problème relatif au câblage du luminaire. 2. Le luminaire n'est pas alimenté ou l'interrupteur est défectueux. 3. Une ou plusieurs des ampoules du luminaire sont grillées. 4. Le ballast est défectueux.	1. Vérifiez si les fils sont bien branchés. 2. Vérifiez l'alimentation électrique et l'interrupteur. 3. Remplacez les ampoules au besoin. 4. Remplacez le ballast au besoin.
La lumière oscille ou clignote, ou seules les extrémités s'allument.	1. Le luminaire n'a pas été mis à la terre de manière adéquate. 2. Les ampoules utilisées ne sont pas adéquates. 3. Une ou plusieurs des ampoules du luminaire sont défectueuses. 4. Le ballast est défectueux.	1. Vérifiez l'installation de mise à la terre. 2. Vérifiez si les ampoules utilisées sont compatibles avec le ballast. 3. Remplacez les ampoules au besoin. 4. Remplacez le ballast au besoin.



GARANTIE

Nous garantissons que les luminaires dont il est question ci-dessus ne présentent aucun défaut de matériaux ou de fabrication et que, lorsqu'ils sont installés et utilisés de manière appropriée et que leur tension nominale est respectée, leur ballast, leur douille et leurs autres composantes seront à l'abri des défaillances pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les dommages occasionnés pendant le transport ne sont pas couverts par les conditions de cette garantie. Cette garantie n'est applicable que pour le remplacement ou la réparation d'un luminaire (ou d'une de ses composantes) faisant défaut. Les coûts de la main-d'œuvre ne sont pas couverts à moins que l'usine ne l'ait précisé par écrit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Sac de pièces	RP-99-87679
B	Ballast	RP-2000-154WCLN



8060266 R4



Imprimé aux États-Unis

Utilitech et le motif UT® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com






Utilitech & UT Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0087679

LÁMPARA CIRCULAR ABIERTA DE DOS LUCES DE 30,48 CM

MODELO #C351



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p. m., y los viernes de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este.

Lowes.com



CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo de la lámpara	1
B	Placa con espiga roscada	1
C	Perilla blanca	1
D	Balastro (preensamblado en el cuerpo de la lámpara (A))	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Sujetador de la lámpara fluorescente
Cant. 6

BB



Tornillo #6-32 x 3/8 pulg
Cant. 6

CC



Tuerca hexagonal
Cant. 6

DD



Empalme plástico
Cant. 3

EE



Tornillo #8-32 x 7/8 pulg
Cant. 2

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Lea con atención todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de instalación antes de instalar o reparar esta lámpara. El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una descarga eléctrica mortal o producir daños en la propiedad.
- Se recomienda que un electricista calificado realice todo el cableado. Esta lámpara debe cablearse de acuerdo con todos los códigos eléctricos locales y nacionales.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y garantizar un funcionamiento correcto, esta lámpara debe tener una puesta a tierra adecuada.

PRECAUCIÓN

- No manipule ninguna lámpara encendida ni intente encender ninguna lámpara con las manos mojadas o mientras esté parado en una superficie húmeda o sobre agua.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o reparar cualquier pieza de esta lámpara.
- No utilice esta lámpara con reguladores de intensidad de ningún tipo.



PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Lentes de protección, destornillador, escalera, cinta aislante

Herramienta útiles (no se incluyen): Pinzas cortacables, pinzas, detector de vigas, pinzas pelacables, taladro con broca para taladro de 1/4 pulg

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar la lámpara. Coloque el primero de los seis (6) sujetadores de la lámpara fluorescente (AA) en la abertura rectangular del cuerpo de la lámpara (A). Gire el sujetador de la lámpara fluorescente hasta que los orificios estén alineados. Inserte un tornillo #6-32 x 3/8 pulg (BB) en el orificios y ajústelo con una tuerca hexagonal (CC).

Aditamentos utilizados

- AA** Sujetador de la lámpara fluorescente  x 6
- BB** Tornillo #6-32 x 3/8 pulg  x 6
- CC** Tuerca hexagonal  x 6


2. Instale la placa con la espiga roscada (B) en la caja de unión (no se incluye) con tornillos #8-32 x 7/8 pulg (EE).




Aditamentos utilizados

- EE** Tornillo #8-32 x 7/8 pulg  x 2

3. Pele los conductores de suministro si es necesario. Utilice un empalme plástico (DD) para conectar el conductor blanco del balastro (D) al conductor neutro de suministro. Utilice un empalme plástico (DD) para conectar el conductor negro del balastro al conductor de suministro de electricidad. Utilice un empalme plástico (DD) para conectar el conductor de puesta a tierra desnudo o verde de los conductores de suministro al conector desnudo que está unido a la viga de puesta a tierra verde de la lámpara. Cubra completamente los empalmes plásticos y las conexiones con cinta aislante (no se incluye).


Aditamentos utilizados

- DD** Empalme plástico  x 3




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Pase el cuerpo de la lámpara (A) sobre la espiga (B) y fíjelo con la perilla blanca (C). Ajuste la espiga lo necesario para asegurar un calce apretado.



5. Instale una lámpara fluorescente circular de 22 vatios (no se incluye) alrededor de los tres (3) sujetadores interiores. Enchufe el conector del balastro con la etiqueta “22W”.



6. Instale una lámpara fluorescente circular de 32 vatios (no se incluye) alrededor de los tres (3) sujetadores exteriores. Enchufe el conector del balastro con la etiqueta “32W”. Ahora puede restablecer la alimentación a la lámpara.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el difusor periódicamente (por dentro y por fuera) con un paño limpio y seco. Si es necesario, limpie con un paño ligeramente humedecido. Nunca use limpiadores abrasivos.
- Reemplazo de las bombillas: Use una (1) lámpara fluorescente circular FC8T9 de 22 vatios y una (1) lámpara fluorescente circular FC12T9 de 32 vatios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende	1. Hay un problema de cableado en la lámpara 2. Hay un interruptor sin alimentación o con fallas 3. Hay una o más bombillas quemadas 4. El balastro tiene fallas	1. Revise el cableado en búsqueda de conexiones sueltas 2. Verifique la alimentación y el interruptor 3. Si es necesario, reemplace la o las bombillas 4. Si es necesario, reemplace el balastro
La luz fluctúa, titila o sólo se encienden los extremos	1. La lámpara no tiene una puesta a tierra adecuada. 2. Una o más bombillas no son las bombillas correctas 3. Una o más bombillas tienen fallas 4. El balastro tiene fallas	1. Verifique el sistema de puesta a tierra. 2. Verifique que la bombilla esté homologada con el balastro 3. Si es necesario, reemplace la o las bombillas 4. Si es necesario, reemplace el balastro



GARANTÍA

Los ensambles listados están garantizados contra defectos de materiales y de fabricación. Si se colocan, instalan y operan correctamente y trabajan a un voltaje clasificado, el balastro, los soportes de las lámparas o cualquier otra pieza estarán exentos de defectos por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra. El daño ocasionado por la manipulación durante el transporte está excluido de los términos de esta garantía. Esta garantía se extiende sólo para el reemplazo o reparación de lámparas o componentes defectuosos sin asignación por mano de obra a menos que se autorice expresamente por escrito desde la fábrica. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Para reclamaciones de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Bolsa de piezas	RP-99-87679
B	Balastro	RP-2000-154WCLN



8060266 R4



Impreso en EE.UU.

Utilitech & UT Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

