

Full Extension Side Mount Ball Bearing Drawer Slide Set

Juego de deslizadores de gaveta de baleros de extensión completa y montaje lateral

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at asc@lowes.com.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m, hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en asc@lowes.com.



- For ease of installation, **READ** through **ALL** instructions before you begin.
- Para una instalación fácil, **LEA** **TODAS** las instrucciones antes de empezar.

IMPORTANT: For frameless cabinets. For face-frame cabinets, the D806 socket set is required.

IMPORTANTE: para gabinetes sin marco. Para gabinetes con marco frontal, se requiere el juego de dados D806.

RB

RELIABILT™

RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC.

All rights reserved.

RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC.

Todos los derechos reservados.


Applies to Item #: 5329111, 5329112, 5329113, 5329114, 5329115, 5329116

Applies to Model #: D80614W-ZP-W, D80616W-ZP-W, D80618W-ZP-W, D80620W-ZP-W, D80622W-ZP-W, D80624W-ZP-W


Se aplica al artículo #: 5329111, 5329112, 5329113, 5329114, 5329115, 5329116

Se aplica al modelo #: D80614W-ZP-W, D80616W-ZP-W, D80618W-ZP-W, D80620W-ZP-W, D80622W-ZP-W, D80624W-ZP-W


INCLUDES / INCLUYE



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES




Installation Overview / Descripción general de la instalación




Press release lever (B). Remove drawer member (C) from cabinet member (A).

Presione la palanca de liberación (B). Retire la pieza de la gaveta (C) de la pieza del gabinete (A).




Mark 1-1/4" (32 mm) from bottom of drawer. Align top of drawer member (C) with mark.

Marque 3.17 cm (1 1/4") desde la parte inferior de la gaveta. Alinee la parte superior de la pieza de la gaveta (C) con la marca.




Make sure drawer member (C) is level; secure with screws (D). Repeat Steps 1-4 for remaining drawer member.

Asegúrese de que la pieza de la gaveta (C) esté nivelada; asegúrela con tornillos (D). Repita los pasos 1 a 4 para la pieza restante de la gaveta.




Determine drawer position. Mark bottom of drawer front. Place cabinet member (A) onto drawer member (C). Measure "X".

Determine la posición de la gaveta. Marque la parte inferior del frente de la gaveta. Coloque la pieza del gabinete (A) sobre la pieza de la gaveta (C). Mida "X".



Mark "X" from bottom of mark. Align top of cabinet member (A) with mark, 1/16" from front of cabinet.

Marque "X" desde la parte inferior de la marca. Alinee la parte superior de la pieza del gabinete (A) con la marca, a 1.58 mm del frente del gabinete.



Make sure cabinet member (A) is level; secure with screws (D). Repeat Steps 5-6 for remaining cabinet member (A). Insert drawer into cabinet and close. Release lever (B) will lock.

Asegúrese de que la pieza del gabinete (A) esté nivelada; fíjela con tornillos (D). Repita los pasos 5 y 6 para la pieza del gabinete restante (A). Inserte la gaveta en el gabinete y cierre. La palanca de desbloqueo (B) se bloqueará.