




allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0609745

## ARMLESS CHAIR WITH CUSHION (SET OF 2)

MODEL #710.098.004

Français p. 6


Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_

**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS




| PART | DESCRIPTION  | QUANTITY |
|------|--------------|----------|
| A    | Back Cushion | 2        |
| B    | Seat Cushion | 2        |
| C    | Chair Frame  | 2        |
| D    | Chair Leg    | 8        |

## HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


---

AA




M8 Nut  
Qty. 8

BB



M8 Bolt Cap  
Qty. 4

CC




ø16 mm Washer  
Qty. 8

DD



M8 Allen Key  
Qty. 1

EE



65 x 36 x 38 mm  
Clamp  
Qty. 2  
packed with legs

## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

300 lbs. weight capacity (per chair).

### CAUTION

Assemble on a soft, non-abrasive surface.

## PREPARATION

---

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

**Estimated Assembly Time:** 10 minutes


**Tools required for assembly:** Allen key (included).

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the chair frame (C) face down on a non-abrasive surface and fasten the chair legs (D) to chair frame (C) with the bolts on chair legs (D) through washers (CC) and nuts (AA) using the Allen Key (DD). Cover the bolt head with a bolt cap (BB).

### Hardware Used


|           |               |                                                                                   |     |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>AA</b> | M8 Nut        |  | x 8 |
| <b>BB</b> | M8 Bolt Cap   |  | x 8 |
| <b>CC</b> | ø16 mm Washer |  | x 8 |
| <b>DD</b> | M8 Allen Key  |  | x 1 |




2. OPTIONAL: To join the two chairs, slide them together and secure the adjacent bottom seat tubes together using the clamps (EE).

### Hardware Used

|           |                       |                                                                                    |     |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>EE</b> | 65 x 36 x 38 mm Clamp |  | x 1 |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|



3. Put seat cushions (B) on base of chair frame (C). The back cushions (A) lean on the back of the chair frame (C).



## CARE AND MAINTENANCE

---

Immediately clean any spot or stain.

To clean, wash with a mild soap, rinse with water and let air dry.

Do not use strong solvents or bleach as they may damage the surface.

Use an outdoor cover to extend the life of the chairs.

## WARRANTY

---

This warranty is for the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your unit is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for five (5) years.

Fabric is covered for one (1) year against defects in material or workmanship.

Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes, display models, items purchased "as is," or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills is not covered. Tabletop breakage, corrosion or rusting of hardware and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

For warranty service, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

## REPLACEMENT PARTS LIST

---


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

| PART | DESCRIPTION  | PART # |                                                                                     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AA   | Nut          | HW00M8 |  |
| BB   | Bolt Cap     | FJ8146 |  |
| CC   | Washer       | HW0016 |  |
| A    | Back Cushion | BC9801 |  |
| B    | Seat Cushion | SC9801 |  |
| C    | Chair Frame  | CF9801 |  |
| D    | Chair Leg    | CL9801 |  |

Printed in China

allen + roth® is a registered trademark  
of LF, LLC. All rights reserved.

Lowe's.com/allenandroth **allen + roth**



allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0609745

## ENSEMBLE DE 2 FAUTEUILS SANS ACCOUDOIRS AVEC COUSSIN


MODÈLE #710.098.004

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_

**Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?** Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE




| PIÈCE | DESCRIPTION          | QUANTITÉ |
|-------|----------------------|----------|
| A     | Coussin de dossier   | 2        |
| B     | Coussin de siège     | 2        |
| C     | Armature de fauteuil | 2        |
| D     | Pied de fauteuil     | 8        |

## QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)


---

AA




Écrou M8  
Qté : 8

BB



Cache-boulon M8  
Qté : 8

CC




Rondelle de 16 mm  
de diamètre  
Qté : 8

DD



Clé hexagonale M8  
Qté : 1

EE



Attache de  
65 mm x 36 mm x 38 mm  
Qté : 2  
emballée avec  
les pieds

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

Capacité pondérale de 136,08 kg par fauteuil.

### ATTENTION

Assemblez l'article sur une surface douce et non abrasive.

## PRÉPARATION

---

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

**Temps d'assemblage approximatif :** 10 minutes.

**Outils nécessaires pour l'assemblage :** clé hexagonale (incluse).


## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez l'armature de fauteuil (C) à l'envers sur une surface non abrasive et fixez les pieds de fauteuil (D) à l'armature de fauteuil (C) en insérant les boulons des pieds de fauteuil (D) à travers les rondelles (CC) et les écrous (AA), puis serrez le tout à l'aide de la clé hexagonale (DD).

Couvrez les têtes de boulon à l'aide des cache-boulons (BB).

### Quincaillerie utilisée


|           |                               |                                                                                   |     |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>AA</b> | Écrou M8                      |  | x 8 |
| <b>BB</b> | Cache-boulon M8               |  | x 8 |
| <b>CC</b> | Rondelle de 16 mm de diamètre |  | x 8 |
| <b>DD</b> | Clé hexagonale M8             |  | x 1 |




2. FACULTATIF : Pour assembler le pouf et le fauteuil (vendu séparément), placez-les l'un à côté de l'autre et fixez les tubes inférieurs de siège correspondants à l'aide des attaches (EE).

### Quincaillerie utilisée

|           |                                  |                                                                                    |     |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>EE</b> | Attache de 65 mm x 36 mm x 38 mm |  | x 1 |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|



3. Placez les coussins de siège (B) sur l'armature de fauteuil (C). Appuyez les coussins de dossier (A) contre le dossier de l'armature de fauteuil (C).



## ENTRETIEN

Nettoyez immédiatement toute tache ou saleté.

Nettoyez à l'aide de savon doux, rincez à l'eau et séchez à l'air.

N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou de solvant fort; ils pourraient endommager la surface.

Afin d'augmenter la durée de vie des fauteuils, utilisez une housse de protection pour l'extérieur.

## GARANTIE

La présente garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin, s'ils ont été entretenus correctement et utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.

Les armatures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans.


Le tissu est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an.

Exclusions : Les articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements n'est pas couverte. Les bris, la corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts.

Pour effectuer une réclamation, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

## LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour effectuer une réclamation, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

| PIÈCE | DESCRIPTION          | N° DE PIÈCE |                                                                                     |
|-------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AA    | Écrou                | HW00M8      |  |
| BB    | Cache-boulon         | FJ8146      |  |
| CC    | Rondelle             | HW0016      |  |
| A     | Coussin de dossier   | BC9801      |  |
| B     | Coussin de siège     | SC9801      |  |
| C     | Armature de fauteuil | CF9801      |  |
| D     | Pied de fauteuil     | CL9801      |  |

Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce  
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**



allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.  
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0609745

## SILLA SIN BRAZOS CON COJÍN (JUEGO DE 2)


MODELO #710.098.004

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE




| PIEZA | DESCRIPCIÓN            | CANTIDAD |
|-------|------------------------|----------|
| A     | Cojín para respaldo    | 2        |
| B     | Cojín del asiento      | 2        |
| C     | Estructura de la silla | 2        |
| D     | Pata de la silla       | 8        |

## ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


---

AA




Tuerca M8  
Cantidad: 8

BB



Tapa para perno  
M8  
Cantidad: 8

CC




Arandela de ø16 mm  
Cantidad: 8

DD



Llave Allen M8  
Cantidad: 1

EE



Abrazadera de  
65 mm x 36 mm x 38 mm  
Cantidad: 2  
empacada con las patas



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.  
Peso máximo: 136,08 kg (por silla)

### PRECAUCIÓN

Ensamble en una superficie suave y no abrasiva.

## PREPARACIÓN

---

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

**Tiempo estimado de ensamblaje:** 10 minutos


**Herramientas necesarias para el ensamblaje:** Llave Allen (incluida)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la estructura de la silla (C) volteada hacia abajo sobre una superficie no abrasiva y fije las patas de la silla (D) a la estructura de la silla (C). Para ello, pase los pernos de las patas de la silla (D) por las arandelas (CC) y las tuercas (AA) y apriete con la llave Allen (DD). Cubra la cabeza del perno con una tapa para perno (BB).

### Aditamentos utilizados


|           |                                 |                                                                                   |     |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>AA</b> | Tuerca M8                       |  | x 8 |
| <b>BB</b> | Tapa para perno M8              |  | x 8 |
| <b>CC</b> | Arandela de $\varnothing$ 16 mm |  | x 8 |
| <b>DD</b> | Llave Allen M8                  |  | x 1 |




2. OPCIONAL: Para unir la otomana con la silla (se vende por separado), deslícelas juntas y asegure los tubos inferiores adyacentes del asiento juntos con las abrazaderas (EE).

### Aditamentos utilizados

|           |                                     |                                                                                     |     |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>EE</b> | Abrazadera de 65 mm x 36 mm x 38 mm |  | x 1 |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|



3. Coloque los cojines del asiento (B) en la base de la estructura de la silla (C). Los cojines de respaldo (A) se inclinan en el respaldo de la estructura de la silla (C).



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Elimine inmediatamente cualquier suciedad o mancha.

Para limpiar, lave con jabón suave, enjuague con agua y deje secar al aire.

No utilice solventes ni blanqueadores fuertes ya que podrían dañar la superficie.

Utilice una cubierta para exteriores para prolongar la vida útil de las sillas.

## GARANTÍA

Esta garantía se extiende al comprador original y se aplica a defectos en el material y la mano de obra de su mueble para patio, siempre y cuando la unidad se mantenga con cuidado y se utilice solo para fines personales y residenciales.

Las estructuras están garantizadas contra defectos en el material y la mano de obra por un período de cinco (5) años.



La tela está cubierta por un período de un (1) año contra defectos en el material o la mano de obra.

Exclusiones: No están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "como estén" o los artículos dañados por causas naturales, vandalismo, uso inadecuado o ensamblaje inadecuado. La decoloración o el desvanecimiento en el acabado o la tela como resultado de la exposición a los elementos, a las sustancias químicas o a los derrames no están cubiertos. La garantía tampoco cubre la ruptura de la superficie, la corrosión u oxidación de los aditamentos y los daños a las estructuras o las soldaduras ocasionados por un ensamblaje incorrecto, uso indebido o causas naturales.

Para obtener los servicios de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener los servicios de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

| PIEZA | DESCRIPCIÓN            | PIEZA # |                                                                                     |
|-------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AA    | Tuerca                 | HW00M8  |  |
| BB    | Tapa para perno        | FJ8146  |  |
| CC    | Arandela               | HW0016  |  |
| A     | Cojín para respaldo    | BC9801  |  |
| B     | Cojín del asiento      | SC9801  |  |
| C     | Estructura de la silla | CF9801  |  |
| D     | Pata de la silla       | CL9801  |  |

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.  
Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**