



USER'S MANUAL/MANUEL DE L'UTILISATEUR

Outdoor Porch Swing /Balancoire de Porche Extérieure

EN: Note: Don't tighten all the screws until the last step. That will simplify your assembly.

FR: Remarque: Ne serrez pas toutes les vis avant la dernière étape. Cela simplifiera votre assemblage.

A x1



B x1




C x2




D x2



E x1



F x1



G 18sets/ Lots




M6x55mm

H 4sets/ Lots



M10x75mm

I x2





Assembly Tools Needed
/Outils d'Assemblage Nécessaires



Whole View /Vue Complète



Step/Étape 01






Step/Étape 02



Step/Étape 03

EN: Note: For each eyebolt, there should be 1 washer on the outside and one on the inside, **which is quite important for load bearing.**

FR: Remarque : Pour chaque boulon à œil, il doit y avoir une rondelle à l'extérieur et une à l'intérieur, **ce qui est très important pour la capacité de la charge.**



Step/Étape 04

