

| PROBLEM<br>PROBLEMA                                                                                                | POSSIBLE CAUSE<br>CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                               | CORRECTIVE ACTION<br>ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Light does not come on initially or no longer comes on.<br>La luz no se enciende inicialmente o ya no se enciende. | 1. Batteries are not installed correctly./Las baterías no se instalaron correctamente.<br>2. Batteries no longer charge./Las baterías ya no cargan.<br>3. LED component is not working properly./El componente LED no funciona correctamente. | 1. Check batteries./Revise las baterías.<br>2. Install new batteries./Instale baterías nuevas.<br>3. Contact Customer Service./Contacte al Departamento de Servicio al Cliente. |


PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare provided parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas provistas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes.  
Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1

Place A on a flat surface.  
Coloque A sobre una superficie plana.

2

Switch Interruptor

3

USB port  
Puerto USB

Insert C into A from your smart device. Use preassembled switch on A to turn light ON/OFF.  
Inserte C en A de su dispositivo inteligente. Use el interruptor preensamblado en A para ENCENDER y APAGAR la luz.

4

Switch Interruptor

Battery Cover  
Cubierta de la batería

Screw  
Tornillo

To insert batteries, remove preassembled screw from battery cover. Insert three AA batteries into bottom of A. Use preassembled switch on A to turn light ON/OFF.  
Para insertar las baterías, retire el tornillo preensamblado de la cubierta de la batería. Inserte tres baterías AA en la parte inferior de A. Use el interruptor preensamblado en A para ENCENDER y APAGAR la luz.

5

Allow A to cool down before touching.  
Deje que A se enfríe antes de tocarla.