




HOLIDAY LIVING & Design is a trademark or registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

HOLIDAY LIVING & Design est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

HOLIDAY LIVING & Design es una marca comercial o registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #2133529

7.5 FT PRE-LIT MONROE PINE TREE

2,28 M PIN MONROE ILLUMINÉ

2,28 M PINO MONROE PREILUMINADO

MODEL/MODÈLE/MODELO # TG76P3B20P05

Thank you for purchasing this Holiday Living product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowe's.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-919-0070, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet article Holiday Living. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l'article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site [Lowe's.com](https://www.lowes.com), recherchez le numéro de l'article et consultez l'onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l'article.

Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 888 919-0070, entre 8 h et 17 h (HNE), du lundi au vendredi.

Gracias por comprar este producto Holiday Living. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowe's.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-919-0070, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

RR20079

SAFETY INSTRUCTIONS/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product./Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article./Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

▲ RISK OF FIRE/RISQUE D'INCENDIE/RIESGO DE INCENDIO

Use only adapter supplied with this product, using a different adapter will damage the lights and cause fire, electrical shock hazards./N'utilisez que l'adaptateur fourni avec ce produit. L'utilisation d'un adaptateur différent endommagerait le luminaire et provoquerait un incendie et des risques d'électrocution./Use solo el adaptador suministrado con este producto, el uso de un adaptador diferente dañará las luces y causará peligros de incendio o descarga eléctrica.

Discard product if the attachment plug is damaged./Jetez l'article si la fiche de branchement est endommagée./Deseche el producto si el enchufe está dañado.

CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 5 volt lamps only./Afin de réduire les risques de surchauffe, remplacez rapidement les ampoules grillées. Utilisez seulement des ampoules de 5volts./Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace las bombillas quemadas de inmediato. Use solo bombillas de 5 voltios.

Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation./N'utilisez pas les articles saisonniers à l'extérieur, sauf s'il est indiqué qu'ils sont destinés à un usage à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous utilisez cet article à l'extérieur, branchez-le sur une prise reliée à un disjoncteur différentiel. Si vous ne disposez pas d'une telle prise, faites appel à un électricien qualifié./No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice productos en exteriores, conecte a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra. Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuadamente.

This seasonal product is not intended for permanent installation or use./Cet article saisonnier n'est pas conçu pour être installé ni utilisé en permanence./Este producto de uso por temporada no está diseñado para uso o instalación permanente.

Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat./Évitez d'assembler et d'installer l'article à proximité d'un système de chauffage fonctionnant au gaz ou à l'électricité, d'une cheminée, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur./No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuente de calor similar.

Do not secure the wiring of product with staples or nails or place on sharp hooks or nails./Ne fixez pas les fils électriques avec des agrafes ni avec des clous et ne les accrochez pas sur des crochets pointus ni sur des clous./No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list./Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces./ Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete.


If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product./S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article./No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes./Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes./Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

No Tools Required for Assembly./Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage./No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIANT? COMMENCEZ VOTRE NOUVEAU PROJET/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit www.lowes.com for more information./ • Pour en savoir plus, visitez le site www.lowes.com./ • Visite www.lowes.com para obtener más información.



Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China

Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire./Veillez à ce que les ampoules ne touchent pas le cordon d'alimentation ni les fils électriques./No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de suministro o cualquier otro cable.

Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night or if left unattended./Débranchez l'article si vous quittez la maison, si vous allez vous coucher ou si personne n'est présent pour le surveiller./Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando lo deje sin supervisión.

This is an electric product--not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, do not play with or place where small children can reach it./Cet article est un appareil électrique, ce n'est pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlure, de blessures et de choc électrique, ne l'installez pas dans un endroit accessible aux jeunes enfants./Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.

Do not use this product for other than its intended use./N'utilisez pas cet article pour un usage autre que celui auquel il est destiné./No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.

Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string./N'accrochez pas de décorations ni d'autres objets au cordon d'alimentation, aux fils électriques ou au jeu de lumières./No cuelgue adornos u otros objetos del cable o del juego de luces.

Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation./Évitez de faire passer le cordon d'alimentation ou les rallonges par des portes ou des fenêtres pour ne pas abîmer la gaine protectrice des fils électriques./No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas, ya que puede dañar el aislamiento del cable.

Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use./Lorsque vous utilisez cet article, ne le couvrez pas avec un linge, du papier, ni tout autre objet./No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto mientras este está en uso.

This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps./Cet article est muni d'ampoules pour douilles à baïonnette. Ne les vissez pas./ Este producto está equipado con bombillas embutidas a presión. No las tuerza.


Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product./Lisez et suivez toutes les instructions inscrites sur l'article ou fournies avec celui-ci./Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto con este.

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEM PROBLÈME PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA
A section will not light. Une section ne s'allume pas. Una sección no enciende.	1. Bulb is loose. Une ampoule est desserrée. La bombilla está suelta. 2. Bulb broke or fell out. Une ampoule s'est brisée ou est tombée. La bombilla está rota o se cayó.	1. Start with the first unlit bulb, then gently push (don't twist) each bulb firmly into the socket. En commençant par la première ampoule éteinte, enfoncez le culot de chaque ampoule dans sa douille en le poussant doucement (sans tourner)./Comience con la primera bombilla que no se enciende y presione con suavidad (sin torcer) cada bombilla firmemente en el portalámpara. 2. Look and feel for a broken bulb in the socket or an empty socket where a bulb has fallen out./Vérifiez si des ampoules sont brisées ou manquantes./Busque bombillas rotas en el portalámpara o un portalámpara vacío, donde se haya caído una bombilla.
Bulb is broken. Une ampoule est brisée. La bombilla está rota.	Bulb broke. Une ampoule s'est brisée. La bombilla está rota.	Mark the bulb with a piece of tape and unplug the tree before removing the bulb socket and any fragments. Replace the broken bulb./Marquez l'emplacement de l'ampoule à l'aide de ruban, débranchez l'arbre, puis retirez l'ampoule de la douille, de même que tout fragment d'ampoule restant. Remplacez l'ampoule brisée./Marque la bombilla con un trozo de cinta adhesiva y desenchufe el árbol antes de retirar la bombilla del portalámpara y los fragmentos. Reemplace la bombilla rota.
One bulb will not light Une ampoule ne s'allume pas. Una bombilla no enciende	Bulb burned out. Une ampoule est grillée. La bombilla está quemada.	Replace any burned out bulbs. Remplacez toute ampoule grillée. Reemplace todas las bombillas quemadas.

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


For replacement parts, call our customer service department at 1-888-919-0070, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday./Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 888 919-0070, entre 8 h et 17 h (HNE), du lundi au vendredi./Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-919-0070, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.



Bulb/Ampoule/Bombilla × 4




Hinge Pin Retainer/Dispositif de retenue de l'axe de charnière/Sujetador de pasador de bisagra × 1





Hinge pin/axe de charnière/pasador de bisagra × 1

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



INSTALLATION OVERVIEW/VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION/DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN



REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR LA TÉLÉCOMMANDE/INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

ON/OFF/ON/OFF (marche/arrêt)/
ENCENDIDO/APAGADO

Warm White Steady Glow/Lueur blanche chaude
constante/Brillo fijo de color blanco cálido
*Tap to display all lights in warm white steady
glow/Tapez pour que toutes les lumières projettent une
lueur blanche chaude constante/Toque para mostrar
todas las luces con un brillo fijo de color blanco cálido*

Color Wheel/Roue de couleur/Rueda de colores
*Customizable color selection/Sélection de couleurs
personnalisable/Selección de color personalizable*

Next Preset Motion Effect/Effet de
mouvement prédéfini suivant/Siguiente
efecto de movimiento preestablecido

Brightness Up/Augmentation de
la luminosité/Aumentar brillo

Brightness Down/Diminution de
la luminosité/Disminuir brillo

Multi color steady glow/Lueur multicolore constante/
Brillo fijo multicolor
*Tap to display all lights in multi color steady glow/
Tapez pour que toutes les lumières projettent une lueur
multicolore constante/Toque para mostrar todas las luces con
un brillo fijo multicolor*

Faster light effect for preset motion/Effet de lumière plus
rapide pour un mouvement prédéfini/Efecto de luz más
rápido para movimiento preestablecido

Slower light effect for preset motion/Effet de lumière plus
lent pour un mouvement prédéfini/Efecto de luz más lento
para movimiento preestablecido

Previous preset motion effect/Effet de mouvement prédéfini
précédent/Anterior efecto de movimiento preestablecido
*Tap ► or ◄ to select from the 10 preset motion effects:/
Tapez ► sur ◄ pour sélectionner parmi les 10 effets de mouvement
prédéfinis :/Toque ► o ◄ para seleccionar e ntre los 10 efectos de
movimiento preestablecidos:*

- Warm White Twinkle/Blanc chaud scintillant/Intermitente de color blanco cálido
- Color Twinkle/Couleur scintillante/Intermitente de color
- Fading/Effet de fondu/Atenuación
- Multi Ball/Boule multicolore/ Bola multicolor
- Color Switching/Changement de couleur/Cambio de color
- Collision/Collision/Colisión
- Wave/Vague/Onda
- Waterfall/Cascade/Cascada
- Rainbow Shower/Douche arc-en-ciel/Ducha de arcoíris
- Rainbow/Arc-en-ciel/Arcoíris

Battery Replacement/Remplacement des piles/Reemplazo de la batería

- Slide open the battery cover./Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir./
Abra la cubierta de la batería.
- Replace with a new CR2032 button cell battery with correct polarities (+/-) as indicated./
Remplacez la pile par une nouvelle pile bouton CR2032 avec les polarités correctes (+/-) comme
indiqué./Reemplace con una nueva batería de botón CR2032 con las polaridades correctas (+/-)
como se indica.
- Slide the battery cover closed./Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour le
fermer./Cierre la cubierta de la batería.

⚠WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- This product is powered by a lithium battery. Due to their small size, lithium batteries can easily
be swallowed by children. Ingestion of such batteries has been known to cause death./
Ce produit est alimenté par une batterie au lithium. En raison de leur petite taille,
les batteries au lithium peuvent facilement être avalées par les enfants. L'ingestion de telles
batteries est réputée pouvoir provoquer la mort./Este producto funciona con una batería de
litio. Debido a su pequeño tamaño, los niños pueden tragarse con facilidad las baterías de litio.
Se sabe que la ingesta de tales baterías causa la muerte.
- This is a lithium battery which if swallowed has been known to cause death./C'est une pile au
lithium, qui peut causer la mort si elle est avalée./Esta es una batería de litio que, si se ingiere,
se sabe que causa la muerte.
- SMALL PARTS, KEEP AWAY FROM CHILDREN./PIÈCES DE PETITE TAILLE, GARDEZ
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS./PIEZAS PEQUEÑAS, MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS.
- Do not expose the product to moisture./Le produit ne doit pas être exposé à l'humidité./No exponga el producto a la humedad.
- Remove batteries when not used for an extended period of time, or when depleted./Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant de longues périodes ou lorsqu'elles
sont à plat./Retire las baterías cuando no vaya a usar el artículo por un período prolongado o cuando se agoten.
- Dispose of used batteries properly by following directions on batteries./Suivez les consignes inscrites sur les piles pour les jeter de façon appropriée./Deseche las baterías usadas de
acuerdo con las instrucciones acerca de las baterías.
- Use only CR2032 batteries for the remote controller./Utilisez uniquement des piles CR2032 pour la télécommande./Use solo baterías CR2032 para el control remoto.
- Clean the battery contact surfaces gently prior to battery installation./Nettoyez la surface des contacts des piles avant de les installer./Limpie los contactos de la batería suavemente
antes de instalarla.
- DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE - BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK./NE JETEZ PAS LES PILES AU FEU; CELA POURRAIT ENTRAÎNER UNE EXPLOSION OU
UNE FUITE./NO INCINERE LAS BATERÍAS YA QUE PODRÍAN EXPLOTAR O FILTRARSE.

WARNING: This product may potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy when using the motion effect light modes./**AVERTISSEMENT :** Ce produit
peut déclencher des crises chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible lorsqu'il est utilisé aux modes d'éclairage à effet de mouvement./**ADVERTENCIA:** Este
producto puede desencadenar ataques para personas con epilepsia fotosensible al usar los modos de luz de efecto de movimiento.

