



UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #416730

MODEL #SFDC2-600T

## 24 IN. HIGH-VELOCITY DRUM FAN

Español p. 8

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number \_\_\_\_\_

Purchase Date \_\_\_\_\_

Thank you for purchasing this UTILITECH product.  
Questions, problems, missing parts?  
Before returning, contact us on:  
**866-994-4148**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

**TABLE OF CONTENTS**

---

Package contents..... 3

Hardware contents (shown actual size).....4

Safety information..... 4

Preparation..... 4

Assembly instructions..... 5

Operating instructions..... 6


Care and maintenance.....6

Troubleshooting.....6

2-Year limited warranty.....7

Replacement parts list..... 7

**PACKAGE CONTENTS**




| PART | DESCRIPTION | QUANTITY |
|------|-------------|----------|
| A    | Fan body    | 1        |
| B    | Wheel       | 2        |

## HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

---

AA



2.5 x 30  
Pin  
Qty. 1



### SAFETY INFORMATION

---

#### READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



### WARNING

1. Please unplug the fan before moving it or performing maintenance. Don't touch the fan when your hands are wet.
2. Those who are not qualified electricians should not disassemble, repair or rebuild the fan.
3. Please unplug the fan when it is not in use.
4. Please don't unplug the fan by holding the cable cord. Unplug by holding the plug.
5. Please don't use the fan when there is damage to the cable cord or plug.
6. Please don't use the fan with extension cord.
7. Please don't use the fan close to fires.
8. Please don't insert your hand or other objects into the guard or the movable parts.
9. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
10. If the supply cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
11. To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using a 3D Printer)."

### CAUTION

1. Please unplug the fan from the socket and clean it with a soft cloth.
2. Do not immerse the fan.
3. Please fit the guard onto fan before starting up the fan.
4. This fan is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the fan by a person responsible for their safety. Supervise children to ensure they do not play with the fan.

### PREPARATION

---


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

**Estimated Assembly Time: 2 minutes**

Tools Required for Assembly (not included): Pliers

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Attach wheels (B) to the fan body (A).



2. Secure wheels (B) by inserting a split pin (AA) into the hole on the wheel shaft and splitting the pin.

### HARDWARE USED

AA Pin  x1




## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Adjust the desired speed by rotating the switch knob

0-Stop

1-Low

2-High



2. Tilt the fan head up or down for desired direction of air flow.

## CARE AND MAINTENANCE

- Unplug the appliance before cleaning.
- Don't use any water for cleaning metal surfaces.
- In order to remove the dust from the protective screen, use a vacuum cleaner or remove the front protective screen by removing the securing screw on the edge of the screen with a screwdriver.
- After cleaning, remount the safety screen. After doing this, fasten the securing screw on the edge of the protective screen.

## TROUBLESHOOTING


| PROBLEM                   | POSSIBLE CAUSE                                | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The fan fails to operate. | 1. Fan may not be plugged in.                 | 1. Make sure the fan is plugged in and electrical outlet is working properly.                                                                                                                                     |
|                           | 2. There may be some obstructions in the fan. | 2. Check for any obstruction. If you find an obstruction, turn the fan "OFF". Unplug the fan and carefully remove the obstruction. Plug the fan in and turn it on again, referring to the OPERATING INSTRUCTIONS. |

## 2-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects in the material and workmanship under normal use for a period of two years after the date of purchase by the original purchaser. This warranty does not cover transit damages. This warranty does not apply to damages from accident, misuse, alteration of any kind to the fan or where the connected voltage is more than above the nameplate voltage. This warranty does not apply to the finish on any portion of the product. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. The warranty is not responsible for damages of any kind, including accident and consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of the incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-994-4148**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.



| PART | DESCRIPTION | PART #        | COVERED UNDER WARRANTY |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| A    | Blade       | SFDC2-600T-01 | YES                    |
| B    | Capacitor   | SFDC2-600T-02 | YES                    |
| C    | Switch      | SFDC2-600T-03 | YES                    |
| D    | Switch knob | SFDC2-600T-04 | YES                    |




UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF. LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #416730  
MODELO # SFDC2-600T

## VENTILADOR DE ALTA VELOCIDAD DE TAMBOR DE 24 PULGADAS

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie\_\_\_\_\_

Fecha de compra\_\_\_\_\_

Gracias por comprar este producto UTILITECH.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes canales:


llame al **866-994-4148**, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

## ÍNDICE

---

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Contenido del paquete.....                     | 10 |
| Herramientas (se muestran en tamaño real)..... | 11 |
| Información de seguridad.....                  | 11 |
| Preparación.....                               | 11 |
| Instrucciones de ensamblaje.....               | 12 |
| Instrucciones de funcionamiento.....           | 13 |
| Cuidado y mantenimiento.....                   | 13 |
| Solución de problemas.....                     | 13 |
| Garantía limitada de 2 años.....               | 14 |
| Lista de piezas de repuesto.....               | 14 |

CONTENIDO DEL PAQUETE



| PIEZA | DESCRIPCIÓN           | CANTIDAD |
|-------|-----------------------|----------|
| A     | Cuerpo del ventilador | 1        |
| B     | Rueda                 | 1        |

## Herramientas (se muestran en tamaño real)

---



Pasador de 2.5 x 30  
Cant. 1

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

## ADVERTENCIA

1. Desenchufe el ventilador antes de moverlo o realizarle mantenimiento. No toque el ventilador con las manos húmedas.
2. Solo los electricistas calificados pueden desensamblar, reparar o reconstruir el ventilador.
3. Desenchufe el ventilador cuando no esté en uso.
4. No jale del cable para desenchufar el ventilador. Sujete el enchufe para desenchufarlo.
5. No utilice el ventilador si el cable o el enchufe presentan daños.
6. No utilice el ventilador con una extensión eléctrica.
7. No utilice el ventilador cerca del fuego.
8. No introduzca la mano u otros objetos en el protector o las piezas móviles.
9. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
10. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su empresa de servicio o una persona de calificación similar deben reemplazarlo para evitar peligros.
11. Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D de tapas pequeñas).

## PRECAUCIÓN

1. Desenchufe el ventilador del tomacorriente y límpielo con un paño suave.
2. No sumerja el ventilador.
3. Fije el protector al ventilador antes de encenderlo.
4. Las personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos no deben utilizar este ventilador, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o capacitación con respecto a su uso. Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el ventilador.

## PREPARACIÓN

---


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

### Tiempo estimado de ensamblaje: 2 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): pinzas

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije las ruedas (B) al cuerpo del ventilador (A).



2. Fije las ruedas (H) colocando un pasador partido (AA) en el orificio del eje de las ruedas y dividiendo dicho pasador.



### ADITAMENTOS UTILIZADOS

**AA** Pasador  x1


## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Ajuste a la velocidad deseada rotando la perilla del interruptor.

0-Detener

1-Bajo

2-Alto



2. Incline la cabeza del ventilador hacia arriba o abajo según donde desee el flujo de aire.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo.
- No use agua para limpiar las superficies metálicas.
- Para retirar el polvo de la malla de protección, use una aspiradora o retire la malla de protección frontal retirando el tornillo de seguridad del borde de la malla con un destornillador.
- Después de limpiar, vuelva a montar la malla de seguridad. Después de hacerlo, fije el tornillo de seguridad en el borde de la malla protectora.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


| PROBLEMA                   | CAUSA POSIBLE                                                                                    | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El ventilador no funciona. | 1. Es posible que el ventilador no esté enchufado.<br><br>2. Hay obstrucciones en el ventilador. | 1. Asegúrese de que el ventilador esté enchufado y/o la salida eléctrica esté funcionando correctamente.<br>2. Verifique que no haya obstrucciones. Si las hay, APAGUE el ventilador. Desenchufe el ventilador y retire cuidadosamente la obstrucción. Para volver a enchufar y encender el ventilador consulte las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. |

## GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos en el material ni en la mano de obra en condiciones de uso normal durante un periodo de dos años después de la fecha de compra por el comprador original. Esta garantía no cubre los daños durante el transporte. Esta garantía no se aplica a los daños por accidentes, mal uso, alteración de cualquier tipo del ventilador, ni en el caso de que el voltaje de conexión exceda el voltaje de la placa de datos. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto. El mantenimiento realizado por personas no autorizadas invalidará la garantía. La garantía no incluye daños de ningún tipo, incluidos los daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes de modo que es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-994-4148**, de lunes a domingo desde las 8 de la mañana a las 20 de tarde, hora estándar del este.



| PIEZA | DESCRIPCIÓN             | PIEZA #       | CUBIERTA POR LA GARANTÍA |
|-------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| A     | Aspa                    | SFDC2-600T-01 | SÍ                       |
| B     | Capacitor               | SFDC2-600T-02 | SÍ                       |
| C     | Interruptor             | SFDC2-600T-03 | SÍ                       |
| D     | Perilla del interruptor | SFDC2-600T-04 | SÍ                       |