


Universal Element Wrench



TOOL NEEDED:

Phillips Screwdriver



▲ WARNING: HAZARD OF ELECTRIC SHOCK! Before removing any access panels or servicing the water heater, make sure the electrical supply to the water heater is turned "OFF". Failure to do this could result in DEATH, SERIOUS BODILY INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.


▲ CAUTION: Make sure the water has been drained from the water heater before removing an element.

NOTE: Refer to the instructions with the replacement element or cleaning instructions in the manual.


HOW TO USE:

1. Place the hex end of the element wrench over the element.
2. Put a Phillips Screwdriver completely through the holes in the element wrench.
3. Turn counterclockwise to loosen and clockwise to tighten.

Turn
Counterclockwise
To Loosen And
Remove Element



Turn Clockwise
To Tighten
Element




Llave para elemento universal



HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Destornillador Phillips



▲ ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Antes de retirar cualquier panel de acceso o de realizar servicio al calentador de agua, asegúrese de que se haya apagado el suministro eléctrico al calentador de agua. No hacerlo podría provocar LA MUERTE, GRAVES LESIONES CORPORALES Y/O DAÑO A LA PROPIEDAD.

▲ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el agua se haya drenado del calentador de agua antes de retirar un elemento.

NOTA: Consulte las instrucciones incluidas con el elemento de repuesto o las instrucciones de limpieza del manual.

CÓMO USAR:

1. Coloque el extremo hexagonal de la llave para el elemento sobre el elemento.
2. Pase un destornillador completamente por los orificios de la llave para el elemento.
3. Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para aflojar y en dirección de las manecillas del reloj para apretar.

Gire en dirección
contraria a las
manecillas
del reloj para
aflojar y retire el
elemento



Gire en
dirección de
las manecillas
del reloj para
apretar el
elemento

