

Cleaning Kit Instructions

1. Unplug the water dispenser, turn off all power switches and remove the water bottle and bottle support collar. Refer to your water dispenser manual if needed.
2. Empty all the water from the unit by pressing the dispensing buttons or taps and drain all reservoirs. Refer to your water dispenser manual if needed.

CAUTION: The water in the hot water reservoir may be very hot to the touch.

3. With a small amount of cleaning solution and sponge provided, clean the bottle support collar and interior of the upper reservoir.
4. Pour the rest of the cleaning solution into the upper reservoir and swirl in a circular motion.
5. Add 1L / 4 cups of clean drinking water and scrub with the sponge. Clean the reservoir canals and dispenser buttons or taps with the tube brush provided.
6. Completely fill the upper reservoir with clean drinking water. Empty the reservoir by pressing the dispenser buttons or taps to completely drain the reservoir.

IMPORTANT: After applying cleaning solution to your water dispenser, always rinse and drain thoroughly with clean drinking water. Refer to your water dispenser manual if needed.






Consignes pour la trousse de nettoyage

1. Débranchez l'appareil et mettez tous les interrupteurs d'alimentation en position. Arrêt, puis enlevez la bouteille d'eau et le col du support de la bouteille. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre distributeur d'eau, au besoin.
2. Videz l'appareil complètement de son eau en appuyant sur les boutons-poussoirs ou sur les robinets du distributeur et videz tous les réservoirs. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre distributeur d'eau, au besoin.

ATTENTION : L'eau du réservoir d'eau chaude es très chaude.

3. À l'aide d'un peu de solution nettoyante et de l'éponge fournis avec l'appareil, nettoyez le col du support de la bouteille et l'intérieur du réservoir supérieur.
4. Versez le reste de la solution nettoyante dans le réservoir supérieur en un mouvement circulaire.
5. Ajoutez 1 L (4 tasses) d'eau potable et frottez à l'aide de l'éponge. Nettoyez les conduits du réservoir et les boutons ou robinets du distributeur à l'aide de la brosse tubulaire fournie.
6. Remplissez complètement le bac supérieur avec de l'eau propre ensuite videz en appuyant les boutons-poussoirs ou les robinets vidangeant tous les réservoirs.

IMPORTANT : Après l'utilisation d'une solution de nettoyage dans votre distributeur d'eau, toujours rincez et vidangez avec de l'eau propre. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre distributeur d'eau, au besoin.



Instrucciones del kit de limpieza

1. Desenchufe el distribuidor de agua, apague todos los interruptores y retire la botella de agua y el collarín de soporte de la botella. Consulte el manual del distribuidor de agua de ser necesario.
2. Extraiga toda el agua de la unidad oprimiendo el botón de distribución o las llaves y vacíe todos los tanques. Consulte el manual del distribuidor de agua de ser necesario.

PRECAUCIÓN: El agua en el tanque de agua caliente está muy caliente al tacto.

3. Con una pequeña cantidad de solución de limpieza y la esponja proporcionada, límpie el collarín de soporte de la botella y el interior del tanque superior.
4. Vierta el resto de la solución en el tanque superior usando un movimiento circular.
5. Añada 1 litros (4 meses) de agua potable y riegue con la esponja. Limpie los canales del tanque y los botones o llaves del distribuidor con el cepillo tubular proporcionado.
6. Llenar completamente el tanque superior con agua salubre y hacer drenar los tanques usando los botones o grifos para drenar todos los tanques.

IMPORTANTE: Despues usar una solución de limpieza en su dispensador de agua, siempre bien enjuagar y drenar con agua clara y limpia. Consulte el manual del distribuidor de agua de ser necesario.