VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

REAR AXLE BEARING REMOVAL PULLER TOOL

MODEL: XC2080

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

REAR AXLE BEARING REMOVAL PULLER TOOL

MODEL:XC2080



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

●Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.

3. Keep assembly area clean and well-lit.

4. Keep bystanders out of the area during assembly.

5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

8.Assemble and use this product ONLY in accordance with these instructions and for its intended purpose of bearing removal and bearing housing separation.

9.DO NOT overreach. Keep proper footing and balance at all times.

10.Maintain this product. Check for misalignment, binding, wear, or other damage before use. If any damage is detected, repair or replace the problematic components before further use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model	XC2080
Material	45#
Suitable vehicle	1975-1995 Hilux pickups 1984-2013 4 Runner 1995-2016 Tacoma 1993-1998 T-100 2001-2008 Sequoia 2007-2013 FJ 2010-2013 Lexus GX460 2003-2009 Lexus GX470 2005-2013 Toyota Pre-Runner 2000-2016 Tundra 1998-2008 Toyota Land Cruiser

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
1	Rear Axle Shaft Bearing Puller 1		1
2	Rear Axle Shaft Bearing Puller 2		1
3	Manual		1

OPERATION

STEP1: After jacking up the truck remove the wheel,the emergency brake cable and the brake lines.Remove the 4 nuts on the backing plate that secure the axle into the differential bousing.Pull the axle out of the differential bousing. The backing plate and the brake shoes all come out as one unit.





STEP2: Set the axle down on a table.

MEASURE THE LOCATION ON THE AXLE OF WHERE THE ABSSENSOR RING IS LOCATED. WRITE IT DOWN!!




STEP3: Replace one nut on one of the 4 studs that held the axle into the housing. Gently,with a soft faced hammer,knock the bolt down out of the bearing carrier**.** **(The reason we put the nut on is to protect the threads on the bearing carrier studs).**



Note that: This will give you room to get the ABS sensor ring tool under the sensor ring.

STEP4: Slide the sensor ring tool down the axle shaft and swing it under the ring. Then put it all in the press.Press the axle (does not require a lot of pressure) down so that the ring and lock ring together come right off.


STEP5: Remove the ”E” clip With a pair of snap ring pliers and then reinstall the bolt removed in step3.




STEP6: Bolt the puller to the axle and secure it with all 4 nuts. Then put it all in the press.Press the axle (does not require a lot of pressure)down so that the axle comes right off.




STEP7: At this time, the bearing can be easily lifted out of the bearing chamber with the shaft, and then you can replace the new bearing and ABS ring.



MAINTENANCE

- Clean these tools with a clean cloth after each use. Do not use caustic chemicals or harsh abrasives and store it in a dry place.
- Lubricate attachments as needed to ensure smooth operation.
- Replace components if their threading begins to wear and cannot be used smoothly and safely.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OUTIL D'EXTRACTION DE ROULEMENT D'ESSIEU ARRIÈRE

MODÈLE: XC2080

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

REAR AXLE BEARING REMOVAL PULLER TOOL

MODÈLE : XC2080



< Image à titre indicatif uniquement >

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Évitez que les enfants utilisent ce produit . Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage et l' utilisation .
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
8. Assemblez et utilisez ce produit UNIQUEMENT conformément à ces instructions et aux fins prévues, à savoir le retrait du roulement et la séparation du boîtier de roulement.
9. NE PAS trop se pencher. Garder une bonne posture et un bon équilibre en tout temps.
10. Entretenez ce produit. Vérifiez l'absence de défauts d'alignement, de grippage, d'usure ou de tout autre dommage avant utilisation. Si un dommage est détecté,

réparez ou remplacez les composants défectueux avant toute nouvelle utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Modèle	**XC2080**
Matériel	45#
Véhicule adapté	Pick-ups Hilux 1975-1995 4 Runner 1984-2013 Tacoma 1995-2016 T-100 1993-1998 2001-2008 Séquoia 2007-2013 FJ Lexus GX460 2010-2013 Lexus GX470 2003-2009 Toyota Pre-Runner 2005-2013 Tundra 2000-2016 Toyota Land Cruiser 1998-2008

LISTE DES PAQUETS

Non.	**Nom**	**Image**	**Qté**
1	Extracteur de roulement d'arbre d'essieu arrière 1		1
2	Extracteur de roulement d'arbre d'essieu arrière 2		1
3	Manuel		1

OPÉRATION

ÉTAPE 1 : Après avoir soulevé le camion, retirez la roue, la roue d'urgence câble de frein et les conduites de frein. Retirez les 4 écrous sur la plaque de support qui fixent l'essieu dans le boîtier du différentiel.Retirez l'essieu du différentiel La plaque de support et les mâchoires de frein sont toutes retirées comme une unité.





ÉTAPE 2 : Posez l’ essieu sur une table.

MESUREZ L'EMPLACEMENT SUR L'ESSIEU OÙ SE TROUVE LA BAGUE DU CAPTEUR ABS EST SITUÉ. ÉCRIVEZ-LE !!



ÉTAPE 3 : Remplacez un écrou sur l'un des 4 goujons qui maintenaient l'essieu dans le logement. Doucement, avec un marteau à face douce, faites tomber le boulon hors de la support de roulement **. (La raison pour laquelle nous avons mis l'écrou est de protéger le (filetages sur les goujons du support de roulement) .**





Notez que : Cela vous donnera de la place pour placer l'outil de bague du capteur ABS sous la bague du capteur.

ÉTAPE 4 : Faites glisser l'outil de bague de capteur le long de l'arbre d'essieu et faites-le pivoter en dessous la bague. Ensuite, mettez le tout dans la presse. Appuyez sur l'axe (ne nécessitent beaucoup de pression) vers le bas pour que l'anneau et l'anneau de verrouillage ensemble, venez tout de suite .





ÉTAPE 5 : Retirez le « E » agrafe Avec une paire de pince à circlips et réinstallez le boulon retiré à l' étape 3.




ÉTAPE 6 : Vissez l'extracteur sur l'essieu et fixez-le avec les 4 écrous . Placez ensuite le tout dans la presse. Appuyez sur l'essieu (ne (nécessite beaucoup de pression) pour que l'essieu se détache complètement .




ÉTAPE 7 : À ce stade, le roulement peut être facilement retiré de la chambre de roulement avec l'arbre, puis vous pouvez remplacer le nouveau roulement et la bague ABS .





ENTRETIEN

- Nettoyez ces outils avec un chiffon propre après chaque utilisation. N'utilisez pas de produits chimiques caustiques ni d'abrasifs agressifs et rangez -les dans un endroit sec .
- Lubrifiez les accessoires selon les besoins pour assurer un fonctionnement fluide.
- Remplacez les composants si leur filetage commence à s'user et ne peut pas être utilisé en douceur et en toute sécurité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ABZIEHERWERKZEUG ZUM ENTFERNEN DES HINTERACHSLAGERS

MODELL: XC2080

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

REAR AXLE BEARING REMOVAL PULLER TOOL

MODELL: XC2080



< Bild nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

● ✞♏❒❍♏♓♎♏■ ♦♓♏ ♎♓♏ ✍♏■◆♦⌘◆■♑ des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
und Verwendung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe .
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Montieren und verwenden Sie dieses Produkt NUR gemäß dieser Anleitung und für den vorgesehenen Zweck der Lagerentfernung und Lagergehäusetrennung.
9. Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht.
10. Warten Sie das Produkt sorgfältig. Überprüfen Sie es vor der Verwendung auf Fehlausrichtung, Klemmen, Verschleiß oder andere Schäden. Sollten Schäden

festgestellt werden, reparieren oder ersetzen Sie die betreffenden Komponenten vor der weiteren Verwendung.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SPEZIFIKATION

Modell	**XC2080**
Material	45#
Passendes Fahrzeug	1975 – 1995 Hilux-Pickups 1984 – 2013 4 Runner 1995–2016 Tacoma 1993–1998 T-100 2001–2008 Sequoia 2007–2013 FJ 2010-2013 Lexus GX460 2003-2009 Lexus GX470 2005–2013 Toyota Pre-Runner 2000–2016 Tundra 1998-2008 Toyota Land Cruiser

PAKETLISTE

NEIN.	**Name**	**Bild**	**MENGE TY**
1	Abzieher für Hinterachswellenlager 1		1
2	Abzieher für Hinterachswellenlager 2		1
3	Handbuch		1

BETRIEB

SCHRITT 1: Nach dem Aufbocken des LKWs das Rad entfernen, die Notbremse Bremskabel und Bremsleitungen.Entfernen Sie die 4 Muttern auf der Trägerplatte, die die Achse sichern in das Differentialgehäuse. Ziehen Sie die Achse aus dem

Differential Die Trägerplatte und die Bremsbacken kommen alle heraus wie eine Einheit.





SCHRITT 2: Legen Sie die Achse auf einen Tisch.
MESSEN SIE DIE STELLE AUF DER ACHSE, WO DER ABSSENSORRING BEFINDET SICH. SCHREIBEN SIE ES AUF!!



SCHRITT 3: Ersetzen Sie eine Mutter auf einem der 4 Bolzen, die die Achse in der Gehäuse. Schlagen Sie den Bolzen vorsichtig mit einem weichen Hammer aus dem Lagerträger **. (Der Grund, warum wir die Mutter aufsetzen, ist der Schutz der Gewinde an den Lagerträgerbolzen) .**



Beachten Sie: Dadurch haben Sie Platz, um das ABS-Sensorringwerkzeug unter den Sensorring.

SCHRITT 4: Schieben Sie das Sensorringwerkzeug die Achswelle hinunter und schwenken Sie es unter der Ring. Dann legen Sie alles in die Presse. Drücken Sie die Achse (nicht erfordern viel Druck) nach unten, so dass Ring und Sicherungsring zusammen kommen sofort ab .





SCHRITT 5: Entfernen Sie die „ E “ Clip Mit einem Paar Sprengringzange und installieren Sie dann die in Schritt 3 entfernte Schraube wieder .




SCHRITT 6: Schrauben Sie den Abzieher an die Achse und sichern Sie ihn mit allen 4 Muttern . Legen Sie dann alles in die Presse. Drücken Sie die Achse (nicht (erfordert viel Druck) nach unten, damit sich die Achse problemlos lösen lässt .




SCHRITT 7: Zu diesem Zeitpunkt kann das Lager problemlos mit der Welle aus der Lagerkammer gehoben werden. Anschließend können Sie das neue Lager und den ABS- Ring einsetzen.





WARTUNG

- Reinigen Sie diese Werkzeuge nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder scharfen Scheuermittel und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf .
- Schmieren Sie die Anbaugeräte nach Bedarf, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Ersetzen Sie Komponenten, wenn deren Gewinde verschleißen und nicht mehr reibungslos und sicher verwendet werden können.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESTRATTORE PER LA RIMOZIONE DEL CUSCINETTO DELL'ASSALE POSTERIORE

MODELLO: XC2080

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

REAR AXLE BEARING REMOVAL PULLER TOOL

MODELLO: XC2080



< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTENZA: Leggere attentamente e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

- Evitare che i bambini utilizzino il prodotto . Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio e l' uso .
3. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.
8. Montare e utilizzare questo prodotto SOLO in conformità alle presenti istruzioni e per lo scopo previsto, ovvero la rimozione dei cuscinetti e la separazione dell'alloggiamento dei cuscinetti.
9. NON sbilanciarti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.
10. Manutenere questo prodotto. Verificare eventuali disallineamenti, inceppamenti, usura o altri danni prima dell'uso. In caso di danni, riparare o sostituire i componenti difettosi prima di un ulteriore utilizzo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

Modello	**XC2080**
Materiale	45#
Veicolo adatto	Pickup Hilux 1975-1995, 4 Runner 1984-2013 Tacoma 1995-2016 1993-1998 T-100 2001-2008 Sequoia 2007-2013 FJ Lexus GX460 del 2010-2013 Lexus GX470 del 2003-2009 Toyota Pre-Runner 2005-2013 Tundra 2000-2016 Toyota Land Cruiser 1998-2008

ELENCO DEI PACCHETTI

NO.	**Nome**	**Immagine**	**Q TY**
1	Estrattore per cuscinetti dell'albero dell'assale posteriore 1		1
2	Estrattore per cuscinetti dell'albero dell'assale posteriore 2		1
3	Manuale		1

OPERAZIONE

FASE 1: Dopo aver sollevato il camion, rimuovere la ruota, l'emergenza cavo del

freno e le tubazioni del freno. Rimuovere i 4 dadi sulla piastra di supporto che fissano l'asse nella sede del differenziale. Estrarre l'asse dal differenziale bousing. La piastra di supporto e le ganasce dei freni escono tutte come un'unità.





FASE 2: Appoggiare l'asse su un tavolo.
MISURARE LA POSIZIONE SULL'ASSE DOVE SI TROVA L'ANELLO DEL SENSORE DI ASSE SI TROVA. SCRIVETELO!!



PASSAGGIO 3: Sostituire un dado su uno dei 4 prigionieri che tenevano l'asse nel alloggi. Delicatamente, con un martello a faccia morbida, fai cadere il bullone fuori dall' supporto del cuscinetto **. (Il motivo per cui mettiamo il dado è per proteggere il filettature sui perni del supporto del cuscinetto) .**



Nota che: questo ti darà lo spazio per infilare lo strumento dell'anello del sensore ABS sotto l'anello del sensore.

PASSAGGIO 4: Far scorrere lo strumento dell'anello del sensore lungo l'albero dell'asse e farlo oscillare sotto l'anello. Quindi metti tutto nella pressa.Premi l'asse (non richiedono molta pressione) verso il basso in modo che l'anello e l'anello di bloccaggio insieme si staccano subito .



PASSAGGIO 5: Rimuovere il " E " clip Con un paio di pinze per anelli elastici e quindi reinstallare il bullone rimosso nel passaggio 3.



FASE 6: Avvitare l'estrattore all'asse e fissarlo con tutti e 4 i dadi . Quindi inserire il tutto nella pressa. Premere l'asse (non richiedono molta pressione) in modo che

l'asse si stacchi subito .




FASE 7: A questo punto, il cuscinetto può essere facilmente estratto dalla camera del cuscinetto insieme all'albero, dopodiché è possibile sostituire il nuovo cuscinetto e l'anello ABS .





MANUTENZIONE

- Pulire questi strumenti con un panno pulito dopo ogni utilizzo . Non utilizzare prodotti chimici caustici o abrasivi aggressivi e conservarli in un luogo asciutto .
- Lubrificare gli accessori secondo necessità per garantire un funzionamento regolare.
- Sostituire i componenti se la filettatura inizia a usurarsi e non è più possibile utilizzarli in modo fluido e sicuro.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HERRAMIENTA EXTRACTORA PARA QUITAR COJINETES DEL EJE TRASERO

MODELO: XC2080

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

REAR AXLE BEARING REMOVAL PULLER TOOL

MODELO: XC2080



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

☜❖♓♦♏ que los niños utilicen este producto . Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso .
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa .
7. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.
8. Ensamble y use este producto SÓLO de acuerdo con estas instrucciones y para el propósito previsto de extracción de cojinetes y separación de la carcasa de los cojinetes.
9. NO se estire demasiado. Mantenga una postura firme y el equilibrio en todo momento.
10. Realice el mantenimiento de este producto. Compruebe si presenta desalineación, atascamiento, desgaste u otros daños antes de usarlo. Si detecta

algún daño, repare o reemplace los componentes problemáticos antes de volver a usarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Modelo	**XC2080**
Material	45#
Vehículo adecuado	Camionetas Hilux 1975-1995 4 Runner 1984-2013 Tacoma 1995-2016 T-100 1993-1998 2001-2008 Sequoia 2007-2013 FJ Lexus GX460 2010-2013 Lexus GX470 2003-2009 Toyota Pre-Runner 2005-2013 Tundra 2000-2016 Toyota Land Cruiser 1998-2008

LISTA DE PAQUETES

No.	**Nombre**	**Imagen**	**Cantidad**
1	Extractor de cojinetes del eje trasero 1		1
2	Extractor de cojinetes del eje trasero 2		1
3	Manual		1

OPERACIÓN

PASO 1: Después de levantar el camión con el gato, retire la rueda y la rueda de emergencia. Cable de freno y las líneas de freno. Retire las 4 tuercas de la placa de respaldo que aseguran el eje. en la carcasa del diferencial. Saque el eje de la

carcasa del diferencial. carcasa. La placa de soporte y las zapatas de freno salen todas como una unidad.





PASO 2: Coloque el eje sobre una mesa.
MIDA LA UBICACIÓN EN EL EJE DONDE SE ENCUENTRA EL ANILLO DEL SENSOR ABSORBENTE ESTA UBICADO. ¡¡¡ESCRIBELO!!!



PASO 3: Reemplace una tuerca en uno de los 4 pernos que sujetan el eje en el alojamiento. Con cuidado, con un martillo de cara blanda, golpee el perno hacia abajo para sacarlo de la portador de cojinetes **. (La razón por la que ponemos la tuerca es para proteger la roscas en los espárragos del soporte del cojinete) .**



Tenga en cuenta que: Esto le dará espacio para colocar la herramienta del anillo del sensor ABS debajo el anillo sensor.

PASO 4: Deslice la herramienta del anillo del sensor por el semieje y gírela debajo el anillo. Luego ponlo todo en la prensa.Presiona el eje (no requieren mucha presión) hacia abajo para que el anillo y el anillo de bloqueo Juntos se desprenden inmediatamente .



PASO 5: Retire el " E " acortar Con un par de Alicates para anillos elásticos y luego vuelva a instalar el perno que quitó en el paso 3.



PASO 6: Atornille el extractor al eje y fíjelo con las 4 tuercas . Luego , colóquelo todo en la prensa. Presione el eje (no requiere mucha presión) hacia abajo para

que el eje salga por completo .



PASO 7: En este momento, el cojinete se puede levantar fácilmente de la cámara del cojinete con el eje, y luego puede reemplazar el nuevo cojinete y el anillo ABS .



MANTENIMIENTO

- Limpie estas herramientas con un paño limpio después de cada uso. No utilice productos químicos cáusticos ni abrasivos fuertes y guárdelas en un lugar seco .
- Lubrique los accesorios según sea necesario para garantizar un funcionamiento suave.
- Reemplace los componentes si su rosca comienza a desgastarse y no pueden usarse de manera suave y segura.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NARZĘDZIE DO ZDEJMOWANIA ŁOŻYSK TYLNEJ OSI

MODEL: XC2080

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

REAR AXLE BEARING REMOVAL PULLER TOOL

MODEL: XC2080



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem obsługi lub serwisowania tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj używania produktu przez dzieci . Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom się nim bawić .

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu podczas jego trwania.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Trzymaj małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.
8. Produkt należy montować i używać WYŁĄCZNIE zgodnie z niniejszą instrukcją i zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. wyjmowaniem łożysk i oddzielaniem obudów łożysk.
9. NIE wychylaj się za bardzo. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę.
10. Konserwuj ten produkt. Przed użyciem sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości, wiązania, zużycia lub innych uszkodzeń. Jeśli wykryto jakiekolwiek uszkodzenie, napraw lub wymień problematyczne elementy przed

dalszym użyciem.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Model	**XC2080**
Tworzywo	45#
Odpowiedni pojazd	Pickupy Hilux z lat 1975-1995, 4 Runner z lat 1984-2013 1995-2016 Tacoma 1993-1998 T-100 2001-2008 Sekwoja 2007-2013 FJ 2010-2013 Lexus GX460 2003-2009 Lexus GX470 2005-2013 Toyota Pre-Runner 2000-2016 Tundra 1998-2008 Toyota Land Cruiser

LISTA PAKIETÓW

NIE.	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Ilość**
1	Ściągacz łożysk wału osi tylnej 1		1
2	Ściągacz łożysk wału osi tylnej 2		1
3	Podręcznik		1

DZIAŁANIE

KROK 1: Po podniesieniu ciężarówki zdejmij koło, koło awaryjne linkę hamulcową i przewody hamulcowe. Odkręć 4 nakrętki na płycie nośnej, które mocują oś do obudowy mechanizmu różnicowego. Wyciągnij oś z mechanizmu różnicowego bousing. Płyta nośna i szczęki hamulcowe wychodzą jako jedna jednostka.




KROK 2: Połóż oś na stole.
ZMIERZ MIEJSCE NA OSI, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PIERŚCIEŃ CZUJNIKA ABSORPCJI ZNAJDUJE SIĘ. ZAPISZ TO!!



KROK 3: Wymień jedną nakrętkę na jednym z 4 szpilek mocujących oś do mieszkania. Delikatnie, miękkim młotkiem, wybij śrubę z nośnik łożyska **. (Powodem, dla którego założyliśmy nakrętkę, jest ochrona gwinty na szpilkach łożyska) .**



Uwaga: Dzięki temu będziesz mieć wystarczająco dużo miejsca, aby umieścić

narzędzie do montażu pierścienia czujnika ABS pod spodem. pierścień czujnika.

KROK 4: Przesuń narzędzie pierścienia czujnika wzdłuż półosi i wsuń je pod Pierścień. Następnie włóż wszystko do prasy. Naciśnij oś (nie (wymagają dużego nacisku) w dół, tak aby pierścień i pierścień blokujący razem od razu się odłączają .





KROK **5:** Usuń ” E ” klips Z parą szczypce do pierścieni osadczych i następnie zamontuj śrubę wyjętą w kroku 3.




KROK 6: Przykręć ściągacz do osi i zabezpiecz go wszystkimi 4 nakrętkami . Następnie umieść wszystko w prasie. Naciśnij oś (nie (wymagają dużego nacisku)w dół, tak aby oś odpadła .




KROK 7: W tym momencie łożysko można łatwo wyjąć z komory łożyskowej za pomocą wału, a następnie można wymienić nowe łożysko i pierścień ABS .





KONSERWACJA

- Wyczyść te narzędzia czystą szmatką po każdym użyciu. Nie używaj żrących chemikaliów ani szorstkich materiałów ściernych i przechowuj je w suchym miejscu .
- W razie potrzeby nasmaruj elementy mocujące, aby zapewnić ich płynną pracę.
- Wymień komponenty, jeśli ich gwinty zaczną się zużywać i nie będzie można ich używać płynnie i bezpiecznie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Affordable. Reliable. Home Improvement.

TREKKER VOOR HET VERWIJDEREN VAN HET ACHTERASLAGER

MODEL: XC2080

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

REAR AXLE BEARING REMOVAL PULLER TOOL

MODEL: XC2080



< Afbeelding alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- Laat kinderen dit product niet gebruiken . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR MONTAGE

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens montage en gebruik .
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.
8. Monteer en gebruik dit product ALLEEN volgens deze instructies en voor het beoogde doel, namelijk het verwijderen van lagers en het scheiden van de lagerbehuizing.
9. Reik NIET te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht.
10. Onderhoud dit product. Controleer het vóór gebruik op verkeerde uitlijning, vastlopen, slijtage of andere schade. Repareer of vervang de problematische onderdelen vóór verder gebruik als er schade wordt geconstateerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Model	XC2080
Materiaal	45#
Geschikt voertuig	1975-1995 Hilux pickups 1984-2013 4 Runner 1995-2016 Tacoma 1993-1998 T-100 2001-2008 Sequoia 2007-2013 FJ Lexus GX460 uit 2010-2013, Lexus GX470 uit 2003-2009 Toyota Pre-Runner 2005-2013 2000-2016 Tundra Toyota Land Cruiser uit 1998-2008

PAKKETLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding	Aantal
1	Achteraslagertrekker 1		1
2	Achteraslagertrekker 2		1
3	Handmatig		1

WERKING

STAP 1: Nadat u de vrachtwagen heeft opgekrikt, verwijdert u het wiel en de noodstop. remkabel en remleidingen. Verwijder de 4 moeren op de achterplaat die de as vastzetten in de differentieelbehuizing. Trek de as uit het differentieel behuizing. De achterplaat en de remschoenen komen er allemaal uit als één eenheid.





STAP 2: Leg de as op een tafel.
MEET DE LOCATIE OP DE AS WAAR DE ABSENSORRING ZICH BEVINDT IS GELEGEN. SCHRIJF HET OP!!



STAP 3: Plaats één moer terug op één van de vier bouten die de as in de huisvesting. Sla de bout voorzichtig met een zachte hamer uit de lagerdrager **. (De reden dat we de moer erop zetten is om de (schroefdraad op de lagerdragerbouten) .**



Let op: Dit geeft u ruimte om de ABS-sensorringtool eronder te krijgen de sensorring.

STAP 4: Schuif het sensorringgereedschap langs de as en draai het eronder de ring. Zet het dan allemaal in de pers. Druk op de as (niet (vereisen veel druk) naar beneden zodat de ring en de borgring samen komen er meteen goed vanaf .





STAP 5: Verwijder de ” E ” klem Met een paar Gebruik een borgringtang en plaats de bout die u in stap 3 hebt verwijderd, terug .




STAP 6: Schroef de trekker vast aan de as en zet hem vast met alle 4 moeren . Plaats hem vervolgens in de pers. Druk de as aan (niet (vereist veel druk) zodat de as er direct af komt .




STAP 7: Nu kunt u het lager eenvoudig met de as uit de lagerkamer tillen. Vervolgens kunt u het nieuwe lager en de ABS- ring vervangen.



ONDERHOUD

- Reinig dit gereedschap na elk gebruik met een schone doek. Gebruik geen bijtende chemicaliën of agressieve schuurmiddelen en bewaar het op een droge plaats .
- Smeer de hulpstukken indien nodig om een soepele werking te garanderen.
- Vervang onderdelen als de schroefdraad versleten is en ze niet meer soepel en veilig te gebruiken zijn.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AVDRAGARE FÖR BAKAXELLAGER

MODELL: XC2080

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

REAR AXLE BEARING REMOVAL PULLER TOOL

MODELL: XC2080



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

- Undvik att barn använder produkten . Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .

MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning .
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.
8. Montera och använd denna produkt ENDAST i enlighet med dessa instruktioner och för dess avsedda ändamål att demontera lager och separera lagerhus.
9. Räck dig INTE för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans.
10. Underhåll denna produkt. Kontrollera om den är feljusterad, har fastnat, slitage eller andra skador före användning. Om skador upptäcks, reparera eller byt ut de problematiska komponenterna före vidare användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	**XC2080**
Material	45#
Lämpligt fordon	1975-1995 Hilux pickuper 1984-2013 4 Runner 1995-2016 Tacoma 1993-1998 T-100 2001-2008 Sequoia 2007-2013 FJ 2010-2013 Lexus GX460 2003-2009 Lexus GX470 2005-2013 Toyota Pre-Runner 2000-2016 Tundra 1998-2008 Toyota Land Cruiser

PAKETLISTA

Inga.	**Namn**	**Bild**	**Q TY**
1	Bakaxelns lageravdragare 1		1
2	Bakaxelns lageravdragare 2		1
3	Manuell		1

DRIFT

STEG 1: Efter att ha lyft upp lastbilen, ta bort hjulet, nödstoppet bromsvajern och bromsledningarna. Ta bort de fyra muttrarna på stödplattan som håller fast axeln in i differentialhuset. Dra ut axeln ur differentialen hylsan. Stödplattan och bromsbackarna kommer alla ut som en enhet.




STEG 2: Ställ ner axeln på ett bord.
MÄT PLATSEN PÅ AXELN DÄR ABSENSORRINGEN SITTER ÄR BELÄGEN. SKRIV NER DET!!



STEG 3: Byt ut en mutter på en av de fyra pinnbultarna som höll fast axeln i hus. Slå försiktigt ner bulten med en mjuk hammare ur lagerhållare **. (Anledningen till att vi sätter på muttern är för att skydda gängor på lagerhållarens bultar) .**



Observera att: Detta ger dig utrymme att få in ABS-sensorns ringverktyg under sensorringen.
STEG 4: Skjut ner sensorringen på axeln och sväng den under ringen. Lägg

sedan allt i pressen. Tryck på axeln (inte kräver mycket tryck) nedåt så att ringen och låsringen tillsammans kommer det rakt av .





STEG 5: Ta bort " E " klämma Med ett par låsringstången och sätt sedan tillbaka bulten som togs bort i steg 3.




STEG 6: Bulta fast avdragaren på axeln och säkra den med alla 4 muttrar . Placera sedan allt i pressen. Tryck på axeln (inte kräver mycket tryck) nedåt så att axeln lossnar helt .




STEG 7: Lagret kan nu enkelt lyftas ut ur lagerkammaren med axeln, och sedan

kan du byta ut det nya lagret och ABS- ringen.



UNDERHÅLL

- Rengör dessa verktyg med en ren trasa efter varje användning. Använd inte frätande kemikalier eller starka slipmedel och förvara dem på en torr plats .
- Smörj tillbehören efter behov för att säkerställa smidig drift.
- Byt ut komponenter om deras gängor börjar slitas och inte kan användas smidigt och säkert.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

