

QUOIZEL
LIGHTING

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Customer Service

Toll Free Phone:

1-844-564-3055

E-mail:

cs@quoizel.com

For the quickest
response, please visit
Quoizel.com and
click on **Contact Us**.

Model#
LWS3617A5

Item# 2889591

Français p. 3
Español p. 7

Tools Required (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Electrical tape, Safety goggles, Ladder.

Bulb Recommended: (2) 60W Type-S medium base bulb, Alternate (2) LED bulb.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Preparation:

- Identify and inspect all parts before beginning installation
- Check package contents list and diagrams below to be sure all parts are included.
- If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the fixture.
- Contact **Quoizel Customer Service** for replacement parts.




Warnings And Cautions

- Turn off electricity at circuit breaker or main fuse box before installation. Consult a licensed electrician if in doubt.
- These instructions are provided for your safety. It is very important you read them completely before installing fixture. We strongly recommend that a licensed, professional electrician perform the installation.
- Disconnect fixture from power source before replacing bulbs.
 - Make sure bulbs are given sufficient time to cool before removal.
 - Do not subject glass parts to any shock while in operation or shattering may result.

Package Contents


PART	DESCRIPTION	QUANTITY	Stock Part#
AA	Crossbar Assembly	1 pc	914648KIT
BB	Wire Connector	3 pcs	
CC	Outlet Box Screw	2 pcs	
DD	Mounting Screw Assembly	2 pcs	
A	Ceiling Canopy	1 pc	N/A
B	Shade	1 pc	G4348SH
C	Cage	1 pc	N/A



Thank you for purchasing a Quoizel product.
Need assistance with parts or assembly?
Call Quoizel Customer Service toll free at 1-844-564-3055;
send us an email at cs@quoizel.com or visit us online at www.quoizel.com


STEP 1:

- Remove the mounting ball and hex nut from the mounting screw assembly.



STEP 2:

- Place the crossbar on the ceiling canopy and align the holes in the ceiling canopy with a set of threaded holes in the crossbar.
- Install the mounting screws in the aligned threaded holes on the crossbar and thread the hex nuts onto the mounting screws as shown.




STEP 3:

- Secure the crossbar to the outlet box (not included) with outlet box screws.
- Tighten until snug.

Note:

The preassembled mounting screws on the crossbar should protrude outward.




STEP 4:

- Fit the ceiling canopy to the crossbar assembly and secure with mounting balls.

Note: The ceiling canopy should be snug against the ceiling and the mounting balls.

- If not, adjust the length of the mounting screws on the crossbar assembly by unscrewing the preassembled hex nuts.
- Then, screw the mounting screws in or out of the crossbar until the desired length is achieved.
- Once the ceiling canopy is secure, remove the mounting balls and ceiling canopy and proceed to Step 5.



STEP 5:


*** Use Wire Connectors (supplied) to connect the wires.**

a) Ground Wire:

- Wrap supply **ground wire** around **green ground screw** on mounting bracket, no less than 2 in. from the end of the wire. Tighten **ground screw**.
- Connect fixture green **ground wire** to **supply ground wire** with wire connector.


b) Supply Wire:

- Connect the **supply white wire** to the **white fixture supply wire** with wire connector.
- Connect the **supply black (or red) wire** to the **black fixture supply wire** with wire connector.
- Wrap each connection with approved electrical tape and carefully stuff all of the connected wires into the outlet box.



STEP 6:

- Re-attach the ceiling canopy of the fixture body to the crossbar assembly.
- Secure with the previously removed mounting balls.




STEP 7:

- Install correct bulbs referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.

STEP 8:

- Place the shade inside the cage.
- Lift the assembly upward, placing the preassembled bolts in the cage into the slots on each side of the ceiling canopy.
- Rotate the assembly until it is engaged in the slots.



Your installation is now complete! Restore electricity and save this sheet for future reference.

CARE AND MAINTENANCE

Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

Printed in China

QUOIZEL
LIGHTING
6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Service à la clientèle

**Numéro de
téléphone sans
frais:**

1 844 564-3055

Courriel :

cs@quoizel.com

Pour obtenir
rapidement une
réponse, rendez-vous
sur le site

Quoizel.com et
cliquez sur « Contact
us » (« Communiquez
avec nous »).

Modèle # LWS3617A5

Article # 2889591

Outils nécessaires (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder

Ampoules recommandées : 2 ampoules de type S à culot moyen de 60 W, 2 ampoules LED de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes.

Préparation :

- Repérez et inspectez toutes les pièces avant de commencer l'installation.
- Vérifiez la liste du contenu de l'emballage et les illustrations ci-dessous afin de vous assurer d'avoir toutes les pièces.
- S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le luminaire.
- Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel pour obtenir des pièces de rechange.




Avertissements et mises en garde

- Coupez l'alimentation à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles principal avant de commencer l'installation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Ces instructions servent à vous protéger. Il est très important que vous les lisiez entièrement avant de commencer l'installation du luminaire. Nous vous suggérons fortement de faire appel à un électricien professionnel qualifié pour l'installation.
- Avant de remplacer des ampoules, débranchez le luminaire de la source d'alimentation.
 - Attendez que les ampoules aient suffisamment refroidi.
 - Ne faites subir aucun choc aux pièces de verre lors de leur utilisation pour éviter qu'elles se brisent.

Contenu de l'emballage

PIÈCE	DESCRIPTION	Quantité	Pièce #
AA	Ensemble de traverse	1	914648KIT
BB	Capuchon de connexion	3	
CC	Vis pour boîte de sortie	2	
DD	Ensemble de vis de montage	2	
A	Couvercle	1	S.O.
B	Abat-jour	1	G4348SH
C	Boîtier	1	S.O.




Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Quoizel.

Besoin de pièces ou de soutien pour l'assemblage?

Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel au 1 844 564-3055,
par courriel à l'adresse cs@quoizel.com ou visitez notre site Web à l'adresse www.quoizel.com


ÉTAPE 1 :

- a. Retirez l'écrou sphérique et l'écrou hexagonal de l'ensemble de vis de montage.



ÉTAPE 2 :

- a. Placez le support de fixation sur la plaque murale et alignez les trous de la plaque murale aux trous filetés du support de fixation.
- b. Insérez les vis de montage dans les trous filetés du support de fixation et vissez les écrous hexagonaux aux vis de montage, tel qu'il est illustré.




ÉTAPE 3 :

- a. Fixez la traverse à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie.
- b. Serrez fermement.

Remarque :

Les vis de montage préassemblées à la traverse devraient dépasser de la boîte de sortie.




ÉTAPE 4 :

- a. Placez le couvercle sur l'ensemble de traverse et fixez le tout à l'aide des écrous sphériques.

Remarque : Le couvercle devrait être collé contre le plafond et les écrous sphériques.

- Si ce n'est pas le cas, ajustez la longueur des vis de montage de l'ensemble de traverse en dévissant les écrous hexagonaux préassemblés.
- Vissez ou dévissez ensuite les vis de montage de la traverse jusqu'à la longueur désirée.
- Une fois le couvercle bien fixé, retirez les écrous sphériques et le couvercle et passez à l'étape 5.



ÉTAPE 5 :

* Utilisez les capuchons de connexion (fournis) pour raccorder les fils.

- a) Fil de mise à la terre :

1. Enroulez au moins 5,08 cm de l'extrémité du **fil de mise à la terre** de l'alimentation autour de la **vis de mise à la terre verte** du support de fixation. Serrez la **vis de mise à la terre**.



2. Raccordez le **fil de mise à la terre vert** du luminaire au **fil de mise à la terre de l'alimentation** à l'aide du capuchon de connexion.

- b) Fil d'alimentation :

1. Raccordez le **fil d'alimentation blanc** au **fil d'alimentation blanc du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.


2. Raccordez le **fil d'alimentation noir (ou rouge)** au **fil d'alimentation noir du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.

3. Couvrez chaque connexion de ruban isolant approuvé et enfoncez délicatement tous les fils connectés dans la boîte de sortie.



ÉTAPE 6 :

- Fixez de nouveau le couvercle du corps du luminaire à l'ensemble de traverse.
- Fixez le tout à l'aide des écrous sphériques retirés précédemment.




ÉTAPE 7 :

- Posez des ampoules dont la puissance est conforme aux indications ou aux étiquettes du luminaire.

ÉTAPE 8 :

- Insérez l'abat-jour à l'intérieur de l'armature.
- Soulevez l'ensemble et placez les boulons préassemblés du boîtier dans les encoches situées sur de chaque côté du couvercle.
- Tournez l'ensemble jusqu'à ce qu'il soit fixé dans les encoches.



L'installation est maintenant terminée! Rétablissez le courant et conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.

ENTRETIEN

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyeurs abrasifs; ils pourraient endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez les connexions.

Imprimé en Chine

QUOIZEL
LIGHTING

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Servicio al cliente

Número de teléfono gratuito:

1-844-564-3055

Correo electrónico:
cs@quoizel.com

Para una respuesta más rápida, visítenos en **Quoizel.com** y haga clic en **Contact Us**.

Modelo # LWS3617A5

Artículo # 2889591

Herramientas necesarias (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad y escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables

Bombilla recomendada: 2 bombillas de base media tipo S de 60 W o, alternativamente, 2 bombillas LED.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 - 30 minutos

Preparación:


- Identifique e inspeccione todas las piezas antes de comenzar la instalación.
- Verifique la lista de contenidos del paquete y los diagramas que están debajo para asegurarse de que se incluyan todas las piezas.
- Si falta una pieza o alguna está dañada, no intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto.
- Póngase en contacto con el **Servicio al cliente de Quoizel** para obtener piezas de repuesto.

⚠ Advertencias y precauciones

- Desconecte el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o caja de fusibles principal antes de la instalación. Consulte a un electricista certificado si tiene dudas.
- Estas instrucciones se proporcionan por su seguridad. Es importante que las lea por completo antes de instalar el ensamble. Se recomienda encarecidamente que un electricista profesional autorizado realice la instalación.
- Desconecte el ensamble de la fuente de alimentación antes de reemplazar la bombilla.
 - Asegúrese de que las bombillas tengan suficiente tiempo para enfriarse antes de su extracción.
 - No someta las piezas de vidrio a ninguna descarga mientras esté funcionando la lámpara, ya que podrían romperse.

Contenido del paquete

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Pieza en existencia #
AA	Ensamble de la barra transversal	1 pc	914648KIT
BB	Conector de cables	3 pcs	
CC	Tornillo para la caja de salida	2 pcs	
DD	Tornillo de montaje del ensamble	2 pcs	
A	Cubierta para techo	1 pc	N/A
B	Pantalla	1 pc	G4348SH
C	Caja	1 pc	N/A



Gracias por haber comprado un producto Quoizel.


¿Necesita ayuda con las piezas o el ensamble?

Lláme gratis al Servicio al cliente de Quoizel al 1-844-564-3055,

envíenos un correo electrónico a cs@quoizel.com o visítenos en línea en www.quoizel.com


PASO 1:

- a. Retire la esfera de montaje y la tuerca hexagonal del ensamble con tornillo de montaje.



PASO 2:

- a. Coloque la barra transversal en la placa posterior y alinee los orificios en la placa posterior con un juego de orificios roscados en la barra transversal.
- b. Instale los tornillos de montaje en los orificios roscados alineados en la barra transversal y enrosque las tuercas hexagonales en los tornillos de montaje como se muestra.




PASO 3:

- a. Fije la barra transversal a la caja de salida (no incluida) con los tornillos para la caja de salida.
- b. Apriete hasta que esté ajustado.

Nota:

Los tornillos de montaje previamente ensamblados a la barra transversal deben sobresalir.




PASO 4:

- a. Encaje la cubierta para techo al ensamble de la barra transversal y fíjela con las esferas de montaje.

Nota: La cubierta para techo debe estar ajustada contra el techo y las esferas de montaje.

- Si no lo está, ajuste el largo de los tornillos de montaje sobre el ensamble de la barra transversal desatornillando las tuercas hexagonales previamente ensambladas.
- Luego atornille los tornillos de montaje dentro o fuera de la barra transversal hasta que se alcance el largo deseado.
- Una vez que la cubierta del techo esté asegurada, retire las esferas de montaje y la cubierta de techo y proceda al paso 5.



PASO 5:

* Use los conectores de cables (proporcionados) para conectar los cables.

- a) Conductor de tierra:

1. Coloque el **conductor de tierra** alrededor del **tornillo de puesta a tierra verde** en el soporte de montaje, a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el **tornillo de puesta a tierra**.


2. Conecte el **conductor de tierra verde** de la lámpara al conductor de **tierra** con el conector de cables.

- b) Conductor del suministro:

1. Conecte el **conductor blanco del suministro** al **conductor del suministro blanco de la lámpara** con el conector de cables.


2. Conecte el conductor **negro (o rojo) del suministro** al **conductor del suministro negro de la lámpara** con el conector de cables.

3. Envuelva cada conexión con cinta aislante aprobada y coloque con cuidado todos los cables conectados dentro de la caja de salida.



PASO 6:

- Fije nuevamente la cubierta del techo del cuerpo de la lámpara al ensamblaje de la barra transversal.
- Asegure con las esferas de montaje que se retiraron previamente.




PASO 7:

- Instale las bombillas correctas consultando las marcas o las etiquetas en la lámpara para conocer el vataje máximo.

PASO 8:

- Coloque la pantalla dentro de la caja.
- Levante el ensamblaje hacia arriba, colocando los pernos previamente ensamblados en la caja en las ranuras del costado de la base para techo.
- Gire el ensamblaje hasta que encaje en las ranuras.



Su instalación está completa. Restaure la electricidad y guarde esta hoja de instrucciones para referencia futura.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un paño suave y seco o con un paño de limpieza estático. No utilice productos químicos y limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no se encienden.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación eléctrica. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe que haya suministro de electricidad. 3. Inspeccione el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

Impreso en China