




Item #3700638

2-Shelf Utility Cart

Model #9400

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258). 8 A.M. - 8 P.M., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

SM21197

TABLE OF CONTENTS

Safety Information-----2
Pre-Assembly-----2
Assembly Instructions-----4
Care and Maintenance-----5


SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Wear safety glasses when assembling this product.
- Do not alter this product in any manner. This may cause product damage or personal injury.
- Keep the product on a level surface. The product may become unstable and tip if stored or moved on an unlevel surface, and may cause personal injury or product damage.
- The maximum loaded weight for this unit is not more than 250lb.(113Kg) per shelf and 500lb.(227Kg) total.
- Always wear safety goggles when working with tools and equipment.

CAUTION: Do not stand on this product. You may fall, which may cause personal injury.



CAUTION: Do not exceed a maximum load of 250lb. (113Kg) per shelf.



Retain this manual for future use!


PRE-ASSEMBLY

TOOLS REQUIRED (not provided):




PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Shelf	1
B	Leg	2
C	Leg	2
D	Bottom Shelf	1
E	Swivel Caster	2
F	Front Caster	2
G	Cable Rack	2




HARDWARE INCLUDED (not shown in actual size)

- AA M6 x 25 mm Phillips Head Screw  x 4
- BB M8 x 37 mm Bolt  x 16
- CC M8 mm Spring Washer  x 16
- DD M8 mm Hex Nut  x 16

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1 Assembling the legs

- With the top shelf(A) upside down, attach the legs (B and C) to the top shelf, as shown. Use a rubber mallet to seat them completely in place.
- Using a Phillips screwdriver, secure the legs (B and C) to the top shelf(A) with the Phillips head screws(AA) (one per leg). Do not overtighten.




2 Attaching the bottom shelf and casters

- Position the bottom shelf(D) on the legs(B and C) as shown.
- Place the front casters(F) into the pockets into the front corners of the bottom shelf, as shown. Secure them with four screws (BB), lock washers (CC), and hex nuts (DD) each.
- Place the swivel casters(E) into the pockets in the back corners of the bottom shelf(D), as shown. Secure them with four screws (BB), lock washers (CC), and hex nuts (DD) each.




3 Assembling the Cable Racks

- Click Cable Racks(G) on at your desirable place.



CARE AND MAINTENANCE

- Check the overall condition of the product periodically.
- Tighten any loose bolts and repair or replace any broken parts.



Article #3700638

KOBALT et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

Chariot tout usage à 2 tablettes

Modèle #9400

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 888 3KOBALT (1 888 356-2258), entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité-----2
Avant l'assemblage-----2
Instructions pour l'assemblage-----4
Entretien-----5

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous assemblez cet article.
- Ne modifiez pas cet article de quelque façon que ce soit. Une telle situation présenterait des risques de dommages ou de blessures.
- Gardez l'article sur une surface de niveau. S'il est rangé ou déplacé sur une surface qui n'est pas de niveau, l'article pourrait basculer et causer des blessures ou des dommages.
- Cet article peut supporter une charge maximale de 113 kg (250 lb) par tablette et une charge maximale totale de 227 kg (500 lb).
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils ou manipulez de l'équipement.

Veuillez conserver ce guide pour vous y référer ultérieurement.


ATTENTION : Ne vous tenez pas debout sur cet article. Vous pourriez tomber et vous blesser.

ATTENTION : Ne dépassez pas la charge maximale de 113 kg (250 lb) par tablette.




AVANT L'ASSEMBLAGE

OUTILS NÉCESSAIRES (non inclus) :




CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Tablette supérieure	1
B	Montant	2
C	Montant	2
D	Tablette inférieure	1
E	Roulette pivotante	2
F	Roulette avant	2
G	Support pour câbles	2




QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée en grandeur réelle)



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Assemblage des montants

- Placez la tablette supérieure (A) à l'envers, puis fixez les montants (B et C) à la tablette supérieure tel qu'il est illustré. Utilisez un maillet en caoutchouc pour bien insérer les montants.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme et des vis à empreinte cruciforme (AA) (une vis par montant), fixez les montants (B et C) à la tablette supérieure (A). Évitez de serrer excessivement.




2. Fixation de la tablette inférieure et des roulettes

- Posez la tablette inférieure (D) sur les montants (B et C) tel qu'il est illustré.
- Placez les roulettes avant (F) dans les cavités des coins avant de la tablette inférieure, tel qu'il est illustré. Fixez chaque roulette à l'aide de quatre boulons (BB), quatre rondelles de blocage (CC) et quatre écrous hexagonaux (DD).
- Placez les roulettes pivotantes (E) dans les cavités des coins arrière de la tablette inférieure (D), tel qu'il est illustré. Fixez chaque roulette à l'aide de quatre boulons (BB), quatre rondelles de blocage (CC) et quatre écrous hexagonaux (DD).




3. Installation du support pour câbles

Fixez le support pour câbles à l'endroit désiré.



ENTRETIEN

- Vérifiez régulièrement l'état général de l'article.
- Serrez les boulons desserrés et réparez ou remplacez les pièces brisées.



Artículo #3700638

Carro para uso general de 2 estantes

Modelo #9400

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales
o marcas registradas de LF, LLC. Todos los
derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258) de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

ÍNDICE

Información de seguridad-----	2
Preensamblado-----	2
Instrucciones de ensamblaje-----	4
Cuidado y mantenimiento-----	5

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Use gafas de seguridad al ensamblar este producto.
- No modifique este producto de ninguna manera. de lo contrario podría causar daño al producto o lesiones personales.
- Mantenga el producto sobre una superficie nivelada. El producto puede volverse inestable y volcarse si se almacena o desplaza sobre una superficie desnivelada, y puede causar lesiones personales o daños al producto.
- El peso máximo de carga para esta unidad no es más de 113,4 kg por estante y 226,8 kg en total.
- Utilice siempre gafas de seguridad cuando trabaje con herramientas y equipos.

Conserve este manual para uso posterior.

PRECAUCIÓN: no se pare sobre este producto, ya que puede caer y sufrir lesiones personales.

PRECAUCIÓN: no exceda una carga máxima de 113,4 kg por estante.



PREENSAMBLADO

HERRAMIENTAS NECESARIAS (no se incluyen):

Mazo de goma

Destornillador de cabeza plana


Destornillador Phillips

Llave inglesa

Gafas de seguridad

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estante superior	1
B	Pata	2
C	Pata	2
D	Estante inferior	1
E	Rueda giratoria	2
F	Rueda delantera	2
G	Rejilla para cables	2



ADITAMENTOS INCLUIDOS (no se muestran en tamaño real)

AA Tornillo Phillips M6 x 25 mm

BB Perno M8 x 37 mm

CC Arandela de resorte M8 mm

DD Tuerca hexagonal M8 mm

x 4

x 16


x 16

x 16

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1 Ensamblaje de las patas

- Con el estante superior (A) boca abajo, coloque las patas (B y C) en el estante superior, como se muestra. Use un mazo de goma para asentarlas completamente en su lugar.
- Con un destornillador Phillips, asegure las patas (B y C) al estante superior (A) con los tornillos Phillips (AA) (uno por pata). No apriete demasiado.




2 Colocación del estante inferior y las ruedas

- Coloque el estante inferior (D) en las patas (B y C), como se muestra.
- Coloque las ruedas delanteras (F) en las cavidades de las esquinas delanteras del estante inferior, como se muestra. Asegure cada una con cuatro tornillos (BB), arandelas de seguridad (CC) y tuercas hexagonales (DD).
- Coloque las ruedas giratorias (E) en las cavidades de las esquinas posteriores del estante inferior (D), como se muestra. Asegure cada una con cuatro tornillos (BB), arandelas de seguridad (CC) y tuercas hexagonales (DD).



3 Ensamblaje de las rejillas para cables

- Empalme las rejillas para cables (G) en el lugar que desee.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Compruebe periódicamente el estado general del producto.
- Apriete los pernos sueltos y repare o reemplace las piezas rotas.