
ITEM/ARTÍCULO #8753107
MODEL/MODELO #UST 6IN 3CCT WHBZ M6

6-IN ROUND LED TAPERED DISK LIGHT
LUZ DE DISCO CÓNICA REDONDA LED DE 15.24 CM

UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



SG26308

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

Thank you for purchasing this UTILITECH product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto UTILITECH. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña “Guides & Documents” (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Fixture does not light. La lámpara no enciende.	Power is off, incorrect wire connection, or defective wall switch. La alimentación está apagada, la conexión de conductores es incorrecta o el interruptor de pared está defectuoso.	Check circuit breaker or wall switch, check wire splices, or replace wall switch. Verifique el interruptor de circuito o el interruptor de pared, verifique los empalmes de los conductores o reemplace el interruptor de pared.

CARE AND MAINTENANCE / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaires’ construction and operation and any hazards involved. Regular fixture maintenance programs are recommended.
It will occasionally be necessary to clean the outside of the refractor/lens. Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output which is acceptable to the user. Refractor/lens should be washed in a solution of warm water and any mild, non-abrasive household detergent, rinsed with clean water and wiped dry. Should optical assembly become dirty on the inside, wipe refractor/lens and clean in above manner, replacing damaged gaskets as necessary.

El mantenimiento de las luminarias lo deben realizar personas familiarizadas con la fabricación y el funcionamiento de las mismas, así como con los riesgos que puedan conllevar. Se recomiendan programas de mantenimiento regular de la lámpara.
Ocasionalmente será necesario limpiar la parte exterior del refractor o la mica. La frecuencia de limpieza dependerá del nivel de suciedad ambiental y de la intensidad mínima de luz que el usuario considere aceptable. El refractor o la mica debe lavarse en una solución de agua tibia y cualquier detergente doméstico suave y no abrasivo, enjuagarse con agua limpia y secarse. Si el ensamble óptico se ensucia por dentro, limpie el refractor o la mica y siga las instrucciones anteriores; reemplace los empaques dañados según sea necesario.

WARRANTY / GARANTÍA

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for five (5) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture are the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.


El fabricante garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y retiro del ensamble son responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicar en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

PREPARATION / PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Estimated Assembly Time: 15 minutes / Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos
TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED): / HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN):



FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT / ¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

Visit www.lowes.com for more information. / Para obtener más información, visite www.lowes.com.





Printed in China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Disconnect or turn off power before installation or servicing to prevent fatal electric shock. / • Desconecte o apague la alimentación eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento para evitar descargas eléctricas mortales.
- Verify supply voltage matches luminaire label information before energizing. Make all electrical and grounding connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all applicable local codes. / • Antes de conectar la luminaria, verifique que el voltaje de alimentación coincida con la información de la etiqueta. Realice todas las conexiones eléctricas y de puesta a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) y todos los códigos locales aplicables.
- Ensure the power distribution system is properly grounded. Lack of proper grounding can create shock hazards and lead to fixture failure. / • Asegúrese de que el sistema de distribución de energía esté correctamente conectado a tierra. La falta de una conexión a tierra adecuada puede generar riesgos de descarga eléctrica y provocar fallos en la lámpara.

CAUTION / PRECAUCIÓN
• Do not install a damaged product. Inspect luminaire and components prior to installation and replace any damaged parts. Never connect components under load. / • No instale un producto dañado. Inspeccione la luminaria y sus componentes antes de la instalación y reemplace cualquier pieza dañada. Nunca conecte componentes que estén conectados a la red eléctrica.
• Do not exceed maximum ambient temperature ratings. / • No se deben superar los valores máximos de temperatura ambiente indicados.
• Do not connect LED products to dimmers, occupancy sensors, timers, or other control devices unless the product specification explicitly allows it. / • No conecte productos LED a atenuadores, sensores de ocupación, temporizadores u otros dispositivos de control, a menos que las especificaciones del producto lo permitan expresamente.
• If service is required, stop using the unit and contact a Utilitech representative. Always read the complete installation instructions. Si se necesita mantenimiento, deje de usar la unidad y póngase en contacto con un representante de Utilitech. Lea siempre las instrucciones de instalación completas.


***CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. / PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. / Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:-Reorientar o reubicar la antena receptora. -Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. -Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.-Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión para obtener ayuda


WARNING / ADVERTENCIA
• Wear gloves and safety glasses when removing from carton, installing, servicing, or performing maintenance. / • Utilice guantes y gafas de seguridad al sacar el producto de la caja, instalarlo, repararlo o realizar tareas de mantenimiento.
• Risk of burn: Allow lamp/fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source while hot. Do not exceed the maximum wattage marked on the luminaire label. Keep combustible materials away from lamp and lens. / • Riesgo de quemaduras: deje que la lámpara o luminaria se enfríe antes de manipularla. No toque la estructura exterior ni la fuente de luz mientras estén calientes. No exceda la potencia máxima indicada en la etiqueta de la luminaria. Mantenga los materiales combustibles lejos de la bombilla y la mica.

PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE

A



B



HARDWARE CONTENTS / ADITAMENTOS

AA



x 2

BB




x 3

INSTALLATION OVERVIEW / DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1

OFF / APAGADO




ON / ENCENDIDO

Turn off the circuit breakers and the wall switch to the supply line leads.

Corte la alimentación que va desde los interruptores de circuito y el interruptor de pared hacia los conductores de la línea de suministro.


2



Attach the supplied 2 pcs mounting screws into junction box mounting holes.

Fije los 2 tornillos de montaje suministrados en los orificios de montaje de la caja de conexiones.


3



Select desired CCT setting on rear led module

Seleccione la configuración de CCT deseada en el módulo LED trasero


4



If you need, attach the additional decorative trim to the existing trim; if not, proceed directly with the next step.
Si es necesario, fije la moldura decorativa adicional a la moldura existente; de lo contrario, proceda directamente con el siguiente paso.

INSTALLATION OVERVIEW / DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


5



Make wire connections with the supplied 3 wire nuts. Align fixture keyhole slot with the installed screws on junction box,

Realice las conexiones de los conductores con los 3 empalmes plásticos suministrados. Alinee la ranura con forma de cerradura de la lámpara con los tornillos instalados en la caja de conexiones,

6



Rotate the fixture to lock in place, then secure the fixture by tightening the screws clockwise.

Gire la lámpara para fijarla en su lugar y, a continuación, asegúrela al apretar los tornillos en dirección de las manecillas del reloj.

7

OFF / APAGADO



ON / ENCENDIDO

Turn power back on and test fixture.

Vuelva a conectar el suministro eléctrico y pruebe la lámpara.