



ITEM #0432518


2-LIGHT WRAP WITH PROTECTIVE GRID

MODEL #SH1017-BSS-48T82-U

Utilitech & UT Design® and Grounded in Quality® are registered trademarks of LF, LLC. All Rights Reserved.

Français p. 8

Español p. 15




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number: _____ Purchase Date: _____



Questions, problems, missing parts? Contact the customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Sockets	4
C	Wire Compartment	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
D	Wire Compartment Cover	1
E	Protective Grid	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

• Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture or installing the new one.

CAUTION

• DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT. If you presently have dimmer controls, you will need to remove them and replace them with regular electrical switches. If you have a three-way dimmer, you will have to replace it with a regular three-way switch. If you are unfamiliar with electrical installations, it is recommended you have a qualified electrician do your installation.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. **Estimated Assembly Time: 45 minutes**


IMPORTANT: The installation of this fixture will require you to provide a means of holding the fixture in place while securing the fixture to the mounting surface. If no means of support for the fixture can be provided, the installation will require 2 people to install—one to hold the fixture up, while another person secures the fixture to the mounting surface.

Tools required for assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, safety glasses, electrical tape, pliers, wire cutters, wire strippers, step ladder, hammer.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

With power disconnected to your electrical box, remove the old fixture. If your old fixture is attached to an electrical box that has more than two (2) wire leads, it is recommended you use tape and markings to keep track of which wires were attached to each other.


1. In accordance with local electrical codes, attach flexible whip and/or NM cable to your pre-existing surface mount electrical box. Supply wiring should be long enough to reach fixture properly.




2. The protective wire grid (E) is held in place by 2 catches that run the long way down each side of the wire compartment (C). By placing your fingertips under the top side of the grid, pull the grid up and away from the catches. Starting at one end of the grid, carefully free one end of the catch and work your way to the other end until the entire side is free. Once one side is free, pivot the grid up; the other side should become free from the other catch. Set the grid aside.




3. Place fingertips above the locking tab on the face of the wire compartment cover (D), press on the cover and lift up. NOTE: You may have to disengage each before it can freely be removed. Once the wire compartment cover is free, remove it and set it aside.




4. Once you have determined the position where fixture (A) will be mounted, mark the corresponding knock-out closest to the insulated multi-wire end and remove it. CAREFULLY REMOVE THE KNOCK-OUT BY HAMMERING A FLATHEAD SCREWDRIVER OR PUNCH UNTIL THE SURFACE BREAKS. If the knock-out does not break free, use pliers and bend it back and forth until it snaps off.



5. Install a UL-listed strain relief connector (not included) into the fixture knock-out and tighten securely. NOTE: Remember to have the wire coupling screws oriented in a manner that allows you to tighten/ loosen the clamp after the fixture has been attached to the mounting surface.



6. For safety and proper operation, your fixture must be properly grounded. If you are unfamiliar with the methods of properly grounding your fixture, consult a qualified electrician. A bare copper or green insulated ground wire is pre-attached to your fixture. If your electrical system is self-grounded, your fixture will ground via the connector attached through the knock-out hole. If you are connecting your fixture to a flexible whip or NM cable, the fixture grounding wire and the electrical supply ground wire should be connected together using one of the wire nuts (AA). Connect the supply leads from the electrical box to the fixture wire leads using the wire nuts (AA). The black lead(s) from the fixture connect to the black supply lead and the white lead(s) from the fixture connect to the white supply lead. Tighten the wire nuts properly to prevent the wires from coming loose. Tape the wire nuts to the wire using electrical tape.




Hardware Used

- AA

Wire Nut


x 3

7. Place fixture (A) up to the mounting surface and mark the positions of the mounting holes on the mounting surface with a pencil. The 2 screw hole locations must be exact for the fixture to mount properly.



8. WALL STUD MOUNTING: For mounting over the wall stud, drill two small pilot holes for the screws. Screw both wood screws (BB) into the wooden studs. Approximately 1/2 in. of the screw should still be protruding from the ceiling.

DRYWALL MOUNTING: For mounting into drywall, drill 3/16 in. holes for the plastic wall anchors. Insert the plastic wall anchors (CC) into the proper holes and screw them into place so they are flush with the surface of your drywall. Screw both screws (BB) into the plastic anchors. Approximately 1/2 in. of the screw should still be protruding from the ceiling.



Hardware Used

- BB

Wood Screw


x 2
- CC

Drywall Anchor


x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Install two 32-watt T8 (F32T8) bulbs (not included). Do not replace with any other wattage of linear fluorescent bulb. Install the bulb into the sockets by aligning the pins of the bulb with the slot in the sockets. Using your thumb and forefinger, press the metal ends of the bulb socket and roll the bulb forward until it rotates 90 degrees inside the socket, making contact between the bulb pins and the socket contacts.



10. Replace your grid (E) by aligning one side with the outer lip of the fixture. Pivot the grid, and using your fingertips, pull the edge of the grid out to wrap around the outer lip of the fixture. Restore power to the electrical box.




BULB REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Replace only with a linear fluorescent bulb: 32W F32T8. Do not replace with any other wattage of linear fluorescent bulb.


Before replacing the bulb, shut off power to the fixture at the circuit breaker or fuse panel. Allow sufficient time for fixture and bulb to cool.

1. By placing your fingertips under the top side of the grid (E), pull the grid up and away from the catches. Starting at one end of the grid, carefully free one end of the catch and work your way to the other end until the entire side is free. Once one side is free, pivot the grid up; the other side should become free from the other catches. Set the grid aside.



BULB REPLACEMENT INSTRUCTIONS

2. Remove the bulb from the fixture (A) by placing your thumbs on the metal ends of the bulb. While applying slight pressure on the bulb, roll the bulb toward you until the contact pins on the ends of the bulb disengage from the socket. Pull the bulb straight out from the socket.



3. Install the new bulb in the same manner you removed the old bulb. Re-install the grid (E). Restore power to the fixture.

4. Dispose of the old bulb(s) in accordance with local, state, and/or federal laws.

CARE AND MAINTENANCE

You may want to periodically clean the fixture using a mild, non-abrasive soap-based cleaner and soft cotton cloth. Do NOT use solvents, cleaners containing abrasive agents, ammonia, or surfactants. When cleaning the fixture, make sure you have the power turned off and do not spray liquid cleaner directly onto the diffuser, bulb, socket, ballast, or wiring.

TROUBLESHOOTING

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture doesn't light.	1. Power is off. 2. Bad wire connection. 3. Defective bulb(s). 4. Defective wall switch.	1. Check circuit breaker or wall switch. 2. Check wire splices. 3. Replace bulb(s). 4. Replace switch.
Circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounded out.	1. Check wiring connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (3) years from the date of original purchase by the consumer.

We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. The manufacturer warrants the lamp for 3 years, providing the lamp is not used in a commercial application where it is on 24 hours per day, but is used in a residential environment for 3 - 5 hours per day. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. **Call 1-866-994-4148** to obtain a Return Authorization number and an address where to ship your defective product. Note: No C.O.D. shipments will be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Printed in China

Utilitech & UT Design® and Grounded in Quality® are registered trademarks of LF, LLC. All Rights Reserved.




ARTICLE #0432518

PLAFONNIER ENCASTRÉ À 2 LAMPES AVEC GRILLAGE DE PROTECTION

Utilitech et le motif UT® et Grounded in Quality® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

MODÈLE #SH1017-BSS-48T82-U



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série : _____ Date d'achat : _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 994 4148, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com




CONTENU DE L'EMBALLAGE




PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Luminaire	1
B	Douille	4
C	Compartiment des fils	1

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
D	Couvercle du compartiment des fils	1
E	Grillage de protection	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)



Capuchon de connexion
Qte : 3



Vis à bois
Qte : 2



Cheville d'ancrage pour cloison sèche
Qte : 2

! RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

AVERTISSEMENT
• **Coupez la source d'alimentation du panneau central de disjoncteurs ou de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire ou d'installer le nouveau luminaire.**

MISE EN GARDE
• **N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT AVEC GRADATEUR.** Si le circuit est actuellement doté de gradateurs, vous devez les retirer et les remplacer par des interrupteurs ordinaires. S'il est doté d'un gradateur à trois voies, vous devez le remplacer par un interrupteur à trois voies ordinaire. Si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange. **Temps d'assemblage approximatif : 45 minutes**


IMPORTANT : Pour installer le luminaire, celui-ci doit être maintenu en place pendant que vous le fixez à la surface de montage. Si vous n'avez aucun moyen de le maintenir en place, demandez l'aide d'une autre personne.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, lunettes de sécurité, ruban isolant, pinces, coupe-fil, pinces à dénuder, escabeau, marteau.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Coupez l'alimentation électrique au coffret de branchement, puis retirez l'ancien luminaire. Si l'ancien luminaire est relié à un coffret de branchement doté de plus de deux (2) fils de connexion, nous vous suggérons d'utiliser du ruban isolant et des marques de repère pour déterminer quels fils étaient fixés ensemble.


1. Conformément aux codes locaux d'électricité, attachez un déviateur flexible et/ou un câble NM à votre boîtier électrique préexistant monté en surface. Le fil d'alimentation électrique doit être assez long pour atteindre le luminaire sans être excessivement tendu.




2. Le grillage de protection métallique (E) est maintenu en place par rapport au luminaire par deux languettes de retenue qui s'étendent sur toute la longueur de chaque côté du compartiment des fils (C). En plaçant le bout de vos doigts au-dessous du côté supérieur du grillage, tirez sur ce dernier pour l'éloigner des languettes. En commençant à un bout du grillage, libérez un bout de la languette en prenant beaucoup de précautions et remontez jusqu'à l'autre bout jusqu'à ce que tout le côté soit libéré. Une fois qu'un côté est libre, faites pivoter le grillage vers le haut ; l'autre côté devrait se libérer de l'autre languette de retenue. Mettez le grillage de côté.




3. Placez le bout de vos doigts au-dessus de la languette de verrouillage sur la face du couvercle du compartiment des fils (D), appuyez sur le cache et soulevez. REMARQUE : vous aurez peut-être besoin de réaliser le retrait un par un avant de pouvoir retirer librement l'ensemble. Une fois que le compartiment des fils sera libre, retirez-le et mettez-le de côté.



4. Une fois que vous aurez déterminé la position dans laquelle le luminaire (A) sera installé, marquez l'endroit défonçable correspondant le plus près possible de l'extrémité à multiples fils isolés et défoncez-le. DÉTACHEZ LA PARTIE DÉFONÇABLE AVEC PRÉCAUTION EN TAPANT AVEC UN MARTEAU SUR UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE OU UN POINÇON JUSQU'À LA RUPTURE DE LA SURFACE CORRESPONDANTE. Si cette surface ne se détache pas complètement, utilisez des tenailles et pliez-la et repliez-la aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce qu'elle se détache complètement.




5. Installez un connecteur à décharge de traction (connecteur non inclus) homologué UL dans la section défonçable du luminaire et serrez fort. REMARQUE : rappelez-vous qu'il est nécessaire que les vis d'accouplement des fils soient orientées d'une manière vous permettant de serrer/desserrer la bride après que le luminaire aura été attaché à la surface de montage.



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


6. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un fonctionnement correct, votre luminaire doit être mis à la terre correctement. Contactez un électricien professionnel si vous ne savez pas comment mettre correctement votre luminaire à la terre. Un fil nu isolé, vert ou cuivre, de mise à la terre est déjà attaché à votre luminaire. Si votre système électrique se met automatiquement à la terre, votre luminaire se mettra à la terre par le biais du connecteur attaché à travers le trou défonçable. Si vous connectez votre luminaire à un variateur flexible ou à un câble NM, le fil de mise à la terre de votre luminaire et le fil de mise à la terre de l'alimentation électrique doivent être raccordés l'un à l'autre en utilisant l'un des capuchon de connexion (AA). Connectez les conducteurs d'alimentation provenant du boîtier électrique aux conducteurs des fils du luminaire en utilisant les capuchon de connexion (AA). Le(s) conducteur(s) noir(s) sortant du luminaire se connecte(nt) au conducteur d'alimentation noir et le(s) conducteur(s) blanc(s) sortant du luminaire se connecte(nt) au conducteur d'alimentation blanc. Serrez correctement les capuchon de connexion pour empêcher que les fils ne se détachent. À l'aide d'un ruban isolant, attachez les capuchon de connexion au fil.



Quincaillerie utilisée


AA

Capuchon
de connexion




x 3

7. Placez le luminaire (A) contre la surface de montage et marquez les positions des trous de montage sur la surface de montage avec un crayon. Les deux emplacements des trous prévus pour les vis doivent être exacts pour permettre de monter correctement le luminaire.



8. MONTAGE SUR UN POTEAU DE CLOISON: Pour un montage sur un poteau de cloison, percez deux petits trous pilotes pour les vis. Vissez les deux vis (BB) à bois dans les poteaux en bois. Une longueur d'approximativement 1,3 cm devrait toujours dépasser du plafond.


MONTAGE SUR UNE CLOISON SÈCHE: Pour un montage sur une cloison sèche, percez des trous de 4,8 mm pour les cheville d'ancrage pour cloison sèche (CC). Insérez les grappins d'ancrage en plastique dans les trous appropriés et tapez doucement dessus pour les engager dans les trous jusqu'à ce qu'ils soient au ras de la surface de votre cloison sèche. Vissez les deux vis (BB) dans les grappins d'ancrage. Une longueur d'approximativement 1,3 cm devrait toujours dépasser du plafond.



Quincaillerie utilisée

BB

Vis à bois



x 2

CC


Cheville
d'ancrage pour
cloison sèche




x 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

9. Installez (2) ampoules T8 de 32 watts (F32T8) (non incluses). Ne la remplacez pas par une autre ampoule fluorescente d'une puissance différente. Installez l'ampoule dans les douilles en alignant les chevilles de fixation de l'ampoule dans les fentes des prises. En vous servant du pouce et de l'index de chaque main, appuyez sur les bouts en métal de la douille de l'ampoule et faites rouler l'ampoule vers l'avant jusqu'à ce qu'elle ait tourné de 90 degrés à l'intérieur de la douille et établi un contact entre les chevilles de fixation de l'ampoule et les contacts des douilles.



10. Remettez votre grillage (E) en place en alignant un côté avec la lèvre extérieure du luminaire. Faites pivoter le grillage et, à l'aide de la pointe de vos doigts, tirez le bord du grillage vers l'extérieur pour envelopper la lèvre extérieure du luminaire. Remettez le boîtier électrique sous tension.




INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DE L'AMPOULE

Ne remplacez l'ampoule que par une ampoule fluorescente linéaire : 32W F32T8. Ne la remplacez pas par une autre ampoule fluorescente d'une puissance différente. Ces ampoules sont en vente dans la plupart des grandes quincailleries et dans les grandes maisonneries.


Avant de remplacer l'ampoule (E), coupez la source d'alimentation principale du luminaire depuis le panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Laissez au luminaire et aux tubes le temps de refroidir.

1. En plaçant le bout de vos doigts au-dessous du côté supérieur du grillage (E), tirez sur ce dernier pour l'éloigner des languettes. En commençant à un bout du grillage, libérez un bout de la languette en prenant beaucoup de précautions et remontez jusqu'à l'autre bout jusqu'à ce que tout le côté soit libéré. Une fois qu'un côté est libre, faites pivoter le grillage vers le haut ; l'autre côté devrait se libérer de l'autre languette de retenue. Mettez le grillage de côté.



INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DE L'AMPOULE

2. Retirez l'ampoule du luminaire (A) en plaçant vos pouces sur les extrémités en métal de l'ampoule. Tout en faisant légèrement pression sur l'ampoule, roulez l'ampoule vers vous jusqu'à ce que les chevilles de contact aux extrémités de l'ampoule se dégagent de la douille. Tirez l'ampoule tout droit pour la faire sortir de la douille et mettez-la de côté pendant le montage.



3. Suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse pour installer la nouvelle ampoule. Remettez du grillage (E) en place. Rétablissez l'alimentation électrique au luminaire.

4. Jetez l'ancienne ampoule conformément aux règlements locaux, provinciaux ou fédéraux.

ENTRETIEN

Vous pouvez nettoyer périodiquement le luminaire à l'aide d'un nettoyant à base de savon doux et non abrasif et d'un linge doux en coton. N'utilisez PAS de solvants ni de nettoyants contenant des agents abrasifs, de l'ammoniac ou des agents tensio-actifs. Lorsque vous nettoyez le luminaire, veillez à couper l'alimentation électrique et à ne pas vaporiser de nettoyant liquide directement sur le diffuseur, l'ampoule, la douille, le ballast ou les fils.

DÉPANNAGE

Les problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'aide d'un électricien. Avant de manipuler le luminaire, coupez l'alimentation électrique du panneau central de disjoncteurs pour éliminer les risques de choc électrique.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. L'alimentation est coupée. 2. Les fils électriques sont mal connectés. 3. L'ampoule est défectueuse. 4. L'interrupteur mural est défectueux.	1. Vérifiez le disjoncteur ou l'interrupteur mural. 2. Vérifiez les jonctions des fils. 3. Remplacez l'ampoule. 4. Remplacez l'interrupteur.
Un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	1. Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	1. Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat originale.

Nous réparerons l'article ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par un article de la même couleur et du même style sans frais. Le fabricant garantit la lampe pendant trois ans, à condition qu'elle ne soit pas utilisée dans une application commerciale où elle serait allumée 24 heures sur 24, mais qu'elle soit utilisée dans un environnement résidentiel pendant 3 à 5 heures par jour. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Les produits défectueux doivent être correctement emballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. **Composez le 1 866 994 4148** pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse pour livrer les produits défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des produits d'éclairage défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages ou des blessures occasionnés par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine

Utilitech et le motif UT® et Grounded in Quality® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.




ARTICULO #0432518

ENVOLTURA PARA 2 LUCES CON REJILLA PROTECTORA

MODELO #SH1017-BSS-48T82-U

Utilitech y el diseño UT® y Grounded in Quality® son marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie : _____ Fecha de compra : _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 5 p.m. los viernes, hora estándar del Este.

Lowes.com



CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Portalámpara	4
C	Compartimiento de cables	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	Tornillo para la cubierta del compartimiento de cables	1
E	Rejilla protectora	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

Empalme plástico

Cant. 3

Tornillo para madera

Cant. 2

Ancla de expansión para panel de yeso

Cant. 2

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

• Antes de retirar la lámpara antigua o instalar la nueva, corte la alimentación en el interruptor de circuito o el panel de fusibles.

PRECAUCIÓN

• **NO USE ESTA LÁMPARA CON UN CIRCUITO ATENUADOR.** Si en este momento tiene controles de intensidad, deberá retirarlos y reemplazarlos por interruptores eléctricos comunes. Si tiene un atenuador de tres vías, deberá reemplazarlo por un interruptor de tres vías común. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, se le recomienda que recurra a un electricista calificado para que realice la instalación.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si faltan piezas o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto. **Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos**


IMPORTANTE: Para instalar esta lámpara, se necesita que usted pueda sostenerla en su lugar al mismo tiempo que la coloca y la fija sobre la superficie de instalación. Si no es posible contar con un apoyo para la lámpara, se debe instalar entre dos personas; una sostiene la lámpara mientras que la otra fija la lámpara sobre la superficie de instalación.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza Phillips, destornillador de cabeza plana, gafas de seguridad, cinta aislante, pinzas, pinzas cortacables, pinzas pelacables, escalera de tijera, martillo.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Desconecte la alimentación de la caja eléctrica y retire la lámpara antigua. Si la lámpara antigua está conectada a la caja eléctrica mediante más de dos (2) conductores, le sugerimos que use cinta y realice marcas para seguir un registro de los cables que estaban conectados a cada uno.


1. De acuerdo con los códigos eléctricos locales, conecte la conexión flexible y/o el cable NM a su caja eléctrica preexistente de montaje en superficie. Los cables alimentadores deberían ser lo suficientemente largos como para llegar adecuadamente hasta el aplique de luz.




2. La rejilla protectora de alambre (E) se sujeta en la posición correcta en el accesorio para iluminación por medio de 2 enganches que recorren el tramo largo siguiendo cada lado del compartimiento de cables (C). Coloque las puntas de los dedos debajo del lado superior de la rejilla y tire de ésta hacia arriba, alejándola de los enganches. Comenzando en un extremo de la rejilla, libere cuidadosamente un extremo del enganche y siga hasta el otro extremo hasta que todo el lado esté libre. Una vez que un lado esté libre, pivote la rejilla hacia arriba; el otro lado se deberá soltar de los otros enganches. Ponga a un lado la rejilla.



3. Ponga las puntas de los dedos sobre la lengüeta de fijación ubicada en el frente del tornillo para la cubierta del compartimiento de cables (D), presione sobre la cubierta y levántela. NOTA: Es posible que tenga que desacoplar cada una individualmente antes de que se pueda quitar libremente. Una vez que el compartimiento de cables esté libre, retírelo y póngalo a un lado.




4. Una vez que usted haya determinado la posición en la que se montará la lámpara (A) de luz, marque el destapadero correspondiente más próximo al extremo multicable aislado y quítelo. QUITE CUIDADOSAMENTE EL DESTAPADERO GOLPEÁNDOLO CON UN DESTORNILLADOR DE CABEZA PLANA O UN PUNZÓN HASTA QUE LA SUPERFICIE SE ROMPA. Si el destapadero no se suelta, use unos alicates y dóblelo hacia atrás y hacia delante hasta que se desprenda.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Instale un conector protector contra jalones (no incluido) catalogado por UL en el destapadero del accesorio para iluminación y apriételo firmemente. NOTA: Recuerde tener los tornillos del acoplamiento de cable orientados de manera que le permitan apretar y aflojar la abrazadera después de haber sujetado el aplique de luz a la superficie de montaje.




6. Por motivos de seguridad y para lograr un funcionamiento correcto, su accesorio para iluminación se debe conectar a tierra apropiadamente. Si usted no está familiarizado con los métodos para conectar apropiadamente a tierra su accesorio para iluminación, consulte a un electricista calificado. Hay un cable de conexión a tierra de cobre pelado o aislado verde preconectado al accesorio para iluminación. Si su sistema eléctrico está autoconectado a tierra, el accesorio para iluminación se conectará a tierra a través del conector instalado a través del agujero del destapadero. Si usted está conectando el accesorio para iluminación a una conexión flexible o un cable NM, el cable de conexión a tierra del accesorio para iluminación y el cable de conexión a tierra del suministro eléctrico se deben conectar juntos utilizando una de las empalme plástico (AA). Conecte los hilos de alimentación de la caja eléctrica a los hilos terminales del accesorio para iluminación, utilizando las empalme plástico (AA). El hilo o hilos negros del accesorio para iluminación se conectan al hilo de alimentación negro y el hilo o hilos blancos del accesorio para iluminación se conectan al hilo de alimentación blanco. Apriete apropiadamente las tuercas para alambre para impedir que los cables se aflojen. Pegue las tuercas para alambre al cable utilizando cinta aislante (Fig. 8).



Aditamentos utilizados


AA

Empalme
plástico




x 3

7. Coloque la lámpara (A) hacia arriba contra la superficie de montaje y marque las posiciones de los agujeros de montaje en la superficie de montaje con un lápiz. Las ubicaciones de los 2 agujeros para tornillo deben ser exactas para que el aplique de luz se monte correctamente.




8. MONTAJE EN MONTANTES DE PARED: Para realizar el montaje sobre el montante de la pared, taladre dos agujeros piloto pequeños para los tornillos. Enrosque ambos tornillos para madera (BB) en los montantes de madera. Aproximadamente 1,3 cm deben seguir sobresaliendo del techo.


MONTAJE EN PANEL DE YESO: Para realizar el montaje en panel de yeso, taladre agujeros de 4,8 mm para los ancla de expansión para panel de yeso (CC) para pared. Inserte dichos anclajes en los agujeros apropiados y golpéelos suavemente hasta colocarlos en su sitio, de modo que estén al ras con la superficie del panel de yeso. Enrósqelas ambos tornillos para madera (BB) en los anclajes de plástico. Aproximadamente 1,3 cm deben seguir sobresaliendo del techo.




Aditamentos utilizados

BB	Tornillo para madera		x 2
CC	Ancla de expansión para panel de yeso		x 2

9. Instale (4) bombillas 32W T8 (F32T8) (no incluidas). No la reemplace con una bombilla fluorescente lineal de otro vatiaje. Instale la bombilla en los portalámparas, alineando las espigas de la bombilla con la ranura ubicada en los portalámparas. Utilizando los pulgares y el dedo índice, presione los extremos metálicos del portalámpara y haga rodar la bombilla hacia delante hasta que gire 90 grados dentro del portalámpara, haciendo contacto entre las espigas de la bombilla y los contactos del portalámpara.




10. Coloque de nuevo la rejilla protectora (E) un lado con el reborde exterior del accesorio para iluminación. Pivote la rejilla y, utilizando las puntas de los dedos, tire del borde de la rejilla hacia fuera para envolverla alrededor del reborde exterior del accesorio para iluminación. Restablezca el suministro eléctrico a la caja eléctrica.




INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE BOMBILLAS

Reemplace la bombilla únicamente con una bombilla fluorescente lineal: Bombilla 32W F32T8. No la reemplace con una bombilla fluorescente lineal de otro vatiaje. Estas bombillas se pueden obtener en un centro local de artículos para el hogar y en la mayoría de las ferreterías grandes. Antes de reemplazar las bombillas, corte la alimentación a la lámpara desde el interruptor de circuito o el panel de fusibles. Deje que transcurra suficiente tiempo para que la lámpara se enfríe.

1. Coloque las puntas de los dedos debajo del lado superior de la rejilla protectora (E) y tire de ésta hacia arriba, alejándola de los enganches. Comenzando en un extremo de la rejilla, libere cuidadosamente un extremo del enganche y siga hasta el otro extremo hasta que todo el lado esté libre. Una vez que un lado esté libre, pivote la rejilla hacia arriba; el otro lado se deberá soltar de los otros enganches. Ponga a un lado la rejilla.



2. Quite la bombilla del lámpara (A) colocando los pulgares sobre los extremos metálicos de la bombilla. Mientras ejerce una presión ligera sobre la bombilla, hágala rodar hacia usted hasta que las espigas de contacto ubicadas en los extremos de la bombilla se desacoplen del portalámpara. Tire de la bombilla directamente hacia fuera del portalámpara y póngala a un lado durante el montaje.



3. Instale la bombilla nueva en la misma forma en la que retiró la bombilla antigua. Vuelva a instalar la rejilla protectora (E). Restablezca la alimentación a la lámpara.

4. Deseche la o las bombillas antiguas de acuerdo con leyes locales, estatales o federales.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Puede limpiar la lámpara periódicamente con un paño suave de algodón y un limpiador suave, no abrasivo y a base de jabón. NO use solventes, limpiadores que contengan agentes abrasivos, amoníaco o surfactantes. Cuando limpie la lámpara, asegúrese de cortar la alimentación eléctrica y de no rociar limpiador líquido directamente sobre el difusor, la bombilla, el portalámpara, el balastro o el cableado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas menores se pueden arreglar generalmente sin la ayuda de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro de electricidad en el panel del interruptor de circuito para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. No hay alimentación.	1. Revise el interruptor de circuito o el interruptor de pared.
	2. Conexión incorrecta de cables.	2. Compruebe los empalmes del cableado.
	3. Bombillas defectuosas.	3. Reemplace las bombillas.
	4. Interruptor de pared defectuoso.	4. Reemplace el interruptor.
El interruptor de circuito se dispara cuando se enciende la luz.	1. Cables cruzados o el cable de alimentación no está conectado a tierra.	1. Compruebe las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto de iluminación no presentará defectos de fabricación ni en los materiales durante un período de (3) años desde la fecha de compra original. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo original, si están disponibles, o en un estilo y color similares, si el original ha sido discontinuado. El fabricante garantiza la lámpara por 3 años, siempre y cuando dicha lámpara no se utilice en una aplicación comercial en la que esté encendida 24 horas al día, sino que se utilice en un entorno residencial durante 3 - 5 horas al día. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. **Llame al 1-866-994-4148** para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: No se aceptarán envíos contra reembolso (COD, por sus siglas en inglés). Bajo cualquier circunstancia, la responsabilidad del fabricante se limita al reemplazo del producto de iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño o lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye cualquier pérdida, daño o lesiones a la (I) persona o a la propiedad o; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que acceda a otros derechos dependiendo de su estado de residencia.

Impreso en China

Utilitech y el diseño UT® y Grounded in Quality® son marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.