


Rubbermaid®

STORAGE CUBE Assembly Instructions

CONTENEDORES PARA ALMACENAJE
Instrucciones de armado

CUBE DE RANGEMENT
Instructions d'assemblage

1Q05, 1Q11



Thank you for purchasing this Rubbermaid® storage cube. This dependable product was designed to look great outdoors and help keep your deck or patio organized. We want your experience to be a good one. Please read these instructions thoroughly before assembling the storage cube.

Gracias por comprar este cubo de almacenamiento Rubbermaid®. Este producto confiable ha sido diseñado para verse bien al aire libre y ayudar a mantener su patio o deck organizado. Queremos que tenga una buena experiencia. Lea estas instrucciones completamente antes de armar el cubo de almacenamiento.

Merci d'avoir acheté ce cube de rangement Rubbermaid®. Ce produit fiable a été conçu pour avoir une belle apparence à l'extérieur et vous aider à garder votre terrasse en ordre. Nous souhaitons que votre expérience soit agréable. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'assembler le cube de rangement.

Before you begin

1. Identify and confirm all parts and quantities using the component list on the following page.
2. Read entire instruction booklet, and follow all cautions and warnings carefully.
3. Choose a level surface for the assembly process.
4. Place parts on a protective layer, like cardboard, to help prevent damage during assembly.

If you need help

If assistance is needed, do not contact or return to the store. Call our Consumer Service Department at 1-888-895-2110 (Mon–Fri 8:30 a.m. to 5:00 p.m. EST). Keep this instruction booklet and your original store receipt to ensure our Consumer Service Department can accurately and quickly assist you.

Rubbermaid® Consumer Services Department

1-888-895-2110

www.Rubbermaid.com

Antes de comenzar

1. Identifique todas las piezas y verifique las cantidades con la lista de componentes de la siguiente página.
2. Lea todo el manual de instrucciones y siga atentamente todas las precauciones y las advertencias.
3. Escoja una superficie nivelada para el proceso de armado.
4. Coloque las partes en una superficie de protección, como cartón, para evitar daños durante el montaje.

Si necesita ayuda

Si necesita asistencia, no llame a la tienda ni devuelva el producto. Llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-888-895-2110 (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. EST). Guarde este manual de instrucciones y la factura original de su tienda para garantizar que nuestro Departamento de Atención al Cliente pueda ayudarlo rápida y correctamente.

Rubbermaid® Consumer Services Department

1-888-895-2110

www.Rubbermaid.com

Warnings, Use & Care

- Always use gloves when handling metal components.
 - Always use eye protection (safety glasses) during assembly.
- ⚠** When installing screws, do not overtighten.
- Do not stand on product.
 - Do not store hot items in or on this product.
 - Keep this product on a flat, level surface.
 - When necessary, this product may be cleaned with water and a mild detergent. Do not use abrasive detergents, materials or cleaning tools.
 - Keep lid closed and secured when not in use.
 - To maximize your product's performance, remove excessive snow and debris accumulation from the lid.
 - Product may get hot when in direct sunlight.

Advertencias, uso y mantenimiento

- Siempre use guantes al manipular los componentes metálicos.
 - Siempre utilice protección para los ojos (gafas de seguridad) durante el armado.
- ⚠** No ajuste los tornillos en exceso.
- No se pare sobre el producto.
 - No almacene elementos calientes en este producto ni sobre él.
 - Mantenga este producto sobre una superficie plana y nivelada
 - Si es necesario, este producto puede limpiarse con agua y detergente neutro. No utilice detergentes, herramientas de limpieza ni materiales abrasivos.
 - Mantenga la tapa cerrada y sujetela cuando no use el producto.
 - Para maximizar el desempeño del producto, quite el exceso de nieve o de escombros de la tapa.
 - El producto puede calentarse bajo la luz solar directa.

Avant de commencer

1. Déterminez les pièces et la quantité de chacune à l'aide de la liste des composantes qui se trouve à la page suivante.
2. Lisez le livret d'instructions au complet et suivez attentivement toutes les instructions et les mises en garde.
3. Choisissez une surface plane pour l'assemblage.
4. Placez les pièces sur une surface protectrice, comme du carton, pour éviter de les endommager pendant le montage.

Si vous avez besoin d'aide

Si vous avez besoin d'aide, ne communiquez pas avec le magasin et ne retournez pas le produit. Appelez notre service aux consommateurs au 1-888-895-2110 (lun. au ven. de 8 h 30 à 17 h HNE). Veuillez garder le présent livret d'instructions et le reçu du magasin afin que notre service aux consommateurs puisse vous aider adéquatement.


Rubbermaid® Consumer Services Department

1-888-895-2110

www.Rubbermaid.com

Mises en garde, utilisation et entretien


- Utilisez toujours des gants quand vous manipulez des composantes en métal.
 - Utilisez toujours une protection des yeux (lunettes de protection) pendant l'assemblage.
- ⚠** Ne serrez pas trop les boulons lorsque vous les installez.
- Ne montez pas sur le produit.
 - Ne déposez pas d'objets chauds sur cet article.
 - Gardez cet article sur une surface plane.
 - Au besoin, cet article peut être nettoyé avec de l'eau et un savon doux. N'utilisez pas des détergents, des solutions ou des outils abrasifs.
 - Gardez le couvercle fermé et sécurisé lorsque vous ne vous servez pas de l'article.
 - Afin de prolonger la durée de vie de l'article, enlevez la neige et les débris excédentaires s'ils s'accumulent sur le couvercle.
 - Le produit peut devenir chaud s'il est laissé au soleil.




AA - 42




Screws
Tornillos
Vis

**A - 2**

Side Panel
Panel lateral
Panneau latéral

**CBR - 2**


Front/Back Bottom Rail
Baranda inferior delantera/posterior
Glissière avant/arrière du bas

**CTR - 2**

Front/Back Top Rail
Baranda superior delantera/posterior
Glissière avant/arrière du haut

**CP - 4**

Corner Post
Poste esquinero
Montant d'angle

**ABR - 2**

Side Bottom Rail
Baranda lateral superior
Glissière latérale du bas

**ATR - 2**

Side Top Rail
Baranda lateral superior
Glissière latérale du haut

**CFL - 1**


Floor
Base
Panneau du bas

**CB - 1**

Back Panel
Panel posterior
Panneau arrière

**CL - 1**


Lid
Tapa
Couvercle

**CFR - 1**




Front Panel
Panel delantero
Panneau avant

**CLS - 1**

Lid Support Bar
Barra de soporte de la tapa
Barre de soutien du couvercle






1





2x




2




3



4




CB 1 CFL 1




5



CFR 1




6




7a

CP 1





7b




8a

CP 1




8b



9




A 1




10a

CP 1




10b





11a

CP 1



11b









13



AA 4
CLS 1
CL 1



14





YOU'RE DONE! Remember, if you have any trouble, don't call or return to the store. Call our Consumer Service Department at 1-888-895-2110 (Mon–Fri 8:30 a.m. to 5:00 p.m. EST). Keep this instruction booklet and your original store receipt to ensure our Consumer Service Department can accurately and quickly assist you.

¡YA ESTÁ! Recuerde, si tiene problemas, no llame a la tienda ni devuelva el producto. Llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-888-895-2110 (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. EST). Guarde este manual de instrucciones y la factura original de su tienda para garantizar que nuestro Departamento de Atención al Cliente pueda ayudarlo rápida y correctamente.

TERMINÉ! Rappel : si vous avez des difficultés, appelez au magasin ou retournez l'article. Appelez notre service aux consommateurs au 1-888-895-2110 (lun. au ven. de 8 h 30 à 17 h HNE). Veuillez garder le présent livret d'instructions et le reçu du magasin afin que notre service aux consommateurs puisse vous aider adéquatement.