



Style Selections and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Style Selections y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #5106711/5466050/5466084/5998245

MODEL/MODELO #CR-23S027B/CR-23S027BOL/CR-23S027BDF/CR-23S027BGRN

KENWOOD 3-PC ROCKER CONVERSATION SET JUEGO INFORMAL DE MECEDORAS DE 3 PIEZAS KENWOOD

SG24732

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Never allow water to build up in frames as this will cause corrosion and freeze damage in cold climates.
- Wash all cushions with a solution of mild soap and water. Rinse with clean water and dry with a soft absorbent cloth towel. Never machine wash cushions as this will result in shrinkage or damage.
- After cleaning cushions, tip on end and allow to dry, never use a commercial or home dryer to tumble dry fabric goods.
- Frame can be treated with a liquid wax for maximum protection against UV rays and salty damp air. Do not use bleach or solvents to clean any product. This will void the warranty.
- Jamás permita que se acumule agua en los marcos, ya que esto provocará corrosión y daños por congelación en climas fríos.
- Limpie todos los cojines con una solución de agua y jabón suave. Enjuague con agua limpia y seque con un paño absorbente suave. Nunca lave los cojines en lavadora, ya que se encogerán o dañarán.
- Después de limpiar los cojines, inclínelos y déjelos secar. Nunca use una secadora comercial o doméstica para secar prendas de tela.
- La estructura se puede tratar con una cera líquida para obtener la máxima protección contra los rayos UV y el aire salado y húmedo. No utilice lejía ni solventes para limpiar los productos. Esto anulará la garantía.