



Wireless Remote Control Puck Lights

BATTERY INSTALLATION:

To open, turn back cover of puck light counterclockwise and remove. Insert 3 AA batteries (noting polarity). To close, replace cover and turn clockwise.

REMOTE:

To replace exhausted battery, open the battery compartment on the back of the remote. Insert 1 A23 battery. Replace cover.

IMPORTANT: Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Exhausted batteries should be removed from the fixture and disposed of properly.

OPERATION:

To turn ON or OFF, push lens or use remote. "I"= ON "O"=OFF

MOUNTING INSTRUCTIONS:

- Use included screws or double-sided tape to mount battery door where you want it.
- To install using screws, screw through holes in battery door. Do not over tighten.

NOTE: Battery door may remain mounted when changing batteries.

Functional range may be adversely affected by one or more of the following factors: weather, radio frequency interference, low transmitter battery or obstructions between the transmitter and receiver.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.


FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against

harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. To comply with FCC's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons.

WARNING: changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



READ INSTRUCTIONS OR WATCH EASY-
TO-FOLLOW VIDEO.
SCAN QR CODE OR VISIT
[HTTPS://GOO.GL/ZYsKgQ](https://goo.gl/ZYsKgQ)

MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA

©2019 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Jasco Products Company, LLC. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Jasco Products Company, LLC nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.
Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM CST. 90-day warranty. Visit www.bjjasco.com for warranty details.





Luces táctiles con control remoto inalámbrico

INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

Para abrir, gire hacia la izquierda la tapa posterior de la luz táctil y sáquela. Coloque 3 pilas AAA (según la polaridad). Para cerrar, vuelva a colocar la tapa y gire hacia la derecha.

CONTROL REMOTO:

Para cambiar la pila, abra el compartimento de estas ubicado en la parte posterior del control. Coloque la pila A23. Vuelva a colocar la tapa.

IMPORTANTE: No se deben mezclar distintos tipos de pilas ni tampoco las nuevas con las usadas. Las pilas agotadas se deben sacar del aparato y deben desecharse de manera adecuada.

FUNCIONAMIENTO:

Para encender la luz, presione la lente o use el control remoto.

"I" = ENCENDIDO "O" = APAGADO

PARA UNA INSTALACIÓN:

- Utilice tornillos incluidos o cinta de doble cara para montar la puerta de la batería donde dese.
- Al instalar con tornillos, tornillo agujeros en la puerta de la batería. No apretar en exceso.

NOTA: Puerta de la batería puede permanecer montado al cambiar las pilas.

El rango funcional puede verse afectado negativamente por uno o más de los siguientes factores: tiempo, interferencia de radiofrecuencia, batería del transmisor baja y obstrucciones entre el transmisor y el receptor.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas al equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no causa interferencia negativa y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no

deseado. Este dispositivo no debe estar colocado ni funcionando junto a otra antena o transmisor. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este dispositivo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o el lugar de la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.

Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar ayuda.

Para cumplir con los límites de exposición de radiofrecuencias de la FCC correspondientes a la exposición no controlada/de la población en general, este aparato se debe instalar con una distancia de separación de al menos 20 cm de toda persona.

ADVERTENCIA: Todo cambio o modificación que se realice a esta unidad sin aprobación de la parte responsable del cumplimiento de esta norma podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

ADVERTENCIA

- LAS PILAS PUEDEN PERDER LÍQUIDOS PERJUDICIALES O MATERIALES INFLAMABLES, O EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES Y DAÑOS EN LOS PRODUCTOS
- NO COMBINE PILAS VIEJAS Y NUEVAS, NI TIPOS DE PILAS DISTINTAS
- REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO.
- quite las pilas si no usará el producto durante periodos prolongados

©2019 Energizer. Energizer y algunos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas, que se utilizan bajo la licencia de Jasco Products Company, LLC. Todos los demás nombres de marca que aparecen son marcas comerciales pertenecientes a sus respectivos propietarios. Ni Jasco Products Company, LLC ni Energizer Brands, LLC están relacionados con los propietarios respectivos de sus marcas comerciales.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar)

Garantía de 90 días. Visite www.bjjasco.com para conocer los detalles de la garantía.