




KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #8352115
MODEL/MODELO #FSI 90-1680-8K

FOLDING 3-HEAD LED WORK LIGHT WITH BLUETOOTH® SPEAKER LUZ DE TRABAJO LED PLEGABLE DE 3 CABEZALES CON ALTAVOZ BLUETOOTH®

DF26363

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-356-2258, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Thank you for purchasing this KOBALT product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto KOBALT. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Clean the lens and light housing with a damp cloth or a non-abrasive cleaner. Warning: Always make sure the work light is unplugged and completely cool before attempting to clean it./ Limpie la mica y la carcasa de la luz con un paño húmedo o un limpiador no abrasivo. Advertencia: siempre asegúrese de que la luz de trabajo esté desenchufada y completamente fría antes de intentar limpiarla.

WARRANTY/GARANTÍA

This product is covered under a 3-year limited warranty. Manufacturer warrants to the original purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship for the period of 3 years from the date of purchase. Proof of purchase including date and explanation of complaint is required for warranty service./Este producto está cubierto por una garantía limitada de 3 años. El fabricante garantiza al comprador original que este producto no presentará defectos ni en los materiales ni de fabricación durante 3 años a partir de la fecha de compra. Para obtener servicio de garantía, se requiere una prueba de compra donde se incluya la fecha y la explicación de la queja.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


• Please read and understand this entire manual before attempting to operate the product./ Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar operar el producto.

IMPORTANT INFORMATION/INFORMACIÓN IMPORTANTE

- **BE EXTREMELY CAREFUL WHEN USING THIS DEVICE.** Improper use of this work light can result in injury or death. Follow all safeguards stated in this manual in addition to normal safety precautions in working with electrical devices. **DO NOT** attempt to service this device. When using outdoor portable work lights, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Failure to observe the following safety rules may result in **FIRE, ELECTRICAL SHOCK or INJURY./ SEA EXTREMADAMENTE CUIDADOSO AL USAR ESTE DISPOSITIVO. El uso inapropiado de esta luz de trabajo puede provocar lesiones graves o la muerte. Cumpla con todas las medidas de seguridad indicadas en este manual, además de las precauciones normales de seguridad para trabajar con dispositivos eléctricos. NO intente reparar este dispositivo. Cuando utilice luces de trabajo portátiles exteriores, tome siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. El incumplimiento de las siguientes reglas de seguridad podría resultar en INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS o LESIONES.**
- Use only 3-wire UL/ETL Listed damp location extension cords that have 3-prong grounded plugs and grounded receptacles that accept the work light's plug./ Use solo extensiones eléctricas para ubicaciones húmedas de tres conductores homologados por UL/ETL, que tengan enchufes con puesta a tierra de tres clavijas y tomacorrientes con puesta a tierra que acepten el enchufe de la luz de trabajo.
- To avoid electrical shock, **DO NOT** use near water or in areas where water may accumulate. Keep work light at least 16 ft. from pools or spas. Keep plugs dry. Use only Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protected receptacles when using this work light in wet or damp locations./ Para evitar descargas eléctricas, **NO** lo use cerca del agua o en áreas donde se pueda acumular agua. Mantenga la luz de trabajo a 4.87 m como mínimo de piscinas o spas. Mantenga los enchufes secos. Use solo tomacorrientes protegidos por un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) cuando utilice esta luz de trabajo en ubicaciones húmedas o mojadas.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit [Lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./Para obtener más información, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com).
- Other Kobalt models available./ Otros modelos Kobalt disponibles.




1000 Lumens 360° LED Tower Work Light/ Luz de trabajo LED de torre de 1000 lúmenes y 360°


Item/Artículo: 8352069

Printed in Cambodia
Impreso en Cambodia


PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE




CONTROL SWITCH OPERATION/FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE CONTROL




1 On/off power switch
Interruptor de encendido y apagado



2 AC outlet (120V/15A)
Salida de CA (120V/15 A)



3 USB-A & USB Type-C
charging ports (5V/2A in total)
Puertos de carga USB-A y USB
tipo C (5V/2 A en total)




4 Cord wrap feature on bottom.
Sistema para enrollar el cable en
la parte inferior.

5 Keyhole slots for wall mounting.
Ranuras con forma de cerradura
para montaje en pared.

6 Integrated thread for tripod mount.
Rosca integrada para montaje en
trípode.


CONTROL SWITCH OPERATION/FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE CONTROL



7 **TURN ON LIGHT/ENCIENDA LA LUZ:**
Press button once for high (8000 Lumens)
Second press for low (4000 Lumens)
Third press to turn light off.
Presione el botón una vez para el modo alto
(8000 lúmenes)
Presione por segunda vez para el modo
tenue (4000 lúmenes)
Presione por tercera vez para apagar la luz.

CONNECTING TO BLUETOOTH®/CONEXIÓN A BLUETOOTH®:

- Press once to turn speaker On or Off. When turned on you will hear a "powering on" voice indicator, and the speaker will begin searching for a signal. The speaker will default to Bluetooth® pairing mode until it has successfully paired or timed out. The connection device name which will appear in your Bluetooth® settings is: **Kobalt 3HD-WL**
- If a Bluetooth® device has not been previously paired, the speaker will search for a signal.
- Make sure your Bluetooth® function on your device is turned on and select the device name **Kobalt 3HD-WL** to pair. When successfully paired you will hear a "connected" voice indicator.
- Once the device has successfully paired with the speaker, use either your device or the control buttons on the front of the work light to move through tracks and control volume.
- If previously paired to a device, the speaker will automatically reconnect to that same device when the speaker is turned on and the device is in range.
- Presione una vez para encender o apagar el altavoz. Al encenderlo, oír un indicador de voz que dice "powering on" (encendiéndose) y el altavoz comenzará a buscar una señal. El altavoz entrará por defecto al modo de emparejamiento Bluetooth® hasta que se haya emparejado correctamente o se haya agotado el tiempo de espera. El nombre del dispositivo de conexión que aparecerá en la configuración Bluetooth® es: **Kobalt 3HD-WL**
- Si un dispositivo Bluetooth® no se ha emparejado previamente, el altavoz buscará una señal.
- Asegúrese de tener la función Bluetooth® activada en su dispositivo y de seleccionar el nombre del dispositivo **Kobalt 3HD-WL** para emparejarlo. Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, oír un indicador de voz que dice "connected" (conectado).
- Una vez que el dispositivo se haya emparejado correctamente con el altavoz, utilice su dispositivo o los botones de control situados en la parte frontal de la luz de trabajo para navegar por las pistas y controlar el volumen.
- Si ya se realizó el emparejamiento con el dispositivo, el altavoz volverá a conectarse automáticamente a ese mismo dispositivo cuando se lo encienda y el dispositivo esté dentro del alcance.



8 Press and hold for 3 seconds to turn on and start pairing./ Mantenga presionado durante 3 segundos para encenderlo e iniciar el emparejamiento.

9 Press once to turn down the volume./ Presione una vez para bajar el volumen.

10 Press once to turn up the volume./ Presione una vez para subir el volumen.

11 Press once to choose previous song./ Presione una vez para elegir la canción anterior.

12 Press once to Pause, Press again to play./ Presione una vez para pausar, presione de nuevo para reproducir.

13 Press once to choose next song./ Presione una vez para elegir la canción siguiente.

Device name: **Kobalt 3HD-WL**
On button indicator: "Powering On"
Bluetooth™ paired voice indicator: "Connected"
Wireless connection: Bluetooth® 5.0
Connection range: 35FT
Speaker spec: 3Ω-8W
Nombre del dispositivo: **Kobalt 3HD-WL**
Indicador del botón de encendido: "Powering On" (encendiéndose)
Indicador de voz de Bluetooth® emparejado: "Connected" (conectado)
Conexión inalámbrica: Bluetooth® 5.0
Alcance de conexión: 10.67 m
Especificaciones del altavoz: 3Ω-8 W