


allen + roth.

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5992468
MODEL #CS-1016-BR

COUNTER HEIGHT SADDLE STOOLS

Español p. 11



Serial Number _____

Purchase Date _____


Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24598

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.....	5
Assembly Instructions.....	6
Operating Instructions.....	8
Care and Maintenance	8
Warranty.....	9


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Seat Frame	2
B	Left Leg Frame	2
C	Right Leg Frame	2
D	Front Stretchers	4


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA




M6 x 40 mm
Bolt
Qty. 8

BB




M4 x 110 mm
Allen Wrench
Qty. 1

CC



M4 x 45 mm
Screw
Qty. 8

DD



M6 x 60 mm
Screw
Qty. 8

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not use power tools in assembly.
- Do not throw away any packaging material until assembly is complete.
- Assemble product on a soft surface so as not to scratch or damage the item.
- Keep all small parts away from children.
- Carefully remove all parts from the box and make sure that nothing is missing.
- Use only the parts and tools provided unless otherwise noted in these assembly instructions.
- We encourage you to reuse or recycle all of the materials used in the packaging.
- Failure to follow assembly instructions may void any applicable warranties.
- To make assembly easier, please do not fully tighten the bolts until you finish the assembly.
- We recommend that you save the allen wrench and periodically tighten all bolts.
- Please make sure all bolts and screws are placed in their proper positions and are tightened securely to ensure your safety.
- Cleaning: Wipe with a soft cloth. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners for polishing.

WARNING

- The maximum weight load capacity is 225 pounds (102 kgs). Exceeding capacity may result in collapse and possible injury.
- This product can expose you to a chemical, including wood dust, which is (are) known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm.
For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov/furniture.
- Intended for indoor use only.


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **Loosely** attach 1 left leg frame (B) and 1 right leg frame (C) into 2 front stretchers (D) and seat frame (A).



2. Fasten left leg frame (B) and right leg frame (C) to seat frame (A) by using 4 bolts (AA), 4 screws (DD) and allen wrench (BB)



Hardware Used




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Fasten both front stretchers (D) by using 4 screws (CC) and a phillips head screwdriver.

Hardware Used



4. Please double check that all bolts and screws are fully tightened. Assembly is now complete.
Repeat all steps to assemble the second stool.



OPERATING INSTRUCTIONS

- The maximum weight load capacity is 225 pounds (102 kgs). Exceeding capacity may result in collapse and possible injury.
- Intended for indoor use only.

CARE AND MAINTENANCE

- We recommend that you save the allen wrench and periodically tighten all bolts.
- Cleaning: Wipe with a soft cloth. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners for polishing.

WARRANTY

* SAVE THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE*

Our products are produced under strict quality control standards and meet or exceed all applicable industry standards and consumer regulations.

Your merchandise is warranted for ninety (90) days from the date of purchase against manufacturing defects.

In the unlikely event you should have a problem with your merchandise or you are missing parts, it is not necessary to return the unit to the store where it was purchased. Please contact customer service at **866-439-9800**.

Our offices are open Monday - Sunday, 8 a.m. - 8 p.m., EST. Our customer service representatives are committed to resolving your problems as quickly as possible.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.


ARTÍCULO #5992468

MODELO #CS-1016-BR

allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

TABURETES TIPO MONTURA CON ALTURA PARA CUBIERTA DE COCINA



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, contáctenos:


al teléfono **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

SG24598

ÍNDICE


Contenido del paquete.....	13
Aditamentos.....	14
Información de seguridad.....	15
Instrucciones de ensamble o instalación.....	16
Instrucciones de funcionamiento.....	18
Cuidado y mantenimiento.....	18
Garantía.....	19

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estructura del asiento	2
B	Estructura de pata izquierda	2
C	Estructura de pata derecha	2
D	Extensores frontales	4

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No use herramientas eléctricas en el ensamblaje.
- No descarte ningún material de embalaje hasta que se complete el ensamblaje.
- Ensamble el producto sobre una superficie suave para no rayar ni dañar el artículo.
- Mantenga a los niños alejados de todas las piezas pequeñas.
- Retire con cuidado todas las piezas de la caja y asegúrese de que no falte nada.
- Utilice solo las piezas y herramientas proporcionadas, a menos que se indique lo contrario en estas instrucciones de ensamblaje.
- Lo alentamos a reutilizar o reciclar todos los materiales utilizados en el embalaje.
- El incumplimiento de las instrucciones de ensamblaje puede anular cualquier garantía aplicable.
- Para facilitar el ensamblaje, no apriete por completo los pernos hasta que termine el ensamblaje.
- Recomendamos que guarde la llave Allen y apriete periódicamente todos los pernos.
- Para garantizar su seguridad, asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén colocados en sus posiciones correctas y apretados.
- Limpieza: limpie con un paño suave. Nunca use productos químicos fuertes o limpiadores abrasivos para pulir.

⚠ ADVERTENCIA

- La capacidad de carga máxima es de 102.05 kg (225 lb). Exceder la capacidad puede provocar colapso y posibles lesiones.
 - Este producto puede exponerlo a productos químicos, que incluyen el polvo de madera, reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer o defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo.
- Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/furniture.
- Está diseñado solo para uso en interiores.


ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos





INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. **Fije sin apretar** 1 estructura de la pata izquierda (B) y 1 estructura de la pata derecha (C) a 2 extensores frontales (D) y la estructura del asiento (A).



2. Sujete la estructura de la pata izquierda (B) y la estructura de la pata derecha (C) a la estructura del asiento (A) con 4 pernos (AA), 4 tornillos (DD) y una llave Allen (BB).



Aditamentos utilizados



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Fije ambos extensores delanteros (D) con 4 tornillos (CC) y un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados



4. Vuelva a comprobar que todos los pernos y tornillos estén completamente apretados. El ensamblaje está terminado.

Repita todos los pasos para montar el segundo taburete.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- La capacidad de carga máxima es de 102.05 kg (225 lb). Exceder la capacidad puede provocar colapso y posibles lesiones.
- Está diseñado solo para uso en interiores.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Recomendamos que guarde la llave Allen y apriete periódicamente todos los pernos.
- Limpieza: limpiar con un paño suave. Nunca use productos químicos fuertes o limpiadores abrasivos para pulir.

GUARANTÍA

* GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA *

Nuestros productos están producidos de conformidad con las normas de control de calidad más estrictas y cumplen o exceden todas las normas aplicables de la industria y las regulaciones del consumidor.

Su mercancía está garantizada contra defectos de fabricación por noventa (90) días desde la fecha de compra.

En el caso poco probable de que tuviera un problema con la mercancía o si faltaran piezas, no es necesario devolver la unidad a la tienda donde la compró. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente llamando al **866-439-9800**.

Nuestras oficinas están abiertas de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Nuestros representantes de Servicio al Cliente están comprometidos a resolver sus problemas lo más rápido posible.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.