




INSTRUCTION MANUAL FOR REMOTE CONTROL



Notes:

- Remote control includes 8 operating modes for color & function combinations.
- Each button corresponds to the chart.
- After turning light set on, press desired button for that function. Continue pressing the same button to cycle through all color selections.

Function	① Fade	② Twinkle	③ Flash	④ Dual Color	⑤ Chasing	⑥ Steady	⑦ Combo	⑧ Auto
1	•Red	•Red	•Red	•Red/Green	•Multi Chasing	•Red	•Fade	• All Function
2	•Green	•Green	•Green	•Blue/Green	•2-WayCascade	•Green	•Twinkling	/
3	•Purple	•Purple	•Purple	•Purple/Teal	•Color Changing	•Purple	•Flash White	/
4	•Blue	•Blue	•Blue	•White/Blue	•3LMulti Chasing	•Blue	•Dual Color	/
5	•Yellow	•Yellow	•Yellow	•Red/Yellow	•2Color Cascade	•Yellow	•Multi Chasing	/
6	•Teal	•Teal	•Teal	•White/Multi	•2Color Chasing	•Teal	/	/
7	•White	•White	•White	/	/	•White	/	/
8	•Multi	•Multi	•Multi	/	/	•Multi	/	/
9	•R/B/W	•R/B/W	•R/B/W	/	/	•R/B/W	/	/


GE is a trademark of General Electric Company
and is under license by Nicolas Holiday Ltd.

Questions, call customer service toll free at 1-877-398-7337
or visit us on web at www.geholidaylighting.com.

Remote Control: HC-TX20
Printed in China
HC21



MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL REMOTO



Notas:

- El control remoto incluye 8 modos para accionar las combinaciones de colores y de funciones.
- Cada botón corresponde con el cuadro.
- Después de encender las luces, presione el botón asociado a la función deseada. Presiónelo repetidamente para cambiar las opciones de color.

Función	① Fundido	② Intermitente	③ Destello	④ Doble color	⑤ Movimiento	⑥ Continuo	⑦ Combinado	⑧ Automático
1	•Rojo	•Rojo	•Rojo	•Rojo/Verde	•Movimiento múltiple	•Rojo	•Fundido	• Todas las funciones
2	•Verde	•Verde	•Verde	•Azul/Verde	•Cascada en 2 direcciones	•Verde	•Intermitente	/
3	•Púrpura	•Púrpura	•Púrpura	•Púrpura/Turquesa	•Cambio de color	•Púrpura	•Destello en blanco	/
4	•Azul	•Azul	•Azul	•Blanco/Azul	•Movimiento Múltiple 3L	•Azul	•Doble color	/
5	•Amarillo	•Amarillo	•Amarillo	•Rojo/Amarillo	•Cascada en 2 colores	•Amarillo	•Movimiento múltiple	/
6	•Turquesa	•Turquesa	•Turquesa	•Blanco/Múltiple	•Movimiento en 2 colores	•Turquesa	/	/
7	•Blanco	•Blanco	•Blanco	/	/	•Blanco	/	/
8	•Múltiple	•Múltiple	•Múltiple	/	/	•Múltiple	/	/
9	•R/A/B	•R/A/B	•R/A/B	/	/	•R/A/B	/	/

GE es una marca de comercio de General Electric Company y es bajo licencia de Nicolas Holiday Ltd.

De tener preguntas, llame al servicio de atención al cliente, al 1-877-398-7337 (llamada gratuita), o visite nuestro sitio web, www.geholidaylighting.com.

Control remoto: HC-TX20
Impreso en China
HC21