




ITEM #0609780

# RECTANGLE DINING TABLE

MODEL #L-DN1196SAL-D-T

Français p. 8

Español p. 15



**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**

**Serial Number** \_\_\_\_\_ **Purchase Date** \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday

AB14809


Lowes.com/gardentreasures




**PACKAGE CONTENTS**

---


**A**




**B**



**C**



**D**



| PART     | DESCRIPTION | QUANTITY |
|----------|-------------|----------|
| <b>A</b> | Cap         | 1        |
| <b>B</b> | Top         | 1        |
| <b>C</b> | Leg         | 2        |
| <b>D</b> | Supporter   | 1        |

**HARDWARE CONTENTS** (shown actual size)

---

AA



M6 x 20mm  
Short Bolt

Qty. 4

BB



M6  
Spring Washer

Qty. 14

CC



M6  
Flat Washer

Qty. 14

DD



M6 x 25mm  
Medium Bolt

Qty. 8

EE



M6 x 35mm  
Long Bolt

Qty. 2

FF



M6  
Wrench

Qty. 1



## **SAFETY INFORMATION**

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- It is recommended that two people assemble this item.
- This product is intended for outdoor use only and should be placed on flat, horizontal ground.
- Ensure enough clearance around the product.
- Do not use the unit during an electrical storm, as there is a remote chance of getting struck by lightning.
- Do not climb on top of the item. Falling off can result in serious injury, possibly even death.
- This package contains small items and plastic bags that should be kept away from children.



## **WARNING**

- Keep all children and pets away from assembly area. Children and pets should be supervised when they are in the area of the chair construction.
- Keep assembly area at least 6 ft. from any obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry line or electrical wires.
- Some parts may contain sharp edges. When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to the product. Please read all instructions before assembly and use.
- Check all bolts for tightness before use, and periodically check and tighten bolts as necessary.
- Assemble on level ground.
- For outdoor use only.

## **PREPARATION**

---

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5 minutes


Tools Required for Assembly (included): Wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach supporter (D) to legs (C) using short bolts (AA), spring washers (BB) and flat washers (CC). Hand tighten only.

Hardware Used


|    |               |                                                                                   |     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AA | Short Bolt    |  | x 4 |
| BB | Spring Washer |  | x 4 |
| CC | Flat Washer   |  | x 4 |



2. Connect legs (C) to top (B) using medium bolts (DD), spring washers (BB) and flat washers (CC). Hand tighten only.  
Then, connect supporter (D) to top (B) using long bolts (EE), spring washers (BB) and flat washers (CC). Secure all bolts with wrench (FF).

Hardware Used

|    |               |                                                                                     |      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BB | Spring Washer |  | x 10 |
| CC | Flat Washer   |  | x 10 |
| DD | Medium Bolt   |  | x 8  |
| EE | Long Bolt     |  | x 2  |
| FF | Wrench        |  | x 1  |



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

---

3. Turn the table upright. If no umbrella (sold separately) is intended to be used with the table, insert cap (A) into top (B).



## CARE AND MAINTENANCE

- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the frame parts.
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched.
- Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.
- If the product will not be used for a long period (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment.
- Keep the original packaging to store the item.

## WARRANTY


This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in material and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

The manufacturer warranty for this item, is to be free of defects in material and workmanship for a period of one year. If any defect is found, please call our customer service department at 1-800-643-0067 for help. The manufacturer will not cover transportation or delivery costs or compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling the product. This warranty gives you certain rights, and you may have other rights that vary from state to state.

## REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

| PART | DESCRIPTION                      | PART #      |
|------|----------------------------------|-------------|
| A    | Cap                              | #0609780-A  |
| B    | Top                              | #0609780-B  |
| C    | Leg                              | #0609780-C  |
| D    | Supporter                        | #0609780-D  |
| E    | Foot pad<br>(Pre-assembled to C) | #0609780-E  |
| AA   | Short Bolt                       | #0609780-AA |
| BB   | Spring Washer                    | #0609780-BB |
| CC   | Flat Washer                      | #0609780-CC |
| DD   | Medium Bolt                      | #0609780-DD |
| EE   | Long Bolt                        | #0609780-EE |
| FF   | Wrench                           | #0609780-FF |



Printed in China


Garden Treasures® is a registered trademark  
of LF, LLC All Rights Reserved.



ARTICLE #0609780

# TABLE POUR COIN-REPAS RECTANGULAIRE

MODÈLE #L-DN1196SAL-D-T



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_



**Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?** Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.


Lowes.com/gardentreasures




**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

---


**A**




**B**



**C**



**D**



| PIÈCE    | DESCRIPTION | QUANTITÉ |
|----------|-------------|----------|
| <b>A</b> | Capuchon    | 1        |
| <b>B</b> | Plateau     | 1        |
| <b>C</b> | Pied        | 2        |
| <b>D</b> | Traverse    | 1        |

## QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

---

AA



Boulon court  
M6 de 20 mm

Qté : 4

BB



Rondelle à ressort M6

Qté : 14

CC



Rondelle plate  
M6

Qté : 14


DD



Boulon moyen  
M6 de 25 mm

Qté : 8

EE



Boulon long  
M6 de 35 mm

Qté : 2

FF



Clé  
M6

Qté : 1



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

- Il est recommandé d'installer cet article avec l'aide d'une autre personne.
- Cet article est conçu pour une utilisation extérieure seulement et devrait être placé sur un sol horizontal et plat.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'article.
- N'utilisez pas l'article pendant un orage, car vous risqueriez de vous faire frapper par la foudre.
- Ne grimpez pas sur l'article. Une chute peut entraîner de graves blessures ou même la mort.
- Cet emballage contient de petites pièces et des sacs en plastique qui doivent être gardés hors de la portée des enfants.



## AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que les enfants et les animaux ne s'approchent pas de l'endroit où vous assemblez l'article. Surveillez les enfants et les animaux lorsqu'ils se trouvent à proximité de la zone d'assemblage.  
Assurez-vous de procéder à l'assemblage à au moins 1,82 m de toute forme d'obstacle, par exemple une clôture, un garage, une maison, une voûte de branches, une corde à linge ou des fils électriques.
- Certaines pièces peuvent avoir des bords coupants. Lorsque vous assemblez ou que vous utilisez cet article, prenez toujours des mesures de sécurité pour diminuer les risques de blessure et de dommages à l'article. Veuillez lire toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage et à l'utilisation de l'article.
- Vérifiez tous les boulons avant chaque utilisation pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Vérifiez et resserrez les boulons régulièrement, au besoin.  
Assemblez l'article sur un sol plat.  
Pour un usage à l'extérieur seulement.

## PRÉPARATION

---

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : clé.

## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez la traverse (D) aux pieds (C) à l'aide des boulons courts (AA), des rondelles à ressort (BB) et des rondelles plates (CC). Serrez le tout à la main seulement.

### Quincaillerie utilisée


|           |                    |                                                                                   |     |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>AA</b> | Boulon court       |  | x 4 |
| <b>BB</b> | Rondelle à ressort |  | x 4 |
| <b>CC</b> | Rondelle plate     |  | x 4 |



2. Fixez les pieds (C) au plateau (B) à l'aide des boulons moyens (DD), des rondelles à ressort (BB) et des rondelles plates (CC). Serrez le tout à la main seulement. Puis, fixez la traverse (D) au plateau (B) à l'aide des boulons longs (EE), des rondelles à ressort (BB) et des rondelles plates (CC). Serrez tous les boulons à l'aide de la clé (FF).

### Quincaillerie utilisée


|           |                    |                                                                                     |      |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>BB</b> | Rondelle à ressort |  | x 10 |
| <b>CC</b> | Rondelle plate     |  | x 10 |
| <b>DD</b> | Boulon moyen       |  | x 8  |
| <b>EE</b> | Boulon long        |  | x 2  |
| <b>FF</b> | Clé                |  | x 1  |



## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

---

3. Remettez la table à l'endroit. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser un parasol (vendu séparément) avec la table, insérez le bouchon (A) dans le plateau (B).



## ENTRETIEN

- N'utilisez pas d'agent de blanchiment, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur les pièces formant l'armature.
- Les pièces en acier inoxydable des accessoires de jardin et des meubles sont traitées avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de la surface (rouille) peut se produire si cette couche protectrice est égratignée. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de minimiser cette situation et d'éviter que la peinture ne s'égratigne, nous vous recommandons d'être prudent lors de l'assemblage et de la manipulation de l'article.
- On peut facilement enlever la rouille sur la surface en appliquant un peu d'huile de cuisson. Si une oxydation (rouille) de la surface se produit et qu'aucune mesure n'est prise afin de corriger la situation, l'oxydation peut se répandre sur l'ensemble de la surface. Ceci pourrait causer des taches dommageables qui peuvent être difficiles à enlever.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser l'article pour une longue période (par exemple, en hiver), il devrait être rangé dans un endroit propre et sec.
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger l'article.

## GARANTIE

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication lorsque l'article a été correctement entretenu et qu'il a été utilisé à des fins personnelles et résidentielles.


Le fabricant garantit cet article contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an. Si vous remarquez un défaut, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 800 643-0067. Le fabricant ne paiera pas les frais de transport et de manutention et ne dédommagera pas l'acheteur ni aucun tiers pour l'assemblage ou le démontage de l'article.

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

## LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

| PIÈCE | DESCRIPTION                              | No DE PIÈCE |
|-------|------------------------------------------|-------------|
| A     | Bouchon                                  | #0609780-A  |
| B     | Plateau                                  | #0609780-B  |
| C     | Pied                                     | #0609780-C  |
| D     | Traverse                                 | #0609780-D  |
| E     | Patin de protection (déjà assemblé au C) | #0609780-E  |
| AA    | Boulon court                             | #0609780-AA |
| BB    | Rondelle à ressort                       | #0609780-BB |
| CC    | Rondelle plate                           | #0609780-CC |
| DD    | Boulon moyen                             | #0609780-DD |
| EE    | Boulon long                              | #0609780-EE |
| FF    | Clé                                      | #0609780-FF |



Imprimé en Chine


Garden Treasures® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.



ARTÍCULO #0609780

## MESA DE COMEDOR RECTANGULAR

MODELO #L-DN1196SAL-D-T



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Numéro de série \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_



**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del Este.


Lowes.com/gardentreasures




**CONTENIDO DEL PAQUETE**

---


**A**




**B**



**C**



**D**



| PIEZA    | DESCRIPCIÓN    | CANTIDAD |
|----------|----------------|----------|
| <b>A</b> | Tapa           | 1        |
| <b>B</b> | Parte superior | 1        |
| <b>C</b> | Pata           | 2        |
| <b>D</b> | Soporte        | 1        |

**ADITAMENTOS** (se muestran en tamaño real)

---

AA



Perno corto  
M6 x 20mm

Cant. 4

BB



Arandela de resorte  
M6

Cant. 14

CC



Arandela plana  
M6

Cant. 14

DD



Perno mediano  
M6 x 25mm

Cant. 8

EE



Perno largo  
M6 x 35mm

Cant. 2

FF



Llave  
M6

Cant. 1



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Se recomienda que dos personas ensamblen este artículo.
- Este producto está diseñado solo para uso en exteriores y debe colocarse sobre un suelo plano y horizontal.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del producto.
- No use la unidad durante una tormenta eléctrica ya que existen posibilidades, si bien muy pocas, de atraer un rayo.
- No se suba sobre la parte superior del artículo. Puede sufrir una caída y lesiones graves, incluso la muerte.
- Este paquete contiene artículos pequeños y bolsas plásticas que deben mantenerse lejos de los niños.



## ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de ensamblaje. Se debe supervisar cuidadosamente a los niños y a las mascotas cuando se encuentren en el área de ensamblaje de la silla.
- Procure que el área de ensamblaje esté a una distancia mínima de 1,82 m de cualquier obstrucción, como cercas, garajes, casas, ramas sobresalientes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.
- Algunas partes pueden tener bordes filosos. Cuando ensamble y utilice este producto, tome siempre precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y daños en el producto. Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar.
- Verifique todos los pernos antes de usar el artículo para comprobar que están apretados, y controle y ajuste en forma periódica, según sea necesario.
- Ensamble sobre una superficie nivelada.
- Solo para uso en exteriores.

## PREPARACIÓN

---

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Llave

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije el soporte (D) a las patas (C) con pernos cortos (AA), las arandelas de resorte (BB) y las arandelas planas (CC). Apriete a mano solamente.

### Aditamentos utilizados


|           |                     |                                                                                   |     |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>AA</b> | Perno corto         |  | x 4 |
| <b>BB</b> | Arandela de resorte |  | x 4 |
| <b>CC</b> | Arandela plana      |  | x 4 |



2. Una las patas (C) a la parte superior (B) con los pernos medianos (DD), las arandelas de resorte (BB) y las arandelas planas (CC). Apriete a mano solamente. Luego, una el soporte (D) a la parte superior (B) con pernos largos (EE), las arandelas de resorte (BB) y las arandelas planas (CC). Apriete todos los pernos con la llave (FF).


### Aditamentos utilizados

|           |                     |                                                                                     |      |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>BB</b> | Arandela de resorte |  | x 10 |
| <b>CC</b> | Arandela plana      |  | x 10 |
| <b>DD</b> | Perno mediano       |  | x 8  |
| <b>EE</b> | Perno largo         |  | x 2  |
| <b>FF</b> | Llave               |  | x1   |



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Coloque la mesa hacia arriba. Si no tiene pensado usar la sombrilla (se vende por separado) con la mesa, coloque la tapa (A) en la parte superior (B).



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No utilice blanqueadores, ácidos ni otros limpiadores abrasivos en las piezas de la estructura.
- Los componentes de acero de los accesorios o muebles para jardín se tratan con pintura antioxidante. No obstante, debido a la naturaleza del acero, se producirá una superficie de oxidación (corrosión) si se raya el revestimiento protector. Este es un proceso natural. Para reducir este riesgo, se recomienda tener cuidado durante el ensamble y manipulación del producto para prevenir que la pintura se raye.
- La corrosión de la superficie puede quitarse en forma fácil con una aplicación ligera de aceite para cocinar común. Si aparece oxidación (corrosión) en la superficie y no se adoptan medidas para solucionarlo, la oxidación puede comenzar a filtrarse hacia la superficie del ensamble, lo que puede causar manchas perjudiciales difíciles de quitar.
- Si el producto no se usará durante un período prolongado (por ejemplo, en invierno), debe guardarse en un lugar limpio y seco.
- Conserve el empaque original para guardar el artículo.

## GARANTÍA

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en el material y la mano de obra de su artículo, siempre que el artículo se conserve con cuidado y solo se utilice para fines personales residenciales.


El fabricante garantiza que este artículo no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra durante un período de un (1) año. Si encuentra algún defecto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-643-0067 para solicitar ayuda. El fabricante no se hará responsable de los costos de transporte o entrega ni tampoco compensará a la persona o a terceros por el ensamblaje o desensamblaje del producto.

Esta garantía le ofrece ciertos derechos, pero usted puede tener otros derechos que varían según el estado.

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del Este.

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                           | PIEZA #     |
|-------|---------------------------------------|-------------|
| A     | Tapa                                  | #0609780-A  |
| B     | Parte superior                        | #0609780-B  |
| C     | Pata                                  | #0609780-C  |
| D     | Soporte                               | #0609780-D  |
| E     | Base de pie<br>(preensamblado a la C) | #0609780-E  |
| AA    | Perno corto                           | #0609780-AA |
| BB    | Arandela de resorte                   | #0609780-BB |
| CC    | Arandela plana                        | #0609780-CC |
| DD    | Perno mediano                         | #0609780-DD |
| EE    | Perno largo                           | #0609780-EE |
| FF    | Llave                                 | #0609780-FF |



Impreso en China

Garden Treasures® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.