




KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.



ITEM #7544182/7544183/7544184/7544185
MODEL #19310/19308/19307/19311

INDUSTRIAL
4-TIER STEEL
SHELVING UNIT

Español p. 10
ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this KOBALT product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or
ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....3

Safety Information 4

Preparation.....4

Assembly Instructions.....5

Warranty 8

Replacement Parts List.....9


PRODUCT SPECIFICATIONS

ITEM #	COMPONENTS	SPECIFICATIONS
7544182	Capacity per shelf	1500 lbs. with weight evenly distributed
7544183	Width	77 inch
7544184	Depth	24 inch
	Height	72 inch
7544185	Capacity per shelf	1500 lbs. with weight evenly distributed
	Width	84 inch
	Depth	24 inch
	Height	84 inch


Note: Specify the item number when ordering the product due to the different colors:

COLOR	ITEM #	MODEL #
Black	7544182	19310
Blue	7544183	19308
White	7544184	19307


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Post with diagonal arm	2
B	Post with two horizontal arms	2
C	Long beam with 2 steel tubes	8
D	Foldable dual wire shelf	4
E	L-type pin	16
F	Top post cap	4
G	Anti-tip hardware kit	1
G1	Bracket	1
G2	Steel cable	1
G3	Wood screw	1



HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

WARNING

- Do not stand on, step on, or alter this unit for anything outside the designed function of storage.
- Use care when handling and assembling metal parts.
- The metal may have sharp edges or corners. The use of protective gloves is recommended.
- Always remember to use proper lifting techniques when moving the boxed or assembled unit.

CAUTION

- Do not exceed 1500 lbs per shelf. Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.
- Evenly distribute the weight on each shelf and keep the heaviest loads on the bottom shelf.
- Use only on flat, level and hard surface capable of supporting the shelving and any items placed on it. Maintain proper footing and balance at all times.
- Do not store flammable liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Do not store gasoline in the unit under any circumstances.
- Keep bystanders out of the area during assembly.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with, on or near the unit.
- The steel bottom feet are designed with mounting holes in the middle, with a diameter of 21/64" (8.5 mm). You can secure the shelving unit to the floor with 15/64" (6 mm) to 5/16" (8 mm) bolts/washers/expansion tubes (not included), if needed.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

It is recommended that this product be assembled on a clean, soft surface, such as a piece of cardboard.

Assembly can be performed by one person; having a second person makes the task easier.


Estimated Assembly Time: 20 minutes (does not include unpacking time)

Tools Required for Assembly (included): 4 mm Hex Key, 10 mm Wrench


Tools Required for Assembly (not included): Rubber mallet

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert the top post caps (F) onto the top end of posts with diagonal arm (A) and posts with two horizontal arms (B).



2. Align the post with diagonal arm (A) and the post with two horizontal arms (B) in a parallel direction about 24 inches apart. Extend the arm from the post with diagonal arm (A) approximately 45 degrees. Extend the two arms from the post with two horizontal arms (B) by 90 degrees. Bring the units together. Align each free end of arms with the holes located on opposite posts. Secure the unit with M6 x 52 mm Bolt (AA) and M6 locking nut (BB). Repeat for the other set of posts.



Note: Tighten all the bolts including the pre-assembled ones, but do not over-tighten them, or the steel parts will get deformed. These also apply to the following steps.

Hardware Used


AA M6 x 52mm Bolt x 6

BB M6 Locking nut x 6


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Slide the bracket tabs of long beam with 2 steel tubes (C) into the assembled unit at your desired lowest location using a downward motion. Make sure the locking pin hole is at the top and the long beam (C) is flush against the upright frame. Repeat above procedure to attach another long beam with 2 steel tubes (C) on the opposite side but at the same level. Continue assembling each level from bottom to top and front to back.

Note: Long beam with Kobalt logo should be attached in the upper right corner on the front side. Recommended to use a rubber mallet to drive the long beams into place. Each pair of long beams must be installed at the same height to maintain horizontal alignment.





4. Swing out the free ends of the two steel tubes in the long beams (C). The two parallel steel tubes extending from the long beams will come into contact and interfere with each other, as shown in the figure on the right. To avoid this, gently lift one tube upward while pressing the other slightly downward, it will allow both steel tubes to swing out smoothly.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- Once the steel tubes are perpendicular to the long beams on the same level, align the corresponding holes and secure them with D6 x 72mm quick release pins (CC). Please repeat the above procedure to complete the installation of the remaining levels.

Hardware Used




- Hold foldable dual wire shelves (D) at an angle, unfold and place them onto the previously assembled long beams. Insert the L-type pins (E) into the locking pin holes at both ends of every long beam using a downward motion.

Note: Wire grid with overhang side should face down.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Install the Anti-tip hardware kit (G). Determine the desired location for the shelving unit. Use a stud finder (not included) to locate a wood stud and mark its center line. Drill a 1/8 in. pilot hole on the center line of the stud, approximately 3 inches below the intended top height of the unit. Secure the wall bracket (G1) to the wall by tightening the screw (G3) into the pilot hole. Position the shelving unit in place. Thread the male end of the steel cable (G2) through the hole in the bracket (G1) and around the back of the shelving post, then connect the two ends of the steel cable (G2) securely by turning the female connector clockwise.




LIFETIME HASSLE-FREE GUARANTEE

This product carries a lifetime warranty. If the product is found to be defective, please call our customer service department at **888-3KOBALT (888-356-2258)**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **888-3KOBALT (888-356-2258)**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.



PART	DESCRIPTION	BLACK PART #	BLUE PART #	WHITE PART #	PART #	WARRANTY
A	Post	7544182-A	7544183-A	7544184-A	7544185-A	YES
B	Diagonal arm	7544182-B	7544183-B	7544184-B	7544185-B	YES
C	Long beam	7544182-C	7544183-C	7544184-C	7544185-C	YES
D	Foldable dual wire shelf	7544182-D	7544183-D	7544184-D	7544185-D	YES
E	L-type pin	7544182-E	7544183-E	7544184-E	7544185-E	YES
F	Top post cap	7544182-F	7544183-F	7544184-F	7544185-F	YES
G	Anti-tip hardware kit	7544182-G	7544183-G	7544184-G	7544184-G	YES
H	Steel tube	7544182-H	7544183-H	7544184-H	7544185-H	YES
I	Horizontal arm	7544182-I	7544183-I	7544184-I	7544185-I	YES
AB	M6 x 52 mm Bolt & Locking nut	754418-AB	754418-AB	754418-AB	754418-AB	YES
BD	M6 x 70 mm Bolt & Locking nut	754418-BD	754418-BD	754418-BD	754418-BD	YES
CC	D6 x 72mm Quick release pin	754418-CC	754418-CC	754418-CC	754418-CC	YES

Note: Some parts are not interchangeable because of different colors. Specify part number when ordering.



KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #7544182/7544183/7544184/7544185
MODELO #19310/19308/19307/19311


ESTANTERÍA DE ACERO INDUSTRIAL DE 4 NIVELES

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



ESCANÉEME

UN VIDEO PASO A PASO SOBRE
CÓMO ENSAMBLAR Y LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto KOBALT.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora
estándar del Este, o a través de ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	12
Aditamentos.....	12
Información de seguridad.....	13
Preparación	13
Instrucciones de ensamblaje.....	14
Garantía	17
Lista de piezas de repuesto	18


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ARTÍCULO #	COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
7544182 7544183 7544184	Capacidad por estante	680.38 kg con peso distribuido uniformemente
	Ancho	195.58 cm
	Profundidad	60.96 cm
	Alto	182.88 cm
7544185	Capacidad por estante	680.38 kg con peso distribuido uniformemente
	Ancho	213.36 cm
	Profundidad	60.96 cm
	Alto	213.36 cm

Nota: especifique el número de artículo al pedir el producto debido a los diferentes colores:


COLOR	ARTÍCULO #	MODELO #
Negro	7544182	19310
Azul	7544183	19308
Blanco	7544184	19307

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Poste con brazo diagonal	2
B	Poste con dos brazos horizontales	2
C	Viga larga con 2 tubos de acero	8
D	Estante de alambre doble plegable	4
E	Pasador tipo L	16
F	Tope de poste superior	4
G	Kit de aditamentos contra volcaduras	1
G1	Soporte	1
G2	Cable de acero	1
G3	Tornillo para madera	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar u operar este producto. No seguirlo podría provocar lesiones serias. Guarde todas las advertencias e instrucciones para su referencia futura.

! ADVERTENCIA

- No se pare, pise ni modifique esta unidad para ningún uso que no sea la función de almacenamiento para la que se diseñó.
- Tenga cuidado al manipular y ensamblar las piezas de metal.
- El metal puede tener bordes o esquinas afiladas. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- Siempre recuerde usar técnicas de elevación adecuadas cuando mueva la unidad, ya sea en su caja o una vez ensamblada.

PRECAUCIÓN

- No supere los 680.38 kg por estante. Esté siempre atento a la carga dinámica. El movimiento brusco de carga puede crear brevemente exceso de carga y causar fallas en el producto.
- Distribuya el peso de manera uniforme en cada estante y coloque las cargas más pesadas en la estantería inferior.
- Use solo sobre una superficie plana, nivelada y sólida que sea capaz de soportar la estantería y cualquier artículo que se coloque en ella. Mantenga una posición y un equilibrio adecuados en todo momento.
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén aseguradas en un envase aprobado.
- No almacene gasolina en la unidad bajo ninguna circunstancia.
- Mantenga a las personas lejos del área durante el ensamblaje.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el producto o su cercanía.
- Las patas inferiores de acero están diseñadas con orificios de montaje en el medio, con un diámetro de 8.33 mm (21/64"). Puede fijar la estantería al piso con pernos de 15/64" (5.95 mm) a 5/16" (7.93 mm), arandelas y tubos de expansión (no se incluyen), si es necesario.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. Si faltan piezas o alguna está dañada, no intente ensamblar el producto. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto. Se recomienda que este producto se ensamble sobre una superficie limpia y suave, como un trozo de cartón. El ensamblaje puede realizarlo una sola persona, pero contar con una segunda persona facilita la tarea.


Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (incluidas): llave hexagonal de 4 mm, llave inglesa de 10 mm


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): mazo de goma

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte los topes de poste superiores (F) en el extremo superior de los postes con brazo diagonal (A) y los postes con dos brazos horizontales (B).



2. Alinee el poste con el brazo diagonal (A) y el poste con dos brazos horizontales (B) en una dirección paralela con una separación de aproximadamente 60.96 cm. Extienda el brazo desde el poste con el brazo diagonal (A) aproximadamente 45 grados. Extienda los dos brazos desde el poste con dos brazos horizontales (B) alrededor de 90 grados. Una las unidades. Alinee cada extremo libre de los brazos con los orificios ubicados en los postes opuestos. Asegure la unidad con un perno M6 x 52 mm (AA) y una contratuerca M6 (BB). Repita para el otro juego de postes.



Nota: apriete todos los tornillos, incluidos los preensamblados, pero no los apriete demasiado o las piezas de acero se deformarán. Estos también se aplican a los siguientes pasos.


Aditamentos utilizados




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Deslice las lengüetas del soporte de la viga larga con 2 tubos de acero (C) en la unidad ensamblada en la ubicación más baja deseada con un movimiento hacia abajo. Asegúrese de que el orificio del pasador de bloqueo esté en la parte superior y la viga larga (C) esté al ras de la estructura vertical. Repita el procedimiento anterior para fijar otra viga larga con 2 tubos de acero (C) en el lado opuesto pero al mismo nivel. Continúe ensamblando cada nivel de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás.

Nota: la viga larga con el logotipo de Kobalt debe colocarse en la esquina superior derecha de la parte frontal. Se recomienda utilizar un mazo de goma para colocar las vigas largas en su lugar. Cada par de vigas largas debe instalarse a la misma altura para mantener la alineación horizontal.





4. Gire hacia afuera los extremos libres de los dos tubos de acero en las vigas largas (C). Los dos tubos de acero paralelos que se extienden desde las vigas largas entrarán en contacto e interferirán entre sí, como se muestra en la figura de la derecha. Para evitar esto, levante suavemente un tubo hacia arriba mientras presiona el otro ligeramente hacia abajo; esto permitirá que ambos tubos de acero oscilen hacia afuera suavemente.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Una vez que los tubos de acero estén perpendiculares a las vigas largas en el mismo nivel, alinee los orificios correspondientes y fíjelos con pasadores de liberación rápida D6 x 72 mm (CC). Repita el procedimiento anterior para completar la instalación de los niveles restantes.

Aditamentos utilizados




6. Sujete los estantes de alambre doble plegables (D) en ángulo, desdóblelos y colóquelos sobre las vigas largas previamente ensambladas. Inserte los pasadores tipo L (E) en los orificios de los pasadores de fijación en ambos extremos de cada viga larga con un movimiento hacia abajo.

Nota: la rejilla de alambre con el lado que sobresale debe quedar hacia abajo.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Instale el kit de aditamentos contra volcaduras (G). Determinar la ubicación deseada para la estantería. Utilice un detector de vigas (no incluido) para localizar un montante de madera y marcar su línea central. Perfore un orificio piloto de 3.17 mm en la línea central del montante, aproximadamente 7.62 cm por debajo de la altura superior prevista de la unidad. Fije el soporte de pared (G1) a la pared al apretar el tornillo (G3) en el orificio piloto. Coloque la estantería en su lugar. Pase el extremo macho del cable de acero (G2) a través del orificio en el soporte (G1) y alrededor de la parte posterior del poste del estante, luego conecte los dos extremos del cable de acero (G2) de forma segura al girar el conector hembra en dirección de las manecillas del reloj.




GARANTÍA DE POR VIDA SIN PROBLEMAS

Este producto cuenta con una garantía de por vida. Si el producto presenta defectos, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-3KOBALT (888-356-2258)**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com o devolver el artículo al lugar de compra con una copia del recibo de venta original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-3KOBALT (888-356-2258)**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA NEGRA #	PIEZA AZUL #	PIEZA BLANCA #	PIEZA #	GARANTÍA
A	Poste	7544182-A	7544183-A	7544184-A	7544185-A	SÍ
B	Brazo diagonal	7544182-B	7544183-B	7544184-B	7544185-B	SÍ
C	Viga larga	7544182-C	7544183-C	7544184-C	7544185-C	SÍ
D	Estante de alambre doble plegable	7544182-D	7544183-D	7544184-D	7544185-D	SÍ
E	Pasador tipo L	7544182-E	7544183-E	7544184-E	7544185-E	SÍ
F	Tope de poste superior	7544182-F	7544183-F	7544184-F	7544185-F	SÍ
G	Kit de aditamentos contra volcaduras	7544182-G	7544183-G	7544184-G	7544184-G	SÍ
H	Tubo de acero	7544182-H	7544183-H	7544184-H	7544185-H	SÍ
I	Brazo horizontal	7544182-I	7544183-I	7544184-I	7544185-I	SÍ
AB	Perno y contratuercas M6 x 52 mm	754418-AB	754418-AB	754418-AB	754418-AB	SÍ
BD	Perno y contratuercas M6 x 70 mm	754418-BD	754418-BD	754418-BD	754418-BD	SÍ
CC	Pasador de liberación rápida D6 x 72 mm	754418-CC	754418-CC	754418-CC	754418-CC	SÍ

Nota: algunas piezas no son intercambiables debido a los diferentes colores. Especifique el número de pieza al realizar el pedido.