

Model#:19643-001

LIMITED WARRANTY

Growth Product, LLC. warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase. Electronic parts including passive infrared devices, photoelectric switching mechanisms, and light bulbs provided with Growth products are warranted for 30 days from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, acidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same orlike type product, contingent on the nature of the defect, and/or replacement availability and or compensated for at a prorated value. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.

Important!

Thank you for purchasing our products.


To guarantee your rights, please fill in this form properly, thank you!

Name
Address
Telephone
Invoice number
Purchase date
Item number

dealers **!** Note: this field requires the dealers seal!

Warning: please keep this warranty paper for repair presentation.

LED Architect Desk Lamp with Clamp Accessory



http:// www.growthproductsllc.com


- 1) LED desk lamp -----1PC
- 2) LED desk lamp manual -----1PC
- 3) LED power adapter -----1PC
- 4) Clamp -----1PC

HOW TO USE


- 1) Connect the DC Plug into the base of the lamp. Then connect the wall plug adapter to the electrical outlet.
- 2) **Using the Base:** Insert the lamp stem onto the base.

Using the Clamp: Unthread the clamp knob and secure the clamp to a stable, flat surface by tightening the clamp knob. Insert the lamp stem onto the clamp



- 3) Please use the following key for the modes of operation.



- 1) **Color Temperature Adjustment:** Alternate between 2800-3300K (Warm), 4500-5000K (Neutral), and 6000-6500K (Cool) color of light with the touch of a button. Tap the touch button to cycle through the color modes.



- 2) **Dimmer Adjustment:** Change light levels with the Up and Down Arrows. Touch and hold to adjust the brightness to meet your needs.
- 3) **Position Adjustment:** Please see the below diagrams for the full range of positions available.



CAUTION

- 1) Do not disassemble the product.
- 2) Only use the power adapter provided with the product.
- 3) Altering or modifying the lamp in any way will render the product unsafe.
- 4) Do not use the lamp fixture if the power cord is cut or damaged.
- 5) Do not use the lamp fixture if the power plug is bent or broken.
- 6) Do not use the lamp fixture if any part of it breaks.
- 7) Do not look at the LED light source directly.
- 8) Indoor use only.
- 9) Do not use the lamp in high-temperature or high humidity environments. This product is NOT waterproof.
- 10) Do not cover this product.
- 11) The lamp fixture is not designed to support, additional weight. Do not hang any object from any part of lamp.
- 12) Unplug the lamp fixture if it is not being used for extended periods of time.
- 13) Avoid exposure to direct sunlight or heat vent. This could cause discoloration or damage to the lamp fixture.
- 14) Place the lamp on a stable, level surface.

TROUBLE SHOOTING

In the event the lamp fixture will not turn on or is flickering:

- 1) Check to that the power cord is plugged into the power outlet/socket and making a proper connection.
- 2) Check the power adapters connection to the lamp fixture to ensure that it is properly connected.

Modèle n° 19643-001

GARANTIE LIMITÉE

Growth Product, LLC. garantit tous ses luminaires de tout défaut de matériel ou de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'achat d'origine. Les composants électroniques, incluant les appareils à infrarouge passifs, les commutateurs à cellule photoélectrique et les ampoules fournies avec les produits Growth, sont garantis pendant 30 jours à compter de la date d'achat d'origine.

Cette garantie ne couvre pas les pièces devenant défectueuses à cause d'une mauvaise utilisation, de dommages accidentels, d'une manipulation et/ou d'une installation incorrectes; elle exclut spécifiquement toute responsabilité pour des dommages indirects, fortuits ou consécutifs. Tout produit s'avérant défectueux sera ou non remplacé par le même produit ou un produit similaire, selon la nature du défaut et/ou la disponibilité du remplacement, et/ou sera compensé à une valeur au prorata. La présente garantie vous confère certains droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits en fonction de la province/de l'État où vous habitez. Une preuve d'achat est requise pour exercer la garantie.

Important!

Merci d'avoir acheté nos produits.


Pour garantir vos droits, veuillez remplir ce formulaire correctement. Merci!

Nom
Adresse
Téléphone
Numéro de facture
Date d'achat
Numéro d'article

Revendeur **!** Remarque : ce champ requiert le sceau du revendeur!

Avertissement: Veuillez conserver ce document de garantie pour pouvoir le présenter en cas de réparation.

Lampe d'architecte à DEL avec pince




http:// www.growthproductsllc.com

CONTENU DU PAQUET


- 1) Lampe de bureau à DEL -----1
- 2) Manuel pour lampe de bureau à DEL -----1
- 3) Adaptateur DEL -----1
- 4) Pince -----1

COMMENT L'UTILISER



- 1) Connectez la prise CC à la base de la lampe. Branchez ensuite l'adaptateur à une prise murale.
- 2) **Utilisation avec la base :** Insérez la tige de lampe sur la base.
Utilisation avec la pince : Dévissez le bouton de fixation, fixez la pince à une surface plane et stable, puis sécurisez en resserrant le bouton de fixation. Insérez la tige de lampe sur la pince.
- 3) Veuillez utiliser les touches suivantes pour les modes de fonctionnement.



- 1) **Réglage de la température de couleur :** Alternez entre les couleurs de lumière 2800-3300K (chaud), 4500-5000K (neutre) et 6000-6500K (froid) à l'aide d'une simple touche. Touchez le bouton tactile pour faire défiler les modes de couleur.



- 2) **Réglage du variateur :** Changez les niveaux de lumière à l'aide des flèches Up (haut) et Down (bas). Touchez et maintenez enfoncé pour régler la luminosité à vos besoins.



MISE EN GARDE

- 1) Ne pas démonter le produit.
- 2) Utiliser seulement l'adaptateur de courant fourni avec le produit.
- 3) Toute altération ou modification de la lampe d'une quelconque façon rendra le produit non sécuritaire.
- 4) Ne pas utiliser le luminaire si le cordon d'alimentation est coupé ou endommagé.
- 5) Ne pas utiliser le luminaire si la fiche secteur est tordue ou cassée.
- 6) Ne pas utiliser le luminaire si une de ses parties se brise.
- 7) Ne pas regarder directement la source de lumière DEL.
- 8) Utilisation à l'intérieur seulement.
- 9) Ne pas utiliser le luminaire dans des environnements à température élevée ou à forte teneur en humidité. Ce produit N'est PAS imperméable.
- 10) Ne pas recouvrir ce produit.
- 11) Le luminaire n'est pas conçu pour supporter un poids additionnel; ne suspendre aucun objet à aucune de ses parties.
- 12) Débrancher le luminaire s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13) Éviter l'exposition directe à la lumière du soleil ou à une source de chaleur. Ceci peut entraîner la décoloration ou endommager le luminaire.
- 14) Placer la lampe sur une surface plane et stable.

DÉPANNAGE

Si le luminaire ne s'allume pas ou si la lumière est vacillante :

- 1) Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans la prise de courant et qu'il y a un bon contact.
- 2) Vérifiez le branchement de l'adaptateur au luminaire pour vous assurer qu'il est correctement connecté.

No. de modelo 19643-001

GARANTÍA LIMITADA

Growth Product, LLC. garantiza todas sus luminarias contra defectos de material y mano de obra por un (1) año a contar de la fecha original de compra. Las piezas electrónicas, lo que incluye dispositivos infrarrojos pasivos, mecanismos de conmutación fotoeléctrica, y bombillas que vengan incluidas con el artículo de Growth Product, están garantizadas por 30 días a contar de la fecha original de compra.

Esta garantía no cubre las piezas que tengan defectos debidos a su mal uso, a daños accidentales, y al manejo y/o la instalación inapropiada de las mismas, y libera específicamente de toda responsabilidad por daños indirectos, casuales o consiguientes. Un producto defectuoso puede o no ser cambiado por el mismo producto o uno similar, dependiendo del tipo de defecto, y/o de la disponibilidad del producto de reemplazo, y/o ser compensado a un valor prorrateado. Esta garantía le da derechos específicos además de los cuales puede tener otros, los cuales varían entre estados. Se requiere un comprobante de compra para cobrar la garantía.

¡Importante!

Gracias por comprar nuestro producto.


Para garantizar sus derechos, por favor llene debidamente este formulario. ¡Gracias!

Nombre
Dirección
Teléfono
Número de factura
Fecha de compra
Número del artículo

Concesionario **!** Nota: ¡Este campo requiere el sello del concesionario!

Advertencia: Por favor retenga esta garantía para presentarla en caso que requiera servicio técnico.

Lámpara LED con pinza para mesa de dibujo




http:// www.growthproductsllc.com

CONTENIDO DEL EMPAQUE


- 1) Lámpara LED de escritorio -----1 unidad
- 2) Manual de la lámpara LED de escritorio -----1 unidad
- 3) Adaptador de corriente LED -----1 unidad
- 4) Pinza -----1 unidad

OPERACIÓN



- 1) Conecte el adaptador de corriente directa (DC) a la base de la lámpara. Luego conecte el enchufe a la toma de corriente.
- 2) Uso de la base: Inserte el vástago de la lámpara a la base.
Uso de la pinza: Desenrosque la perilla de la pinza y ajuste la pinza a una superficie estable y plana, ajustando la pinza con la perilla de ajuste. Inserte el vástago de la lámpara en la pinza.
- 3) Por favor utilice la siguiente leyenda para las modalidades de operación.



- 1) Ajuste de la temperatura de color: Alterne entre una temperatura de color de la luz de 2800-3300K (cálida), 4500-5000K (neutral), y 6000-6500K (fría) con sólo tocar un botón. Toque el botón táctil para alternar entre las modalidades de color.



- 2) Ajuste del potenciómetro: Cambie los niveles de la luz con las flechas hacia arriba y hacia abajo. Toque y sostenga para ajustar la luminosidad para satisfacer sus necesidades.
- 3) Ajuste de la posición: Por favor remítase a los diagramas de más abajo para el rango completo de posiciones disponibles.



ATENCIÓN

- 1) No desarme el producto.
- 2) Sólo use el adaptador de potencia que viene con el producto.
- 3) Si esta lámpara es alterada o modificada, su seguridad se verá comprometida.
- 4) No use la luminaria si el cable de abastecimiento tiene cortes o daños.
- 5) No use la luminaria si el enchufe está doblado o roto.
- 6) No use la luminaria si cualquier parte de ella se rompe.
- 7) No mire directamente a la luz LED.
- 8) Sólo para uso en interiores.
- 9) No use la lámpara en entornos de altas temperaturas o de alto nivel de humedad. Este producto NO es a prueba de agua.
- 10) No cubra este producto.
- 11) La luminaria no está diseñada para resistir peso adicional; no cuelgue objetos de ninguna de sus partes.
- 12) Desenchufe la luminaria si no la va a usar por periodos largos de tiempo.
- 13) Evite exponerla a la luz del sol directa, o a un ducto de ventilación de la calefacción. La luminaria podría descolorarse o dañarse.
- 14) Ponga la lámpara sobre una superficie estable y pareja.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que no se encienda o que la luz pestañee:

- 1) Revise que el cable de alimentación esté debidamente enchufado en una toma de corriente.
- 2) Revise que el adaptador de potencia esté debidamente enchufado a la luminaria.