

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

5

RP20547

Retention Screws

Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles mounted from the sides.

Tornillos de Retención

Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga (1).

Vis de retenue

Note: ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

3

RP70197 ▲

RP70197 ▲ -1.2*

1.2 GPM (4.5 L/min)

Aerator

Aireador

Aérateur

RP5861

Coupling Nuts (Optional, not included)

Tuercas de Acoplamiento (Opcional, no incluido)

Écrous de Raccordement (Option, non inclus)

RP70198 ▲

Hot & Cold Lever Handles w/ Screws

Manijas en Palanca con Tornillos de agua fría y caliente
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

RP54801

Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturbateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

RP70276 ▲

Lift Rod
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre

RP5412

Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP62472 ▲

Plastic Pop-Up Less Lift Rod
Desagüe Automático de Plástico
Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Plastique Sans la Tige de Manoeuvre

RP38958 ▲

50/50 Pop-Up Assembly Less Lift Rod
Ensamble del Desagüe Automático
Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique Sans la Tige de Manoeuvre

