


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #2694601

RIGSBY 22-IN MIRROR

Model #RGWM2230

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Français p. 6

Español p. 11

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m. EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mirror	1

HARDWARE CONTENTS



Anchor
Qty: 2



Screw
Qty: 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install this product.

WARNING

- Keep small parts away from children.
- Installing the item will require more than one person.

CAUTION

- Use care when assembling; take your time and follow the assembly instructions closely

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

allen + roth

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 30 minutes


Tools Required for Installation (not included): Pencil, Level, Screwdriver, Hammer.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Preparing the Wall

- 1a. Place the mirror (A) against the wall and determine your desired hanging location. Using a pencil, mark two locations on the wall that match up with the mirror's (A) pre-attached mounting hooks.
- 1b. Ensure the marks are horizontally straight by using a level.

NOTE: It is best to find a stud in your wall to ensure the mirror hangs securely.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 2: Hanging the Mirror

- 2a. Use a hammer to gently punch the anchor (AA) halfway into the wall at each marked location. Finish screwing in the anchor (AA) with the screwdriver.
- 2b. Using the screwdriver, insert the screws (BB) into the anchors (AA), leaving approximately 1/8 in. of the screw (BB) revealed.
- 2c. Hold the mirror (A) in place against the wall and line up the mounting hooks with the screws (BB).
- 2d. Loop the mounting hooks over the screws (BB) to hang the mirror (A).

NOTE: Mirror can hang vertically or horizontally.



CARE AND MAINTENANCE

- Dust the mirror regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the mirror with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.

WARRANTY

The manufacturer provides a one year limited warranty for residential use that the mirror will be free from manufacturing defects, provided the original purchaser resides in or owns the home of installation, and provided the mirror is installed and maintained according to the installation and maintenance instructions contained within and supplied by the manufacturer. The liability will be limited to cost of products only. This warranty is in lieu of any other express warranties. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m. EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER
CC	Anchor with Screw	PB-ANCHOR-H016
DD	Hook with Screws	PB-MIR HOOK-H017



allen + roth® and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

allen + roth



allen + roth® et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #2694601

MIROIR RIGSBY DE 55,88 CM

Modèle #RGWM2230


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

allen + roth


CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Miroir	1


QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



Cheville d'ancrage
Qté : 2

BB



Vis
Qté : 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer cet article.



AVERTISSEMENT

- Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants.
- Demandez l'aide d'une autre personne pour installer l'article.

ATTENTION

- Soyez prudent lors de l'assemblage; prenez votre temps et suivez minutieusement les instructions pour l'assemblage.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

allen + roth

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'installation approximatif : 30 minutes.


Outils nécessaires pour l'installation (non inclus) : crayon, niveau, tournevis, marteau.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Étape 1 : Préparation du mur

- 1a. Placez le miroir (A) contre le mur et déterminez l'endroit où vous souhaitez l'accrocher. À l'aide d'un crayon, marquez deux endroits sur le mur qui correspondent à la position des crochets de fixation du miroir préassemblés (A).
- 1b. Utilisez un niveau pour vous assurer que les marques horizontales sont à la même hauteur.


REMARQUE : Il est préférable de trouver un montant dans votre mur pour vous assurer que le miroir est solidement suspendu.



Étape 2 : Accrocher le miroir

- 2a. À l'aide d'un marteau, tapez doucement sur la cheville d'ancrage (AA) et enfoncez-la à mi-chemin dans chacun des emplacements marqués sur le mur. Terminez de visser la cheville d'ancrage (AA) avec le tournevis.
- 2b. À l'aide du tournevis, insérez les vis (BB) dans les chevilles d'ancrage (AA), en laissant chaque vis (BB) ressortir du mur d'environ 3,17 mm.
- 2c. Maintenez le miroir (A) en place contre le mur et alignez les crochets de montage sur les vis (BB).
- 2d. Placez les crochets de montage sur les vis (BB) pour accrocher le miroir (A).

Remarque : Le miroir peut être suspendu verticalement ou horizontalement.



ENTRETIEN

- Époussetez régulièrement le miroir à l'aide d'un linge doux et non pelucheux ou d'un accessoire pour l'époussetage domestique.
- Vous pouvez nettoyer le miroir à l'aide d'un nettoyant doux et non abrasif.
- Essayez immédiatement le bois à l'aide d'un linge doux ou d'une serviette.

GARANTIE

Le fabricant offre une garantie limitée de un an pour un usage résidentiel du miroir. La garantie couvre tout défaut de fabrication, pourvu que l'acheteur initial habite ou possède la résidence dans laquelle l'article est installé et que l'installation ainsi que l'entretien du miroir soient conformes aux instructions incluses dans les présentes et fournies par le fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au coût des articles. La présente garantie limitée prévaut sur toute autre garantie expresse. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'article par un accident, un usage inapproprié, une installation inadéquate ou modifiée ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement de l'article, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Le fabricant décline toute garantie implicite.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE
CC	Cheville d'ancrage et vis	PB-ANCHOR-H016
DD	Crochet et vis	PB-MIR HOOK-H017




allen + roth® et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth

allen + roth®

acogedor • sofisticado • inspirador



allen + roth® y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2694601

ESPEJO RIGSBY DE 55,88 CM

Modelo #RGWM2230


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m, hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

allen + roth


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Espejo	1


ADITAMENTOS

AA



Ancla de expansión
Cant.: 2

BB



Tornillo
Cant.: 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar este producto.



ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- La instalación del artículo requiere más de una persona.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al ensamblar; tómese el tiempo necesario y siga las instrucciones de ensamblaje detenidamente

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

allen + roth

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Tiempo aproximado de instalación: 30 minutos


Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): lápiz, nivel, destornillador y martillo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: preparación de la pared

- 1a. Coloque el espejo (A) contra la pared y defina el lugar en el que desea colgarlo. Con un lápiz, marque dos ubicaciones en la pared que coincidan con los ganchos de montaje preinstalados del espejo (A).
- 1b. Asegúrese de que las marcas estén rectas sobre la horizontal utilizando un nivel.

NOTA: es mejor contar con un montante en la pared para garantizar que el espejo cuelgue de forma segura.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 2: colgar el espejo

- 2a. Use un martillo para insertar suavemente el ancla de expansión (AA) hasta la mitad en cada ubicación que marcó sobre la pared. Termine de atornillar el ancla de expansión (AA) con el destornillador.
- 2b. Con el destornillador, inserte los tornillos (BB) en las anclas de expansión (AA) y deje aproximadamente 0,31 cm del tornillo (BB) al descubierto.
- 2c. Sostenga el espejo (A) en su lugar contra la pared y alinee los ganchos de montaje con los tornillos (BB).
- 2d. Pase los ganchos de montaje sobre los tornillos (BB) para colgar el espejo (A).

NOTA: el espejo se puede colgar forma vertical u horizontal.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el espejo periódicamente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el espejo con un limpiador doméstico suave, no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.

GARANTÍA

El fabricante ofrece una garantía limitada de un año para uso residencial según la cual el espejo no presenta defectos de fabricación, siempre y cuando el comprador original viva en o sea dueño de la casa en la que se realizó la instalación y se instale el espejo y se mantenga de acuerdo con las instrucciones de instalación y de mantenimiento incluidas y provistas por el fabricante. La responsabilidad se limitará solo al costo de los productos. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía explícita. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m, hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
CC	Ancla de expansión con tornillo	PB-ANCHOR-H016
DD	Gancho con tornillos	PB-MIR HOOK-H017



allen + roth® y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

allen + roth