

ITEM # 5742519

# Origin21™


ORIGIN 21 and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

## INTEGRATED LED FLUSH MOUNT

MODEL # 1057OGNMB30

**Español p. 9**

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE  
ADJUNTE SU RECIBO AQUI**



Serial Number \_\_\_\_\_

Purchase Date \_\_\_\_\_



APPROVED FOR USE  
IN DAMP LOCATION

Thank you for purchasing this Origin 21 product.  
Questions, problems or missing parts?  
Before returning, contact us here: at 888-251-1026, 8:00 a.m. - 8 p.m., EST,  
Monday - Sunday. You can also contact us at [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

**TABLE OF CONTENTS**

---

Package Contents ..... 2

Hardware Contents..... 3

Safety Information ..... 4

Preparation ..... 5

Assembly Instructions..... 6

Care And Maintenance ..... 8


Troubleshooting..... 8

Warranty ..... 8

Replacement Parts List ..... 8

**PACKAGE CONTENTS**

---




| PART | DESCRIPTION | QUANTITY |
|------|-------------|----------|
| A    | Fixture     | 1        |

**HARDWARE CONTENTS** (shown actual size)

---

AA



Mounting Strap

Qty. 1


BB



Nipple

Qty. 1


CC



Hex Nut

Qty. 1


DD



Finial

Qty. 1

EE



Wire  
Connector

Qty. 3

## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

### DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current-carrying wire or the white (NEUTRAL) house wire. Connection of the bare or green fixture ground wire to the black or white house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.

### WARNING

- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- To reduce the risk of damage to the fixture, DO NOT use power tools to assemble any part of the fixture.
- Modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Distributed by: Lowe' Home Centers LLC, 1000 Lowe' Blvd., Mooresville, NC 28117; 888-251-1026

## SAFETY INFORMATION

---

### WARNING

- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire - most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140°F. Consult a qualified electrician before installation.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.
- DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to an outlet box or to a mounting plate which is first attached to the outlet box. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors will result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.

### CAUTION

- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- If you are not sure the lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.
- Do NOT tamper with or attempt to repair LED component of fixture. The light source is designed for this specific application and should not be serviced by untrained personnel. If any servicing is required, call our customer service department.

**NOTE:** Dimmable to 10% with select dimmers.

## PREPARATION

---

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

**Estimated Assembly Time: 30 minutes**



Tools Required for Assembly (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Stepladder, Electrical Tape

Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Guide, Soft Cloth


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Loosely thread the Nipple (BB) and the Hex Nut (CC) onto the Mounting Strap (AA).

### Hardware Used




2. Attach this assembly to the Outlet Box using the Mounting Screws supplied with the Outlet Box (not provided). Tighten securely.



3. You now need to adjust the Nipple (BB) length according to the fixture canopy depth.

Lift up the Fixture (A) and pass the Nipple (BB) through the center mounting hole in the fixture canopy. While holding the fixture with one hand, thread the Nipple (BB) in or out of the Mounting Strap (AA) until 1/4" of threads are showing. That should be enough to mount the fixture as instructed in step 5.

Next, take the fixture down and go back and tighten the Hex Nut (CC) up against the Mounting Strap (AA). You now should have the correct length of threads for mounting the fixture.




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Strip 3/8" of insulation from the electrical wire ends.

Connect the WHITE fixture wire to the WHITE supply wire using a Wire Connector (EE), connect the BLACK fixture wire to the BLACK supply wire using a Wire Connector (EE). Connect the fixture ground wire and supply ground wire using a Wire Connector (EE) OR by fastening it to the ground screw on the Mounting Strap (AA). Wrap Wire Connections With Electrical Tape.



Push all of the wire connections carefully into the Outlet Box.

### Hardware Used



5. Slide the center mounting hole in the Fixture (A) over the Nipple (BB) and using the Finial (DD), tighten the fixture against the ceiling surface.

### Hardware Used



## CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power supply. Wipe fixture with soft, damp cloth. Do not use an abrasive cleaner on fixture.
- Total wattage for this fixture is 26 watts; do not attempt to replace the LEDs.

## TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                                                 | POSSIBLE CAUSE                                                                         | CORRECTIVE ACTION                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Light does not come on initially or no longer comes on. | 1. Power is OFF.<br>2. Faulty connection.<br>3. LED component is not working properly. | 1. Make sure power supply is ON.<br>2. Check wiring and all connections.<br>3. Contact Customer Service. |
| Fuse blows out or circuit breaker trips.                | 1. Crossed wires.<br>2. Power wire is grounding out.                                   | 1. Check wiring.<br>2. Check all connections.                                                            |

## WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

## REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

| PART | DESCRIPTION    | PART #                                                                              |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AA   | Mounting Strap |  |
| BB   | Nipple         |  |
| CC   | Hex Nut        |  |
| DD   | Finial         |  |
| EE   | Wire Connector |  |



# Origin21™


## LAMPARA LED INTEGRADA DE INSTALACIÓN AL RAS

ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas  
comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC.  
Todos los derechos reservados.

MODELO #1057OGNMB30

**Español, pág. 9**

**ADJUNTA TU RECIBO AQUÍ  
ATTACH YOUR RECEIPT HERE**



Número de serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_



APROBADO PARA USAR  
EN LUGARES HÚMEDOS

Gracias por comprar este producto Origin 21.  
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?  
Antes de devolverlo, comunícate con nosotros al: 888-251-1026,  
de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8 p.m., (hora del Este).  
También puedes contactarnos en [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

**TABLA DE CONTENIDO**

---

Contenido del paquete ..... 2

Herrajes incluidos ..... 3

Información de seguridad ..... 4

Preparación ..... 5

Instrucciones de ensamblaje ..... 6

Cuidado y mantenimiento ..... 8


Solución de problemas ..... 8

Garantía..... 8

Lista de piezas de repuesto..... 8

**CONTENIDO DEL PAQUETE**

---




| PIEZA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------|-------------|----------|
| A     | Lámpara     | 1        |

**HERRAJES INCLUIDOS** (se muestran el tamaño real)

---

**AA**



Correa de  
montaje

Cantidad 1


**BB**



Boquilla

Cantidad 1


**CC**



Tuerca  
hexagonal

Cantidad 1

**DD**



Remate

Cantidad 1

**EE**



Conector  
de cable

Cantidad 3

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

Lee y entiende este manual por completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

### PELIGRO

- Para tu protección y seguridad, lee y comprende cuidadosamente la información proporcionada en este manual antes de intentar ensamblar, instalar u operar este producto. De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso fatales.
- NO conectes esta lámpara a un sistema eléctrico que no tenga una conexión a tierra. Nunca uses una lámpara en un sistema de dos cables que no esté conectado a tierra. La instalación de una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga los medios adecuados de conexión a tierra podría hacer que las partes metálicas de la lámpara conduzcan corrientes eléctricas si alguno de los cables, conexiones de cables o empalmes de la lámpara se rompe, corta o afloja durante el montaje o funcionamiento normal de la lámpara. En estas condiciones, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría sufrir una descarga eléctrica, lo que podría causar lesiones graves o la muerte.
- NO conectes el cable a tierra pelado o verde de la lámpara aislante al cable negro (CORRIENTE) que conduce la corriente o al cable blanco (NEUTRO) de la casa. La conexión del cable a tierra pelado o verde de la lámpara a los cables negros o blancos de la casa puede hacer que las partes metálicas de la lámpara conduzcan corrientes eléctricas. En estas condiciones, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica, que podría causar lesiones graves o la muerte.
- NO dañes ni cortes el aislamiento de los cables (cubierta) durante la instalación de la lámpara. NO permitas que los cables entren en contacto con ninguna superficie que tenga un borde afilado. Hacerlo puede dañar o cortar el aislamiento de los cables, lo que puede causar lesiones graves o la muerte por descargas eléctricas.

### PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, los conectores de cables provistos con esta lámpara están diseñados para aceptar solo un cable doméstico de calibre 12 y dos cables conductores de la lámpara. Si el cable de tu casa es mayor que el calibre 12 o hay más de un cable de tu casa para conectar a los cables terminales de la lámpara correspondientes, consulta a un electricista para conocer el tamaño adecuado de los conectores de cable a usar.
- Para reducir el riesgo de daños a la lámpara, NO uses herramientas eléctricas para ensamblar ninguna pieza de la lámpara.
- Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo. El dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**Nota:** Este equipo fue sometido a prueba y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra la interferencia dañina en uso residencial. Este equipo genera, consume y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en cierta instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: - Reorientar o reubicar la antena receptora. - Incrementar la separación entre el equipo y el receptor. - Conectar el equipo a un tomacorrientes en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda. Distribuido por: Lowe' Home Centers LLC, 1000 Lowe' Blvd., Mooresville, NC 28117; 888-251-1026

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

### PRECAUCIÓN

- Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con los códigos y regulaciones locales, el Código Eléctrico Nacional (NEC) y ANSI/NFPA 70-1999. Comunícate con el departamento municipal de construcciones para conocer los códigos, permisos y/o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de corriente con clasificación de 140 °F (60 °C). Consulta a un electricista calificado antes de la instalación.
- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario el uso de guantes al manipular piezas de lámparas con bordes afilados.
- NO cuelgues ninguna lámpara por los cables de la casa. Una lámpara siempre debe montarse directamente en una caja eléctrica o en una placa de montaje que esté primero unida a la caja eléctrica. Los conectores de cable no soportan el peso de una lámpara. Si suspendes una lámpara por los cables y conectores de la casa, la lámpara se caerá, con la posibilidad de lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.

### CUIDADO

- **DESCONECTA LA ELECTRICIDAD** en la caja de fusibles principal (o caja del cortacircuitos) antes de comenzar la instalación quitando el fusible (o apagando el cortacircuitos).
- Si no estás seguro de que el sistema de iluminación tenga un medio de conexión a tierra, NO intentes instalar esta lámpara. Contacta a un electricista calificado y con licencia para obtener información sobre los métodos adecuados de conexión a tierra según lo requiere el código eléctrico local de tu área.
- Todos los accesorios deben montarse en una caja eléctrica que esté soportada por la estructura del edificio.
- Si se usa un interruptor de control de regulador con esta lámpara, busca asesoramiento profesional para determinar el tipo correcto a usar, así como la clasificación eléctrica requerida.
- NO intentes manipular ni reparar el componente LED de la lámpara. La fuente de luz está diseñada para esta aplicación específica y no debe recibir mantenimiento de personal no capacitado. Si se requiere algún servicio, llama a nuestro departamento de servicio al cliente.

**NOTA:** Regulable hasta 10% con reguladores seleccionados.

## PREPARACIÓN

---

Antes de ensamblar el producto, verifica si están todas las piezas. Compara las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de herrajes incluidos. Si alguna pieza falta o está dañada, no intentes ensamblar el producto.

### **Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos**



Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): Destornillador plano, destornillador Phillips, pelacables, alicates, cortacables, gafas de seguridad, escalera de tijera, cinta de electricista

Herramientas útiles (no incluidas): luz de probador CA, guía Hazlo tú mismo, paño suave


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Enrosca ligeramente la boquilla (BB) y la tuerca hexagonal (CC) en la correa de montaje (AA).

### Herrajes usados




2. Fija este conjunto a la caja eléctrica usando los tornillos de montaje suministrados con la caja eléctrica (no incluida). Aprieta firmemente.



3. Ahora necesitas ajustar la longitud de la boquilla (BB) de acuerdo con la profundidad de la cubierta de la lámpara.

Levanta la lámpara (A) y pasa la boquilla (BB) a través del orificio central de montaje en la cubierta de la lámpara. Mientras sostienes la lámpara (A) con una mano, enrosca los tornillos (BB) dentro o fuera de la placa de montaje redonda (AA) hasta que se vean 1/4" (6.3 mm) de la rosca. Eso debería ser suficiente para montar la lámpara como se indica en el paso 5.

A continuación, baja la lámpara y ahora aprieta la tuerca hexagonal (CC) contra la correa de montaje (AA). Ahora debes tener la longitud correcta de roscas para montar la lámpara.



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE




4. Quita 3/8" (9.5 mm) de aislamiento de los extremos de los cables eléctricos. Conecta el cable BLANCO de la lámpara al cable BLANCO de corriente usando un conector de cable (EE), conecta el cable NEGRO de la lámpara al cable NEGRO de corriente usando un conector de cable (EE). Conecta el cable de conexión a tierra de la lámpara y el cable de conexión a tierra de corriente usando un conector de cable (EE) O sujetándolo al tornillo de conexión a tierra en la correa de montaje (AA). Envuelve las conexiones de cable con cinta de electricista. Empuja todas las conexiones de cables con cuidado dentro de la caja eléctrica.

### Herrajes usados



5. Desliza el orificio central de montaje de la lámpara (A) sobre la boquilla (BB) y, usando el remate (DD), aprieta la lámpara contra la superficie del techo.

### Herrajes usados



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desconecta la corriente principal de electricidad. Limpia la lámpara con un paño suave y húmedo. No uses un limpiador abrasivo en la lámpara.
- El vataje total para esta lámpara es de 26 W; no intentes reemplazar las luces LED.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                             | CAUSA POSIBLE                                                                                                    | ACCION CORRECTIVA                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La luz no se enciende inicialmente o ya no enciende. | 1. La corriente está desconectada.<br>2. Conexión defectuosa.<br>3. El componente LED no funciona correctamente. | 1. Asegúrate de que la corriente de electricidad esté conectada.<br>2. Verifica el cableado y todas las conexiones.<br>3. Comunícate con servicio al cliente. |
| El fusible se funde o el cortacircuitos se dispara.  | 1. Cables cruzados.<br>2. El cable de corriente está creando una conexión a tierra.                              | 1. Revisa el cableado.<br>2. Verifica todas las conexiones.                                                                                                   |

## GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas no presentarán defectos materiales ni de fabricación por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto se encuentra defectuoso, lleve una copia del recibo de venta como prueba de compra y el producto en su caja original al lugar de compra. El distribuidor, a su discreción, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra al consumidor. Todos los costos de instalación y retiro de la lámpara son responsabilidad del consumidor. Esta garantía no cubre las lámparas que se vuelvan defectuosas debido al mal uso, daño accidental o manejo y/o instalación inadecuados y específicamente excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o consecuentes. Puesto que algunos estados no permiten exclusiones de limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Si necesitas piezas de repuesto, llama a nuestro departamento de servicio al cliente al 888-251-1026, lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. (hora del Este). También puedes contactarnos en [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

| PIEZA | DESCRIPCIÓN       | PIEZA NÚM.                                                                          |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AA    | Correa de montaje |  |
| BB    | Boquilla          |  |
| CC    | Tuerca hexagonal  |  |
| DD    | Remate            |  |
| EE    | Conector de cable |  |