




allen + roth® and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #2694578

30 IN. HARWOOD VANITY

MODEL #9V316V30

Français p. 7

Español p. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....3

Safety Information.3


Preparation4

Installation Instructions4

Care and Cleaning.....6

Warranty6

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Backsplash	1

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA



Touch up pen
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- It is suggested that this product be installed by a professional.
- It is recommended that this product be permanently attached to a wall - not intended to be free standing
- Hardware may loosen over time. Periodically check that all hardware is tight.
- Do not use power tools unless it is explicitly identified in this manual as required for use during assembly. Power tools can damage the fasteners, hardware and/or components

WARNING

- Small parts are a choking hazard.

CAUTION

- To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any contents or packaging of the shipping carton until assembly and installation is complete.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Thin-set adhesive for backsplash installation

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Place vanity against a wall in intended location.




2. If necessary, adjust levelers on the bottom of each leg so the vanity is level on the floor.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. Place backsplash against the wall and on top of the vanity, securing in place with a thin-set adhesive (not included).



4. If necessary, you can adjust the doors with a Philips screwdriver when this adjustable hinge is installed on your product.

JJ - adjusts door up or down


KK - adjusts door left or right

LL - adjusts door forwards or backwards


Hardware Used



Philips Screwdriver (not included)



5. Assembly complete.




CARE & CLEANING

- Manufacturer recommends not using any chemicals to clean this product. Use only a soft, damp cloth for cleaning.
- Vanity is for indoor use only. Temperature and humidity should be regulated.
- Avoid direct sunlight and keep vanity at least 60 cm / 2 ft from heat sources to avoid fading.
- Lift and place objects rather than dragging them across the vanity surface.
- Sink should only be cleaned with a non-abrasive cleaner and a soft, damp cloth.
- Countertop spills should be cleaned up immediately with a soft cloth and warm water. Be careful not to spill or use any acidic or caustic substances or any petroleum-based product.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.



allen + roth® et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #2694578

MEUBLE-LAVABO HARWOOD DE 76,2 CM

MODÈLE #9V316V30

Anglais p. 1

Espagnol p. 13

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l’emballage9

Quincaillerie incluse9

Consignes de sécurité9


Préparation.....10

Instructions pour l’installation10

Entretien et nettoyage12

Garantie.....12

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Meuble-lavabo	1
B	Dossieret	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (NON ILLUSTRÉE À LA GRANDEUR RÉELLE)

AA



Crayon à retouche
Qté : 1

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

- Un professionnel devrait se charger de l'installation de cet article.
- Nous recommandons de fixer cet article à un mur de façon permanente - il n'est pas conçu pour être autoportant.
- La quincaillerie risque de se desserrer au fil du temps. Vérifiez régulièrement que toute la quincaillerie est bien serrée.
- N'utilisez pas d'outils électriques à moins qu'ils soient explicitement désignés dans ce manuel comme étant indispensables lors de l'assemblage. Les outils électriques peuvent endommager les fixations, la quincaillerie ou les composants.

! AVERTISSEMENT

- Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.

ATTENTION

- Pour éviter de jeter accidentellement des petits composants ou la quincaillerie, ne jetez aucun contenu ou emballage de la boîte d'expédition tant que l'assemblage et l'installation ne sont pas terminés.

PRÉPARATION


Avant de commencer à assembler l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes


Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, adhésif à mortier mince pour l'installation du dossieret

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1. Placez le meuble-lavabo contre un mur à l'endroit souhaité.




2. Au besoin, ajustez les patins réglables sous chaque pied pour que le meuble-lavabo soit de niveau sur le sol.




INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

3. Placez le dossieret contre le mur et sur le comptoir du meuble-lavabo, puis fixez le tout en place à l'aide d'un adhésif à mortier mince (non inclus).




4. Au besoin, vous pouvez régler les portes avec un tournevis cruciforme lorsque cette charnière réglable est installée sur votre article.

JJ - permet d'ajuster la porte vers le haut ou le bas
KK - permet d'ajuster la porte vers la gauche ou la droite
LL - permet d'ajuster la porte vers l'avant ou l'arrière




Quincaillerie utilisée



Tournevis cruciforme (non inclus)

5. Assemblage terminé.




ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Le fabricant déconseille d'utiliser tout produit chimique pour nettoyer cet article. Utilisez uniquement un linge doux et humide pour nettoyer l'article.
- Le meuble-lavabo est conçu pour un usage à l'intérieur seulement. La température et l'humidité doivent être régulées.
- Évitez d'exposer le meuble-lavabo directement aux rayons du soleil et gardez-le à au moins 60 cm (2 pieds) des sources de chaleur pour éviter la décoloration.
- Soulevez et déposez les objets plutôt que de les faire glisser sur le comptoir du meuble-lavabo.
- Nettoyez le lavabo uniquement avec un produit nettoyant non abrasif et un linge doux et humide.
- Si vous renversez un liquide sur le comptoir, nettoyez-le immédiatement avec un linge doux imbibé d'eau tiède. Veillez à ne pas verser ni utiliser de substances acides ou caustiques, ou encore tout produit à base de pétrole.

GARANTIE

Le fabricant garantit que l'article ne présentera aucun défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat initial. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'article par un accident, un usage inapproprié, une installation inadéquate ou modifiée ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation de l'article durant la période de garantie. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement de l'article, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Le fabricant décline toute garantie implicite.



allen + roth® y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2694578

TOCADOR HARWOOD DE 76,2 CM

ARTÍCULO #9V316V30

Ingél p. 1

Francés p. 7

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

ÍNDICE

Contenido del Paquete.....15

Aditamentos15

Información de Seguridad.....15


Preparación.....16

Instrucciones de Instalación.....16

Cuidado y Limpieza.....18

Garantía.....18

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Protector contra salpicaduras	1

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA



Aplicador de retoque
CANT: 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Se sugiere que un profesional instale este producto.
- Se recomienda que este producto se adhiera permanentemente a una pared, no está diseñado para ser independiente
- Los aditamentos se pueden aflojar con el tiempo. Revise periódicamente que todos los aditamentos estén ajustados.
- No utilice herramientas eléctricas a menos que se indique explícitamente en este manual como necesario para su uso durante el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los sujetadores, aditamentos o componentes.

! ADVERTENCIA

- Las piezas pequeñas representan un riesgo de asfixia.

PRECAUCIÓN

- Para evitar desechar accidentalmente componentes pequeños o aditamentos, no deseche ningún contenido o embalaje de la caja de envío hasta que se complete el ensamblaje y la instalación.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, adhesivo de capa fina para la instalación del protector contra salpicaduras

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque el tocador pegado a la pared en la ubicación deseada.




2. Si es necesario, ajuste los niveladores en la parte inferior de cada pata para que el tocador esté nivelado con el piso.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3. Coloque el protector contra salpicaduras contra la pared y en la parte superior del tocador. Asegúrelo en su lugar con un adhesivo de capa delgada (no se incluye).




4. Si es necesario, puede ajustar las puertas con un destornillador Philips cuando esta bisagra ajustable esté instalada en el producto.

JJ - ajusta la puerta hacia arriba o hacia abajo


KK - ajusta la puerta hacia la izquierda o la derecha

LL - ajusta la puerta hacia delante o hacia atrás


Aditamentos Utilizados



Destornillador Philips (no se incluye)



5. Ensamblaje completado.



CUIDADO Y LIMPIEZA

- El fabricante recomienda no utilizar productos químicos para limpiar este producto. Utilice solo un paño limpio y húmedo para limpiarlo.
- El tocador es solo para uso en interiores. Se debe regular la temperatura y la humedad.
- Evite la luz solar directa y mantenga el tocador al menos a 60,96 cm/2 pies de las fuentes de calor para evitar la decoloración.
- Levante y coloque objetos en lugar de arrastrarlos por la superficie del tocador.
- El fregadero solo debe limpiarse con un limpiador no abrasivo y un paño suave y húmedo.
- Los derrames en la cubierta prefabricada deben limpiarse inmediatamente con un paño suave y agua tibia. Tenga cuidado de no derramar ni utilizar sustancias ácidas o cáusticas ni ningún producto a base de petróleo.

GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.