




HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, contáctenos en:
888-251-1003, de lunes a domingo, de 8 a.m a 8 p.m, hora estándar del Este, o
ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this HARBOR BREEZE product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HARBOR BREEZE. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

ITEM/ARTÍCULO#2851243
MODEL/MODEL #ZDL1122-LED4.5K8030

LED COLOR-CHANGING SPOT LIGHT REFLECTOR DE LUZ DIRECTA LED QUE CAMBIA DE COLOR

SS24033

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

No tools required./No se necesitan herramientas.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

Visit US - [lowes.com](https://www.lowes.com), Canada - [lowes.ca](https://www.lowes.ca) for more information./Visite EE.UU.: [lowes.com](https://www.lowes.com), Canadá: [lowes.ca](https://www.lowes.ca) para obtener más información.



Printed in China
Impreso en China

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Fixture does not light. La luz no se enciende.	1. The power adapter is not plugged in or turned on. El adaptador de alimentación no está enchufado ni encendido. 2. Fixture connectors are not properly connected. Los conectores del ensamble no están conectados correctamente.	1. Make sure the power adapter is plugged in and turned on./Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté enchufado y encendido. 2. Check the connectors and make sure the connectors are properly connected./Verifique los conectores y asegúrese de que estén conectados correctamente.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Clean the lens, lamp head and lamp stand regularly with a non-abrasive cleaner. Warning: Always make sure the path light is unplugged and completely cool before attempting to clean it./Limpie regularmente la mica, el cabezal y el soporte de la lámpara con un limpiador no abrasivo. Advertencia: siempre asegúrese de que el reflector esté desenchufado y completamente frío antes de intentar limpiarla.

WARRANTY/GARANTÍA

This fixture is warranted to be free from defects in materials and workmanship for five (5) years from the date of original purchase. Call 888-251-1003 to obtain a Return Authorization number and further instructions. The manufacturer will be liable for the replacement of the defective item and will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product./Esta lámpara está garantizada para no presentar defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra original. Llame al 888-251-1003 para obtener un número de autorización de devolución y otras instrucciones. El fabricante será responsable por el reemplazo del artículo defectuoso y no será responsable por ninguna pérdida, daños o lesiones causadas por el producto.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA

- Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker./Asegúrese de cortar la electricidad de los cables con los que está trabajando; ya sea retirando el fusible o desconectando el interruptor de circuito.
- The wire is intended for shallow burial, less than 6 in. deep./El cable está diseñado para uso subterráneo a poca profundidad, a menos de 15.24 cm de profundidad.
- Install all luminaires 10 ft. or more from a pool, spa or foundation./Instale todas las luminarias al menos a 3.04 m de piscinas, spas o cimientos.
- Keep lamp away from material that may burn./Mantenga la lámpara alejada de materiales que puedan incendiarse.
- Do not touch hot lens, guard or hot fixture housing./NO toque la mica, la protección ni la carcasa de la lámpara mientras estén calientes.

1

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

WARNING/ADVERTENCIA


- Do not operate or install a fixture with missing or damaged parts./No haga funcionar ni instale una lámpara si falta alguna pieza o si estas están dañadas.
- Do not touch the LED at any time as this may cause damage to the fixture./No toque el LED en ningún momento, ya que puede dañar la lámpara.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005./Este instrumento digital clase B cumple con la norma ICES-005 de Canadá.
- Keep these installation instructions./Conserve estas instrucciones de instalación.
- Mount power adapter vertically at least 12 in. above ground./Monte el adaptador de alimentación verticalmente al menos 30.48 cm sobre el suelo.

CAUTION/PRECAUCIÓN





- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation./Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:/Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo. Se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
 - Reorient or relocate the receiving antenna./Reorientar o reubicar la antena de recepción.
 - Increase the separation between the equipment and the receiver./Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected./Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que usa el receptor.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help./Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment./Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
- This product is not a toy and must not be operated by children./Este producto no es un juguete y los niños no deben utilizarlo.
- Do not connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding./No conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo.
- Do not submerge in water. The product can be damaged./No lo sumerja en agua. El producto puede dañarse.
- This fixture is linkable, up to 12 units in total can be linked together./Este ensamble es enlazable, hasta 12 unidades en total pueden enlazarse entre sí.

2

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE





INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN



Plug the power adapter into the outlet and push the switch button to turn on the assembly./Enchufe el adaptador de alimentación en el tomacorriente y presione el botón del interruptor para encender el conjunto.

OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



7 color modes(Warm white, red, green, blue, orange, purple and Smooth rotating)+OFF ./7 modos de color (blanco cálido, rojo, verde, azul, naranja, morado y rotación suave)+APAGADO.