

INSTALLATION INSTRUCTIONS



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN • INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

6592533

ENGLISH

SPARK PLUG WRENCH

FITS SMALL ENGINE, WORKS WITH 5/8", 3/4", AND 13/16" HEX PLUGS

Caution: Always follow operator safety instructions when working on or repairing your machine. Be sure to remove the spark plug wire(s) and wait for engine to cool before beginning your repair.

1. Insert wrench over spark plug.
2. Fit wrench lever into wrench hole.

3. Use lever to move wrench counterclockwise to loosen spark plug.
4. Tighten new spark plug by moving lever clockwise. Do not overtighten.

ESPAÑOL

BULBO CEBADOR ZAMA 0057004

SIRVE PARA MOTORES PEQUEÑOS, FUNCIONA CON CUBOS HEXAGONALES DE 5/8", 3/4" Y DE 13/16"

Precaución: Siga siempre las medidas de seguridad para el operador cuando trabaje con o repare su máquina. Asegúrese de retirar el o los cables de bujía y esperar a que el motor se enfríe antes de comenzar las reparaciones.

1. Monte la llave sobre la bujía.
2. Conecte la palanca de la llave con el agujero de la llave.

3. Use la palanca para aflojar la bujía en sentido anti-horario.
4. Apriete la nueva bujía moviendo la palanca en sentido horario. No la apriete demasiado.

FRANÇAIS

CLÉ À BOUGIE

POUR LES PETITS MOTEURS À BOUGIE HEXAGONALE DE 5/8 PO, 3/4 PO OU DE 13/16 PO

Attention : Toujours respecter les consignes de sécurité lorsque l'on intervient sur une machine ou pour la réparer. Débrancher le ou les fils de la bougie ou des bougies et attendre que le moteur refroidisse avant de procéder à la réparation.

1. Insérer la clé sur la bougie.
2. Insérer le levier de la clé dans le trou de la clé.
3. Utiliser le levier pour tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de desserrer la bougie.

4. Serrer la nouvelle bougie en tournant le levier dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas trop serrer.

