

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Light does not come on initially or no longer comes on. La luz no se enciende inicialmente o ya no se enciende.	1. Bulb is burned out./ La bombilla está quemada. 2. Power is OFF./NO hay alimentación. 3. Lights are not plugged in./Las luces no está enchufada.	1. Replace bulb./Reemplace la bombilla. 2. Make sure power supply is ON./Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Plug lights into outlet./Enchufe las luces en el tomacorriente.

WARRANTY/GARANTÍA

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

El distribuidor garantiza que todos sus ensambles de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son de responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.




HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved..
HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #5488964

LED COMMERCIAL STRING LIGHTS LUCES DE CUERDA COMERCIALES LED

MODEL/MODELO #SLL24BK



Questions?/¿Preguntas?

Call customer service at **1-888-251-1003**,
8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

Llame al Servicio al Cliente al
1-888-251-1003, de lunes a domingo de
8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este.




APPROVED FOR USE
IN WET LOCATIONS
HOMOLOGADO PARA
UBICACIÓN MOJADA.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Purchase Date/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



x 1
Lights
(preassembled)
Luces
(preensamblada)

XXXXXXX

B



x 2
Fuse
(replacement)
Fusible
(reemplazo)

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS./LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA

- Never use this product with an extension cord unless the plug can be fully inserted. DO NOT alter the plug./Nunca utilice este producto con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. NO modifique el enchufe.
- To reduce the risk of electric shock, DO NOT use the product if power cord is frayed or broken./Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, NO use el producto si el cable de alimentación está deshilachado o roto.
- Always unplug this product before replacing bulbs./Siempre desenchufe el producto antes de reemplazar las bombillas.

⚠ CAUTION/PRECAUCIÓN

- The lighting string is rated 9.6 watts; do not overload. Connect end-to-end a maximum of thirty-six (36) light strings or decorative lighting of the same type./El juego de luces tiene una clasificación de 9.6 vatios, no lo sobrecargue. Conecte de extremo a extremo un máximo de treinta y seis (36) juegos de luces o iluminación decorativa del mismo tipo.
- This product employs overload protection (fuse). If the fuse blows, unplug the product from the outlet and any product that may be attached. Replace the fuse, following product marking for proper fuse rating, and check the product. If the new fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded./Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente y cualquier producto que pueda estar conectado. Reemplace el fusible siguiendo las marcas del producto para conocer la clasificación adecuada del fusible y revise el producto. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Risk of Fire/Risque d'incendie/Riesgo de incendio: DO NOT use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the product./NO utilice bombillas de un vataje mayor que el valor máximo establecido en el producto.
- Replace fuse only with 5-amp, 125-volt fuse./Reemplace el fusible solo por uno de 5 amperios y 125 voltios.
- Replace bulb only with 0.80-watt max. mini incandescent bulb./Reemplace la bombilla solamente con una incandescente mini de 0.80 vatios máx.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

Estimated Installation Time: 10 minutes. No Tools Required for Installation

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. No intente instalar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Tiempo estimado de instalación: 10 minutos. no se necesitan herramientas para la instalación


INSTALLATION INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Hang the lights (A) in the desired location.

⚠ WARNING: Do not secure the cord with staples or nails.


Coloque las luces (A) en la posición deseada.

⚠ ADVERTENCIA: no fije el cable con grapas o clavos.



2. Plug power cord of lights (A) into wall outlet.

⚠ DANGER: If using this light in a WET or DAMP location, connect this product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet to reduce the risk of personal injury, electrical shock or death. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.



Enchufe el cable de alimentación de las luces (A) en el tomacorriente de pared.

⚠ PELIGRO: si utiliza estas luces en un área HÚMEDA O MOJADA, conecte este producto a un tomacorriente de interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) para disminuir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas o la muerte. Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Disconnect from main power supply. Wipe lights with soft, damp cloth. Use mild cleaner to clean shade. Do not use an abrasive cleaner on lights./Limpie la luces con un paño suave y húmedo. No use un limpiador abrasivo en la pantalla ni en la luces.
- Total wattage for this fixture is 24 watts./El vataje total de la lámpara es de 24 vatios.

1. Bulb Replacement

Reemplazo de la bombilla

Replacement bulbs are available on [lowes.com](https://www.lowes.com).


Las bombillas de repuesto están disponibles en [lowes.com](https://www.lowes.com)

- Remove shade by twisting counterclockwise.
- Replace bulb.
- Replace shade.
- Plug in cord and test.

⚠ CAUTION: Allow bulbs to cool down before touching.

- Retire la pantalla girándola en sentido antihorario.
- Remplace la bombilla.
- Remplace la pantalla.
- Enchufe el cable y pruebe.

⚠ PRECAUCIÓN: deje que las bombillas se enfríen antes de tocarlas.



2. Fuse Replacement

Reemplazo del fusible

Note: Discard product if the attachment plug is damaged.

- Slide open the fuse access cover on top of the attachment plug toward blades.
- Replace with fuse (B) and slide closed fuse access cover.

Nota: deseché el producto si el enchufe está dañado.

- Abra la cubierta de acceso al fusible ubicada sobre la parte superior del enchufe deslizándola hacia las clavijas.
- Reemplace el fusible (B) y deslice la tapa de acceso al fusible hasta cerrarla.

