


Item: 140599(TM-055-1)
Page size: 11”(W)x8.5”(H)
Dieline: _____
Layout area: _____

Version Submitted by KAB: R5
Submission date: 2013/07/02



3.3833"	3.3833"	3.3833"	3.3833"	3.3833"	3.3833"
---------	---------	---------	---------	---------	---------

UTILITECH

Grounded in Quality™

ITEM #0140599

MODEL #TM-055

IN-WALL

COUNTDOWN TIMER

Call customer service at 1-866-994-4148,
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday,
8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

A

B

C

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Timer	1
B	Wire nuts	2
C	Mounting screws	2

* Tools required

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Wiring Layout

1

AB13549

1. Knob Switch

2. Black Wire

3. Red Wire

4. Mounting screws

2. Installation

1. Turn OFF power at the main in-wall junction box.

2. Using wire nuts (B), connect each line coming out of the timer (A) to the wires coming out from the in-wall junction box. Connect the black wire to the power-in wire and the red wire to the power-out wire.

3. Carefully put the connected wires and the timer unit into wall box.

4. Secure the timer (A) to the wall box using the screws (C).

3. Set the countdown time

1. Turn the knob switch clockwise until the slot of knob aligns with dial mark of cover plate.

2. Turn on the main power.

You may turn OFF the load at any time while it is ON by simply moving the knob switch counterclockwise to the OFF.

To turn the load ON again, just turn switch to the desired time.

The timer may be reset at any time by turning the load OFF and back the desired time.

HELPFUL TIPS

To avoid fire, shock, or death, turn off power at circuit breaker and test that power is off before wiring.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

RATINGS:

20 A, 125 V general purpose

10 A, 250 V general purpose

10 A, 277 V general purpose

1,875 W tungsten, 15 A resistive

1 HP, 125 V AC

2 HP, 250 V AC

125 V AC, 500 W electronic ballast

CAUTION

Installation by a licensed electrician is recommended. Installation and use of this equipment should be in accordance with provisions of the U.S. National Electrical Code, applicable local codes and pertinent industry standards.

These timers are not to be used in precision timing applications when inaccurate timing could have dangerous consequences such as with sun lamps or in tanning booths.

Do not use to control receptacles.

For indoor use only unless installed in a, NEMA type 3R enclosure.

Use only copper wire.

High Voltage – Disconnect power supply before servicing.

The device is to be used in conjunction with a UL Listed Cover Plate for field installation.

CARE AND MAINTENANCE

Store indoors in dry location.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The attached device turns off immediately after being turned on.	The timer is wired incorrectly.	Disconnect wires, remove timer, re-install per the instruction manual. If problem persists, contact certified electrician.

WARRANTY

For information on product warranty please call customer service at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

This product is guaranteed to be free of defects for a limited period of one year form the date of purchase.

If the product suddenly malfunctions and is not damaged by external factors or personal reasons within the one year warranty limit from the day of purchase, the product maybe considered for repair. If the product is damaged due to natural disaster like fire, lightning, flood, hurricane, etc., the product will not be considered for repair.

Printed in China


UTILITECH™
Grounded in Quality™

ARTÍCULO #0140599
MODELO #TM-055

TEMPORIZADOR DE PARED CON CUENTA REGRESIVA

Llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Temporizador	1
B	Empalmes plásticos	2
C	Tornillos de montaje	2

* Herramientas necesarias

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Diseño del cableado



1. Interruptor de perilla
 2. Conductor negro
 3. Conductor rojo
 4. Tornillos de montaje
2. Instalación
 1. Corte la alimentación en la caja de unión de pared principal.
 2. Con los empalmes plásticos (B), conecte cada línea proveniente del temporizador (A) a los conductores provenientes de la caja de unión de pared. Conecte el conductor negro al conductor de entrada y el conductor rojo al conductor de salida.
 3. Coloque cuidadosamente los conductores conectados y la unidad del temporizador en una caja de pared.
 4. Fije el temporizador (A) a la caja de pared con los tornillos (C).
 3. Configure el tiempo de cuenta regresiva
 1. Gire el interruptor de perilla en dirección de las manecillas del reloj hasta que la ranura de la perilla quede alineada con la marca del disco en la placa de la cubierta.
 2. Encienda la alimentación principal.

Puede apagar la carga en cualquier minuto mientras esté en el modo ON, con tan solo mover el interruptor de perilla en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta la posición OFF.

Para volver a encender la carga, solo gire el interruptor hasta la hora deseada.

Se puede reiniciar el temporizador en cualquier momento APAGANDO la carga y volviendo a la hora deseada.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Para evitar incendios, descargas o la muerte, apague el suministro eléctrico en el inter ruptor de circuito y compruebe que esté apagado antes de realizar el cableado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

CLASIFICACIONES:
20 A, 125 V uso general
10 A, 250 V uso general
10 A, 277 V uso general
1875 W tungsteno, 15 A resistivo
1 HP, 125 V AC
2 HP, 250 V AC
125 V AC 500 W balastro electrónico

PRECAUCIÓN

- Se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista certificado. La instalación y el uso de este equipo deben ser conformes a las provisiones del Código Eléctrico Nacional de EE. UU., los códigos locales aplicables y las normas industriales pertinentes.
- Estos temporizadores no deben utilizarse en aplicaciones con tiempos precisos en las que un tiempo inexacto pueda tener consecuencias peligrosas, como las lámparas solares o camas de bronceado.
- No lo use para controlar tomacorrientes.
- Solo para uso en interiores, a menos que se instale en un cerramiento tipo 3R aprobado por NEMA.
- Utilice solo conductores de cobre.
- Alto voltaje: Desconecte el suministro de electricidad antes de realizar el mantenimiento.
- El dispositivo debe utilizarse en conjunto con una placa de cubierta homologada por UL para la instalación en terreno.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Almacene en el interior en un lugar seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El dispositivo conectado se apaga inmediatamente después de encenderse.	El temporizador está cableado incorrectamente	Desconecte los cables, retire el temporizador y vuelva a instalarlo según el manual de instrucciones. Si el problema persiste póngase en contacto con un electricista calificado.

GARANTÍA

- Si desea más información sobre la garantía del producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.
- Este producto está garantizado contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de compra.
- Si el producto intempestivamente empieza a fallar y no presenta daños debido a factores externos ni por razones personales dentro del año de la garantía desde la fecha de compra, es posible que el producto califique para la reparación. Si el producto sufre daños debido a desastres naturales como incendios, rayos, inundaciones, huracanes, etc., este no calificará para la reparación.