


80029487 Rev. B

CRAFTSMAN. GUÍA RÁPIDA DE ARRANQUE/APAGADO




La guía rápida de arranque/apagado no sustituye la lectura del manual; el manual contiene información detallada e instrucciones que debe conocer y seguir para mantener el equipo en condiciones apropiadas y usarlo de manera segura. Recuerde registrar la fecha de compra y el número de modelo en su manual.

Elementos incluidos:



Elementos necesarios: (no incluidos)
llaves de 12 y 13 mm

Accesorio para ruedas





Evite la intoxicación por monóxido de carbono (CO)

- Utilice este producto en exteriores y lejos de cualquier casa.
- Apunte el escape en la dirección opuesta de las casas y de los espacios donde haya personas u objetos.
- Instale alarmas de CO dentro de su casa.



Arranque



⚠️ Sólo para uso en exteriores

Apagado



Para restablecer la energía usando cables de extensión

	Amperaje total	Válvula mínima con clasificación para exteriores	
		Hasta 15m (50 pies)	Hasta 30m (100 pies)
	Hasta 13A	10	14
	Hasta 15A	14	12
	Hasta 20A	12	10
	Hasta 30A	10	8

1. Solo use cables de extensión con conexión a tierra identificados para el uso en exteriores y con la clasificación adecuada para sus cargas.
2. Siga las instrucciones de seguridad de los cables.
3. Instale alarmas de monóxido de carbono.
4. Cuando use el generador con cables de extensión, asegúrese de colocarlo en un área abierta, exterior, a una distancia de al menos 6,1 m (20 pies) de espacios donde haya personas u objetos y con el escape apuntando en la dirección opuesta.
5. NO SE RECOMIENDA usar cables de extensión para suministrar energía a dispositivos para interiores. Los cables de extensión que se conectan directamente a la casa aumentan el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono a través de orificios. Si se usa un cable de extensión para suministrar energía a dispositivos para interiores, el operador reconoce que esto aumenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono de las personas que se encuentren dentro de la casa y, por consiguiente, asume tal riesgo.
6. NO conecte el generador al sistema eléctrico de un casa.