

Toll Free Phone:

1-844-564-3055

E-mail:

cs@quoizel.com

For the quickest response, please visit **Quoizel.com** and click on **Contact Us**.

Model#
LWS4321A

Item# 1221056

Français p. 4
Español p. 7

Tools Required (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Electrical tape, Safety goggles, Ladder.

Bulb Recommended: (1) 60W Type-S medium base vintage-style bulb, Alternate (1) LED bulb.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Preparation:

- Identify and inspect all parts before beginning installation
- Check package contents list and diagrams below to be sure all parts are included.
- If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the fixture.
- Contact **Quoizel Customer Service** for replacement parts.




Warnings And Cautions

- Turn off electricity at circuit breaker or main fuse box before installation. Consult a licensed electrician if in doubt.
- These instructions are provided for your safety. It is very important you read them completely before installing fixture. We strongly recommend that a licensed, professional electrician perform the installation.
- Disconnect fixture from power source before replacing bulbs.
 - Make sure bulbs are given sufficient time to cool before removal.
 - Do not subject glass parts to any shock while in operation or shattering may result.

Package Contents

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	Stock Part#
AA	Crossbar Assembly	1 pc	914156KIT
BB	Wire Connector	3 pcs	
CC	Outlet Box Screw	2 pcs	
A	Socket Assembly	1 pc	N/A
B	Ring	1 pc	
C	Shade	1 pc	G14155SH
D	Mounting Screw	3 pcs	M14176LBK




Thank you for purchasing a Quoizel product.

Need assistance with parts or assembly?

Call Quoizel Customer Service toll free at 1-844-564-3055;
send us an email at cs@quoizel.com or visit us online at www.quoizel.com

STEP 1:

- Unfold support arms of the fixture assembly to proper locations. (Refer to Arm Orientation)
- Remove Mounting Screw and Rubber Washer from bottom of the socket assembly.
- Place the ring over the edge of the shade.
- Confirm that the holes on the shade align with the holes on the ring.
- align ring, shade and rubber washer with the ends of the side arms of the socket assembly. Pass mounting screws through ring, shade rubber washer and thread into side arm of the socket assembly.
- Hand-tighten until snug.




STEP 2:

- Secure the crossbar to the outlet box (not included) with outlet box screws.
- Tighten until snug.

Note:

The preassembled mounting screws on the crossbar should protrude outward.




STEP 3:

- Remove mounting balls from the crossbar assembly.
- Fit the ceiling canopy to the crossbar assembly and secure with mounting balls.


Note: The ceiling canopy should be snug against the ceiling and the mounting balls.

- If not, adjust the length of the mounting screws on the crossbar assembly by unscrewing the preassembled hex nuts.
- Then, screw the mounting screws in or out of the crossbar until the desired length is achieved.
- Once the ceiling canopy is secure, remove the mounting balls and ceiling canopy and proceed to Step 4.



STEP 4:

- The lanyard is provided as a means to support the fixture from the junction box while connecting the electrical wires. This enables the fixture to hang from the junction box and your hands are free to make the wire connections.
- Turn the button stop so it may be inserted into the crossbar slot. Make sure the button stop is completely inside the crossbar.
- Slowly release the fixture to make sure it is supported by the button stop.
- Proceed to Step 5. Once wiring is complete, the lanyard will push into the junction box when the Ceiling Canopy is Attached to the ceiling.



STEP 4:


*** Use Wire Connectors (supplied) to connect the wires.**

a) Ground Wire:

1. Wrap supply **ground wire** around **green ground screw** on mounting bracket, no less than 2 in. from the end of the wire. Tighten **ground screw**.
2. Connect fixture green **ground wire** to **supply ground wire** with wire connector.


b) Supply Wire:

1. Connect the **supply white wire** to the **white fixture supply wire** with wire connector.
2. Connect the **supply black (or red) wire** to the **black fixture supply wire** with wire connector.
3. Wrap each connection with approved electrical tape and carefully stuff all of the connected wires into the outlet box.



STEP 5:

- a. Re-attach the ceiling canopy of the fixture body to the crossbar assembly.
- b. Secure with the previously removed mounting balls.



STEP 6:

- a. Install correct bulbs referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.

Your installation is completed now. Restore electricity. Retain this sheet for future reference.

CARE AND MAINTENANCE

Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

Printed in China

QUOIZEL
LIGHTING
6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Service à la clientèle

**Numéro de
téléphone sans
frais:**

1 844 564-3055

Courriel :

cs@quoizel.com

Pour obtenir
rapidement une
réponse, rendez-vous
sur le site

Quoizel.com et
cliquez sur « Contact
us » (« Communiquez
avec nous »).

**Modèle #
LWS4321A**

Article # 1221056

Outils nécessaires (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder.

Ampoules recommandées : Quatre (1) ampoules d'époque à culot moyen de type S, 60 W, ou quatre (1) ampoules à DEL.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes.

Préparation :


- Repérez et inspectez toutes les pièces avant de commencer l'installation.
- Vérifiez la liste du contenu de l'emballage et les illustrations ci-dessous afin de vous assurer d'avoir toutes les pièces.
- S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le luminaire.
- Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel pour obtenir des pièces de rechange.

⚠ Avertissements et mises en garde

- Coupez l'alimentation à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles principal avant de commencer l'installation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Ces instructions servent à vous protéger. Il est très important que vous les lisiez entièrement avant de commencer l'installation du luminaire. Nous vous suggérons fortement de faire appel à un électricien professionnel qualifié pour l'installation.
- Avant de remplacer des ampoules, débranchez le luminaire de la source d'alimentation.
 - Attendez que les ampoules aient suffisamment refroidi.
 - Ne faites subir aucun choc aux pièces de verre lors de leur utilisation pour éviter qu'elles se brisent.

Contenu de l'emballage

PIÈCE	DESCRIPTION	Quantité	Pièce #
AA	Ensemble de traverse	1	914156KIT
BB	Capuchon de connexion	3	
CC	Vis pour boîte de sortie	2	
A	Corps du luminaire	1	S.O.
B	Anneau	1	
C	Abat-jour	1	G14155SH
D	Vis de montage	3	M14176LBEK



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Quoizel.


Besoin de pièces ou de soutien pour l'assemblage?

Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel au 1 844 564-3055,
par courriel à l'adresse cs@quoizel.com ou visitez notre site Web à l'adresse www.quoizel.com

ÉTAPE 1 :

- Déployez les bras de soutien du luminaire et placez-les de manière appropriée. (Refer to Arm Orientation)
- Retirez la vis de montage et la rondelle en caoutchouc sous l'ensemble de douille.
- Place the ring over the edge of the shade.
- Confirm that the holes on the shade align with the holes on the ring.
- Alignez la bague, l'abat-jour et la rondelle en caoutchouc avec les extrémités des bras de l'ensemble de douille. Insérez les vis de montage à travers la bague et la rondelle en caoutchouc de l'abat-jour et vissez-les dans les bras de l'ensemble de douille.
- Serrez fermement à la main.

Orientation des bras




ÉTAPE 2 :

- Fixez la traverse à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie.
- Serrez fermement.

Remarque :

Les vis de montage préassemblées à la traverse devraient dépasser de la boîte de sortie.




ÉTAPE 3 :

- Retirez les écrous sphériques de l'ensemble de traverse.
- Placez le couvercle sur l'ensemble de traverse et fixez le tout à l'aide des écrous sphériques.


Remarque : Le couvercle devrait être collé contre le plafond et les écrous sphériques.

- Si ce n'est pas le cas, ajustez la longueur des vis de montage de l'ensemble de traverse en dévissant les écrous hexagonaux préassemblés.
- Vissez ou dévissez ensuite les vis de montage de la traverse jusqu'à la longueur désirée.
- Une fois le couvercle bien fixé, retirez les écrous sphériques et le couvercle et passez à l'étape 4.



ÉTAPE 4 :

- Le dispositif de retenue servira à soutenir le luminaire de la boîte de jonction pendant que vous raccordez les fils électriques. Le luminaire sera suspendu à la boîte de jonction, ce qui vous permettra d'avoir les mains libres pour effectuer le raccordement des fils.
- Tournez la butée afin qu'elle puisse s'insérer dans la fente du support de fixation. Assurez-vous que la butée est insérée au complet dans le support de fixation.
- Relâchez peu à peu le luminaire afin de vous assurer que la butée le retient bien.
- Passez à l'étape 5. Lorsque vous aurez effectué les raccordements et fixé le couvercle au plafond, le dispositif de retenue s'appuiera sur la boîte de jonction.



ÉTAPE 5 :

* Utilisez les capuchons de connexion (fournis) pour raccorder les fils.

a) Fil de mise à la terre :

1. Enroulez au moins 5,08 cm de l'extrémité du **fil de mise à la terre** de l'alimentation autour de la **vis de mise à la terre verte** du support de fixation. Serrez la **vis de mise à la terre**.


2. Raccordez le **fil de mise à la terre vert** du luminaire au **fil de mise à la terre de l'alimentation** à l'aide du capuchon de connexion.

b) Fil d'alimentation :

1. Raccordez le **fil d'alimentation blanc** au **fil d'alimentation blanc du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.

2. Raccordez le **fil d'alimentation noir (ou rouge)** au **fil d'alimentation noir du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.


3. Couvrez chaque connexion de ruban isolant approuvé et enfoncez délicatement tous les fils connectés dans la boîte de sortie.



ÉTAPE 6 :

a. Fixez de nouveau le couvercle du corps du luminaire à l'ensemble de traverse.

b. Fixez le tout à l'aide des écrous sphériques retirés précédemment.



ÉTAPE 7 :

a. Posez des ampoules dont la puissance est conforme aux indications ou aux étiquettes du luminaire.

L'installation est maintenant terminée! Rétablissez le courant et conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.

ENTRETIEN

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyants abrasifs; ils pourraient endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez les connexions.

Imprimé en Chine

QUOIZEL

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Servicio al cliente

Número de teléfono gratuito:

1-844-564-3055

Correo electrónico:

cs@quoizel.com

Para una respuesta más rápida, visítenos en **Quoizel.com** y haga clic en **Contact Us**.

Modelo # LWS4321A

Artículo # 1221056

Herramientas necesarias (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad y escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables

Bombilla recomendada: (1) Bombilla tipo S de base media y estilo clásico de 60 W; alternativa (1) bombilla LED.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 - 30 minutos

Preparación:


- Identifique e inspeccione todas las piezas antes de comenzar la instalación.
- Verifique la lista de contenidos del paquete y los diagramas que están debajo para asegurarse de que se incluyan todas las piezas.
- Si falta una pieza o alguna está dañada, no intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto.
- Póngase en contacto con el **Servicio al cliente de Quoizel** para obtener piezas de reemplazo.

⚠ Advertencias y precauciones

- Desconecte el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o caja de fusibles principal antes de la instalación. Consulte a un electricista certificado si tiene dudas.
- Estas instrucciones se proporcionan por su seguridad. Es importante que las lea por completo antes de instalar el ensamble. Se recomienda encarecidamente que un electricista profesional autorizado realice la instalación.
- Desconecte el ensamble de la fuente de alimentación antes de reemplazar la bombilla.
 - Asegúrese de que las bombillas tengan suficiente tiempo para enfriarse antes de su extracción.
 - No someta las piezas de vidrio a ninguna descarga mientras esté funcionando la lámpara, ya que podrían romperse.

Contenido del paquete

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Pieza en existencia #
AA	Ensamble de la barra transversal	1 pc	914156KIT
BB	Conector de cables	3 pcs	
CC	Tornillo para la caja de salida	2 pcs	
A	Ensamble del portalámparas	1 pc	N/A
B	Aro	1 pc	
C	Pantalla	1 pc	G14155SH
D	Tornillo de montaje	3 pcs	M14176LBK



Gracias por haber comprado un producto Quoizel.

¿Necesita ayuda con las piezas o el ensamble?

Llame gratis al Servicio al cliente de Quoizel al 1-844-564-3055,

envíenos un correo electrónico a cs@quoizel.com o visítenos en línea en www.quoizel.com

PASO 1:

- Despliegue los brazos de apoyo del ensamble de la lámpara para colocarlos en las posiciones adecuadas. (Consulte la orientación del brazo)
- Retire el tornillo de montaje y la arandela de goma de la parte inferior del ensamble del portalámpara.
- Coloque el anillo sobre el borde de la pantalla.
- Confirme que los orificios de la pantalla se alinean con los del anillo.
- Alinee el anillo, la pantalla y la arandela de goma con los extremos de los brazos laterales del ensamble del portalámpara. Pase los tornillos de montaje por el anillo y la arandela de goma de la pantalla, y enrósquelos en el brazo lateral del ensamble del portalámpara.
- Apriete a mano hasta que queden ajustados.




PASO 2:

- Fije la barra transversal a la caja de salida (no incluida) con los tornillos para la caja de salida.
- Apriete hasta que esté ajustado.

Nota:

Los tornillos de montaje previamente ensamblados a la barra transversal deben sobresalir.




PASO 3:

- Retire las esferas de montaje del ensamble de la barra transversal.
- Encaje la cubierta para techo al ensamble de la barra transversal y fíjela con las esferas de montaje.


Nota: La cubierta para techo debe estar ajustada contra el techo y las esferas de montaje.

- Si no lo está, ajuste el largo de los tornillos de montaje sobre el ensamble de la barra transversal desatornillando las tuercas hexagonales previamente ensambladas.
- Luego atornille los tornillos de montaje dentro o fuera de la barra transversal hasta que se alcance el largo deseado.
- Una vez que la cubierta del techo esté asegurada, retire las esferas de montaje y la cubierta de techo y proceda al paso 3.



PASO 4:

- El cordón se proporciona como medio para sostener la lámpara de la caja de unión mientras se conectan los cables eléctricos. Esto permite que la lámpara cuelgue desde la caja de unión y que las manos estén libres para realizar la conexión de cableado.
- Presione el botón de tope para que pueda insertarse en la ranura de la placa perforada. Asegúrese de que el botón de tope esté completamente dentro de la placa perforada.
- Libere lentamente la lámpara para asegurarse de que se encuentre sujeta al botón de tope.
- Continúe con el Paso 5. Una vez que finalice el cableado, el cordón presionará hacia la caja de unión cuando la cubierta para techo se fije al techo.



PASO 5:

*** Use los conectores de cables (proporcionados) para conectar los cables.**

a) Conductor de tierra:

1. Coloque el **conductor de tierra** alrededor del **tornillo de puesta a tierra verde** en el soporte de montaje, a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el **tornillo de puesta a tierra**.


2. Conecte el **conductor de tierra verde** de la lámpara al conductor de **tierra** con el conector de cables.

b) Conductor del suministro:

1. Conecte el **conductor blanco del suministro** al **conductor del suministro blanco de la lámpara** con el conector de cables.

2. Conecte el conductor **negro (o rojo) del suministro** al **conductor del suministro negro de la lámpara** con el conector de cables.


3. Envuelva cada conexión con cinta aislante aprobada y coloque con cuidado todos los cables conectados dentro de la caja de salida.



PASO 6:

a. Fije nuevamente la cubierta del techo del cuerpo de la lámpara al ensamblaje de la barra transversal.

b. Asegure con las esferas de montaje que se retiraron previamente.



PASO 7:

a. Instale las bombillas correctas consultando las marcas o las etiquetas en la lámpara para conocer el vataje máximo.

Su instalación está completa. Restaure la electricidad y guarde esta hoja de instrucciones para referencia futura.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un paño suave y seco o con un paño de limpieza estático. No utilice productos químicos y limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no se encienden.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación eléctrica. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe que haya suministro de electricidad. 3. Inspeccione el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

Impreso en China