



Smart Leak Detector

QUICK START GUIDE

Step 1:

IMPORTANT: Download the Moen Smart Water Network App and create an account. The app will walk you through installation and product set-up with a guided step-by-step tutorial.

The free Moen Smart Water Network App is available on the iOS App or Google Play store or scan the QR code for a direct link.



Step 2:

Ensure the Smart Leak Detector's battery is engaged.

1



Hold base. Rotate top cover counter-clockwise to remove top.

2



Insert battery. Blue LED will start to flash. (NOTE position of reset button for future re-pairing)

3



Hold base. Rotate top cover clockwise to secure cover back into place.

NOTE: To maximize battery life it is recommended to wait to activate the battery until pairing and installing the Detector.

Step 3:

Choose location. Common placement areas:



BASEMENT



ATTIC



WASHING MACHINE/
DISHWASHER



UNDER SINK



REFRIGERATOR



WATER HEATER

NOTE: Consider using a Detector for any at-risk location in the home.

Step 4:

Place or mount detector:



Place

If your chosen location allows for it, simply place the detector flat on the surface you want to monitor for water. Make sure the detector is NOT in the mounting base and the metal sensors are touching the ground/surface.



Mount

For hard-to-reach areas, or when you'd like to be more discreet about monitoring, mount the main device to a wall or vertical surface using the included mounting bracket. Attach the cable and remote sensing disc and place disc, metal sensors down, in the location you want to monitor.

Having Trouble or Need Help?

Contact Moen Customer Support at **1-844-633-8356** or moen.com/contact

Learn more about Moen's smart water products, including FAQs on this product: moen.com/smart-home

Regulatory

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard[s]. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

App Store is a service mark of Apple Inc. | Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

P# QSG0006 | W25-548050

Détecteur d'eau intelligent

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Étape 1 :

REMARQUE IMPORTANTE : Téléchargez l'appli du Réseau d'eau intelligent de Moen et créez-vous un compte. L'appli vous guidera à chaque étape de l'installation et de la configuration du produit par le biais d'un tutoriel pas à pas.

L'appli gratuite du Réseau d'eau intelligent de Moen peut être téléchargée à partir des boutiques d'applications d'iOS ou de Google Play, ou vous pouvez balayer le code QR pour obtenir un lien direct vers celle-ci.



Étape 2 :

Vous assurer que la pile du détecteur d'eau intelligent est bien insérée.

1



Retenir la base d'une main.
Faire pivoter le couvercle du dessus dans le sens antihoraire pour l'enlever.

2



Insérer la pile. Le témoin à DEL commencera à clignoter en bleu. (NOTER la position du bouton de réinitialisation pour un futur jumelage).

3



Retenir la base d'une main.
Faire pivoter le couvercle du dessus dans le sens horaire pour fixer le couvercle bien en place.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la pile, nous recommandons de ne pas activer la pile avant d'effectuer l'appariement et d'installer le détecteur.

Étape 3 :

Choisir l'emplacement voulu.

Emplacements les plus fréquents :



SOUS-SOL



GRENIER



PRÈS DE LA MACHINE À
LAVER / DU LAVE-VAISSELLE



SOUS
L'ÉVIER



PRÈS DU
RÉFRIGÉRATEUR



PRÈS DU
CHAUFFE-EAU

REMARQUE : Songer à placer un détecteur là où il y a un risque de fuite d'eau dans la maison.

Témoin à DEL :

Comportement du témoin à DEL :

Description de l'état :

OFF (arrêt)	Mode de fonctionnement normal lorsque sous tension.
Témoin clignotant bleu	Le détecteur de l'appareil en mode d'appariement sera visible dans la liste Wi-Fi de l'appareil mobile.
Témoin clignotant bleu/pourpre	Finalisation du processus d'appariement.
Témoin bleu fixe	Le détecteur est apparié au routeur choisi.
Témoin clignotant pourpre	Le détecteur reçoit une mise à jour.
Témoin pourpre fixe	Le détecteur est maintenant connecté directement à votre appareil mobile par le biais du réseau local.
Témoin clignotant rouge	L'eau est en contact avec le détecteur ou les contacts du capteur du détecteur à distance.

Pour un dépannage, ou pour obtenir une notification ou de l'information sur les témoins à DEL, ou les réglages, veuillez consulter l'appli.

Étape 4 :

Déposer le détecteur au sol ou le fixer au mur :



Déposer le détecteur au sol

Si l'emplacement de votre choix vous le permet, déposer simplement le détecteur à plat sur la surface où vous souhaitez détecter les fuites d'eau. Vous assurer que le détecteur n'est PAS dans la base de montage et que les capteurs métalliques touchent bien le sol/la surface.



Le fixer au mur

Pour les endroits difficiles d'accès, ou pour établir un mode de surveillance plus discret, fixer l'appareil principal sur un mur ou une surface verticale en utilisant le support de montage compris. Brancher le câble au disque de détection des fuites à distance, et placer le disque, les capteurs métalliques orientés vers le bas, à l'emplacement où vous voulez détecter toute fuite.

Vous éprouvez des problèmes ou avez besoin d'aide?

Contactez le Service à la clientèle de Moen au **1 844 633-8356** ou par l'intermédiaire de la page **moen.com/contact**

Apprenez-en davantage sur les produits intelligents de gestion de l'eau de Moen, et consultez les FAQ portant sur ce produit en allant sur la page **moen.com/smart-home**

Réglementation

- Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 de la Réglementation de la Federal Communications Commission (FCC) américaine. Son fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'occasionner un fonctionnement intempestif.
- Ce dispositif est conforme aux normes relatives aux appareils exempts de licence du Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) ce dispositif doit tolérer toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'occasionner un fonctionnement non désiré l'appareil.

L'App Store est une marque de service d'Apple inc. | Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

P# QSG0006 | W25-548050