




HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #6282221/6282222
MODEL/MODELO #TW8927-RGB/TW8927-W

**5-FT X 10-FT INDOOR / OUTDOOR
LED PLUG-IN CURTAIN LIGHTS/LUCES
LED TIPO CORTINA ENCHUFABLES
PARA INTERIORES Y EXTERIORES
DE 1.52 M X 3.04 M**

SG24891


Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1003, 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros en el
888-251-1003, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del
Este, o en ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this HARBOR BREEZE product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HARBOR BREEZE. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT./¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO


- Visit [Lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./ Para obtener más información, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com).



Printed in China
Impreso en China

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

A



x 1

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
1. The light does not turn on after pressing the button. La luz no se enciende después de presionar el botón. 2. Timer function did not work. La función del temporizador no funcionó.	1. The plug is not connected properly #1; El enchufe no está conectado correctamente #1; The plug and string light are not connected well #2. El enchufe y el cable de luz no están bien conectados #2. 2. The button is not pressed well. El botón no está bien presionado.	1. Check the plug to ensure it is connected properly #1; Compruebe el enchufe para asegurarse de que está conectado correctamente #1; Check the plug and string light to ensure they are connected well #2. Compruebe el enchufe y la cuerda de luz para asegurarse de que están bien conectados #2. 2. Press the button for 3 seconds to ensure it is in green light. Presione el botón durante 3 segundos para asegurarse de que está en luz verde.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Wipe the string light and plug with a clean cloth carefully.
Limpie cuidadosamente la línea de luces y el enchufe con un paño limpio.

WARRANTY/GARANTÍA

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

El fabricante garantiza que todas sus lámparas estarán libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos en los materiales o la mano de obra, se debe devolver el producto en su caja original, junto con una copia del recibo de venta como comprobante de compra, al lugar donde se compró. El fabricante, según su criterio, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.



SAFETY INFORMATION/ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before using the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de usar el producto.


WARNING/ADVERTENCIA

- The plug can not be used in low-lying areas which is easy to accumulate water./El enchufe no se puede utilizar en zonas bajas donde se pueda acumular agua fácilmente.
- Please do not soak the string lights in water./No sumerja la línea de luces en agua.
- Please take care for children to avoid the risk of entanglement./Vigile a los niños para evitar el riesgo de enredo.
- When used in outdoor, please do not wind around some large trees, the wire will be easily break due to the tension of the branches and high wind.
/Cuando se utiliza en exteriores, no enrolle el producto alrededor de algunos árboles grandes, el alambre se romperá fácilmente debido a la tensión de las ramas y el viento fuerte.
- To avoid danger of choking and cutting, keep string lights away from babies and children.
/Para evitar el peligro de atragantarse y cortarse, mantenga las líneas de luces alejadas de bebés y niños.

1. Please check the string light carefully before usage. / Compruebe la línea de luces cuidadosamente antes de la instalación.
2. This lighting chain must not be used without all gaskets being in place. /Esta cadena luminosa no debe usarse sin que todos los empaques estén en su lugar.
3. To ensure the normal work of the string light, please use the voltage indicated in the plug. / Para garantizar el funcionamiento normal de la lámpara, utilice el voltaje indicado en el enchufe.
4. If the string light got damaged somehow, please stop using it immediately to avoid a potential short-circuit. /Si la línea de luces ha recibido en algún tipo de daño, deje de usarla inmediatamente para evitar un cortocircuito.
5. In order to avoid damaging the string light, please do not use sharp objects during the installation. /Para no dañar la línea de luces, no utilice objetos afilados para su sujeción o instalación.
6. The string light cannot be cut short. /La línea de luces no puede ser cortada.
7. Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain. /No interconecte partes de esta cadena luminosa con partes de la cadena luminosa de otro fabricante.
8. Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. /La interconexión se realizará únicamente mediante el uso de los conectores suministrados.

HOW TO USE/CÓMO USAR


1



1. Unfasten the cable tie and hang it in the specified position.

1. Afloje la atadura para cables y cuélguela en la posición especificada.


2



2. Install the plug in the socket.

2. Instale el enchufe en el tomacorriente.

3



9 modes button/Botón de 9 modos

3


1. Combination/Combinación
2. In Waves/En ondas
3. Sequential/Secuencial
4. SLO-GLO/Brillo suave
5. Chasing/Flash/Destello y efecto de persecución
6. Slow Fade/Desvanecimiento suave
7. Twinkle/Flash/Parpadeo destellante
8. Steady On/Encendido continuo
9. Off/Apagado

3. Press button to select mode./Pulse el botón para seleccionar el modo. With convenient memory function, remember your preferred lighting settings.

Con la función de memoria conveniente, recuerde sus ajustes de iluminación preferidos.

To set and reset timer./Ajustar y reiniciar el temporizador. Press button for 3 seconds, Green light - timer is on 6 Hours on/18 Hours off/ Presione el botón durante 3 segundos, Luz verde: el temporizador está encendido 6 horas y apagado 18 horas.

4



4. Turn out the plug when not in use.

4. Apague el enchufe cuando no esté en uso.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment./Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no causa interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures./Este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio o televisión, la que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo. Se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas.
 - Reorient or relocate the receiving antenna./Reorientar o reubicar la antena de recepción.
 - Increase the separation between the equipment and the receiver./Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected./Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help./Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.