


INSTALLATION INSTRUCTIONS



SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

Sliding door hardware
for wood doors
up to 176 lb (80 kg)

*Herrajes para puerta
correderas de madera
hasta 176 lb (80kg)*



* The maximum door weight can be increased to 265 lb (120 kg) with upgraded wheels if no limiting accessories are used.
* El peso máximo de la puerta puede aumentarse a 265 lb (120 kg) con ruedas mejoradas si no se utilizan accesorios limitadores.



INSTALLATION INSTRUCTIONS


SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

i Content

i Contenido


1x

a



2x

d



2x

e



10x


g



4,5 x 50

10x


h



4,5 x 40


1x

b



1x

c



1x


f



1x 13 mm / 17 mm



1



1.

d



b




2.

d




c




INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

2 Version 1



Version 2




When using a softclose, synchro or push to open, consult the separately enclosed installation instructions.

Si utiliza un cierre progresivo, sincronizado o de pulsar para abrir, consulte las instrucciones de instalación que se adjuntan por separado.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*



INSTALLATION INSTRUCTIONS


SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

4

When using a wall mounting profile, please follow the corresponding installation instruction.

Si utiliza un perfil de montaje mural, siga las instrucciones de instalación correspondientes.

1. →



Passage side
Lado de paso

2.

h



3. ←

4.

h

Passage side
Lado de paso

5. →

6.



h



Passage side
Lado de paso



INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*




INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*




INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*



Replacement of parts through the revision opening

Sustitución de piezas a través de la abertura de revisión




INSTALLATION INSTRUCTION


SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

Softclose
for sliding doors
up to 176 lb (80 kg)


*Cierre suave
para puertas correderas
hasta 176lb (80kg)*




i One side *Un lado*



Double side *Lado doble*




i Min. door width with one side softclose: 24" (610 mm) *Anchura mínima de la puerta con cierre suave por un lado: 24" (610mm)*



When using a push to open, consult the separately enclosed installation instructions.

Si utiliza un pulsador de apertura, consulte las instrucciones de instalación que se adjuntan por separado.

Min. door width with double side softclose: 34" (860 mm) *Anchura mínima de puerta con doble cierre lateral: 34" (860 mm)*



INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

