

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean only with a dry, soft cloth. Do NOT use abrasive cleaners./Nettoyez l'article uniquement à l'aide d'un linge doux et sec. N'utilisez PAS de nettoyeurs abrasifs./Limpie solo con un paño suave y seco. No use limpiadores abrasivos.
- Bulb Replacement: Use only 7-watt max. candelabra-base incandescent bulb or equivalent./Remplacement de l'ampoule : Utilisez d'une ampoule à incandescence à petit culot d'un maximum de 7 watts ou une ampoule équivalente./Reemplazo de la bombilla: Use solo una bombilla incandescente de base candelabro de 7 vatios máx. o una bombilla equivalente.

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLÈME PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA
Light(s) does/do not come on initially or no longer come(s) on. L'ampoule ou les ampoules ne s'allument pas au départ ou elles ne s'allument plus. La(s) bombilla(s) no se enciende(n) inicialmente o ya no se enciende(n).	1. Bulb(s) is/are burned out./L'ampoule ou les ampoules sont grillée./La(s) bombilla(s) está(n) quemada(s). 2. Power is OFF./L'alimentation est COUPÉE./NO hay alimentación. 3. Product is not plugged in./L'article n'est pas branché./El producto no está enchufado.	1. Replace bulb(s)./Remplacez l'ampoule ou les ampoules./Reemplace la(s) bombilla(s). 2. Make sure power supply is ON./Vérifiez l'alimentation électrique./Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Plug product into outlet./Branchez l'article sur une prise./Enchufe el producto en el tomacorriente.

WARRANTY/GARANTIE/GARANTÍA

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

Le distributeur garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si le produit se révèle défectueux durant cette période, ramenez-le dans son emballage d'origine à l'endroit où vous l'avez acheté et présentez une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Le distributeur choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Les frais d'installation et de retrait du luminaire incombent au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les luminaires endommagés en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

El distribuidor garantiza que todos sus ensambles de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son de responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Printed in Vietnam
Imprimé en Vietnam
Impreso en Vietnam

allen + roth®

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.


allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #2851289

STRING LIGHTS JEU DE LUMIÈRES HILERA DE LUCES

MODEL/MODÈLE/MODELO #SL30B



Questions?/Des questions?/¿Preguntas?

Call customer service at **1-866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m.,
EST, Monday - Sunday. You could also contact us at
partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

Communiquez avec notre service à la clientèle au
1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au
dimanche. Vous pouvez également communiquer avec
nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site
www.lowespartsplus.com.

Llame al Servicio al Cliente al **1-866-439-9800**, de lunes
a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.
También puede ponerse en contacto con nosotros en
partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.



APPROVED FOR USE
IN WET LOCATIONS


APPROUVÉ POUR UNE
UTILISATION DANS DES
ENDROITS MOUILLÉS

HOMOLOGADO PARA USO
EN LUGARES MOJADOS

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

Purchase Date/Date d'achat/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE




x 1

Light Cord
Cordon de lumières
à 30 douilles
Cordón de iluminación



x 30

Bulb
Ampoule
Bombilla



x 1

Fuse
(+ 1 replacement)
Fusible
(+ 1 rechange)
Fusible
(+ 1 reemplazo)

⚠ SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS./VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS./LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

⚠ WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- Never use this product with an extension cord unless the plug can be fully inserted. DO NOT alter the plug./N'utilisez jamais une rallonge électrique, à moins que la fiche puisse être complètement insérée dans la prise. Ne modifiez PAS la fiche./Nunca utilice este producto con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. NO modifique el enchufe.
- To reduce the risk of electric shock, DO NOT use the product if power cord is frayed or broken./Afin de réduire les risques de choc électrique, n'utilisez PAS le produit si le cordon d'alimentation est usé ou endommagé./Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, NO use el producto si el cable de alimentación está deshilachado o roto.
- Always unplug this product before replacing bulbs./Débranchez toujours l'article avant de remplacer une ampoule./Siempre desenchufe el producto antes de reemplazar las bombillas.
- This is not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and shock it should not be played with or placed where small children can reach it./Cet article n'est PAS un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlure, de blessure et de choc électrique, ne l'installez pas dans un endroit accessible aux jeunes enfants./¡Este no es un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y choque, el producto no debe ser jugado o colocado al alcance de niños pequeños.
- DO NOT hang ornaments or other objects from power supply cord, wire or lights./N'ACCROCHEZ PAS de décorations ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation, les fils électriques ni sur les branches lumineuses./NO cuelgue adornos u otros objetos del cable de suministro de electricidad, el cable o las luces.
- To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons, DO NOT mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat./Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique et de blessure, N'ASSEMBLEZ PAS et NE PLACEZ PAS le luminaire à proximité d'une source de chaleur comme un chauffage fonctionnant au gaz ou à l'électricité, une cheminée ou une bougie./Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o daños a las personas, NO lo instale o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- DO NOT cover the product with cloth, paper or any material that is not part of the product itself./NE COUVREZ PAS l'article à l'aide d'un objet, comme un linge ou une feuille de papier, qui ne fait pas de l'article lui-même./NO cubra el producto con paños, papeles cualquier material que no sea parte del producto mismo.

⚠ CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

- The lighting string is rated 210 watts; do not overload. Connect end-to-end a maximum of two (2) light strings (432 watts) or decorative lighting of the same type./ Le jeu de lumières a une intensité nominale de 210 watts. Évitez toute surcharge. Ne raccordez pas plus de deux (2) jeux de lumières (432 watts) ou de lumières décoratives du même type./La hilera de luces tiene una clasificación de 210 vatios, no lo sobrecargue. Conecte de extremo a extremo un máximo de dos (2) hileras de luces (432 vatios) o iluminación decorativa del mismo tipo.
- This product employs overload protection (fuse). If the fuse blows, unplug the product from the outlet and any product that may be attached. Replace the fuse, following product marking for proper fuse rating, and check the product. If the new fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded./Cet article est muni d'un dispositif permettant de prévenir la surchauffe (fusible). Si le fusible saute, débranchez l'article et tout autre article qui pourrait y être lié. Remplacez le fusible conformément aux inscriptions sur l'article pour connaître le calibre approprié et vérifiez le fonctionnement du produit. Si le fusible de rechange saute, il s'agit probablement d'un court-circuit; vous devriez jeter l'article./Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente y cualquier producto que pueda estar conectado. Reemplace el fusible siguiendo las marcas del producto para conocer la clasificación adecuada del fusible y revise el producto. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Risk of Fire/Risque d'incendie/Riesgo de incendio: DO NOT use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the product./N'utilisez PAS des ampoules de puissance supérieure à la puissance nominale indiquée sur l'article./NO utilice bombillas de un vataje mayor que el valor máximo establecido en el producto.
- Replace fuse only with 5-amp, 125-volt fuse./Remplacez uniquement le fusible par un fusible de 5 A et 125 V./Reemplace el fusible solo por uno de 5 amperios y 125 voltios.
- Do not mix LED and incandescent bulbs./Ne mélangez pas les ampoules à DEL et à incandescence./No combine bombillas LED con bombillas incandescentes.
- If replacing bulbs, refer to chart below for maximum wattage allowed./Lorsque vous remplacez des ampoules, veuillez consulter le tableau des puissances maximales admises ci-dessous./Al reemplazar las bombillas, consulte la siguiente tabla de vataje máximo permitido.

MAXIMUM WATTAGE	NUMBER OF LIGHT STRINGS
7 WATTS	2 SETS

PUISSANCE NOMINAL	NOMBRE DE JEUX DE LUMIÈRES
7 WATTS	2 JEUX

VATAJE MÁXIMO	NÚMERO DE HILERAS DE LUCES
7 VATIOS	2 JUEGOS

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

Estimated Installation Time: 10 minutes. No Tools Required for Installation

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'installer l'article.

Temps d'installation approximatif : 10 minutes. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. No intente instalar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Tiempo estimado de instalación: 10 minutos. No se necesitan herramientas para la instalación

INSTALLATION INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION/ INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Hang the light cord (A) in the desired location.


⚠ WARNING: Do not secure the cord with staples or nails.

Suspendez le cordon de lumières à 30 douilles (A) à l'endroit désiré.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne fixez pas le cordon avec des agrafes ou des clous.

Coloque el cordón de iluminación (A) en la posición deseada.

⚠ ADVERTENCIA: no fije el cordón con grapas o clavos.



2. Install bulbs (B)

⚠ WARNING: When replacing bulbs, please allow bulbs to cool down before touching.

If changing location, remove bulbs before installation.

⚠ CAUTION: Bulbs may crack or break.

Installez les ampoules (B).

⚠ AVERTISSEMENT : Lorsque vous remplacez les ampoules, laissez les ampoules refroidir avant de les toucher.

Si vous devez déplacer l'article, retirez les ampoules avant l'installation.


⚠ ATTENTION : Vous risqueriez de fissurer ou de briser les ampoules.

Instale las bombillas (B).

⚠ ADVERTENCIA: al reemplazar las bombillas, deje que estas se enfríen antes de tocarlas.

Si cambia la posición, retire las bombillas antes de comenzar la instalación.

⚠ PRECAUCIÓN: las bombillas se pueden agrietar o quebrar.



3. Plug the power cord of the light cord (A) into a wall outlet.


⚠ DANGER: If using the string lights in a WET location, connect this product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet to reduce the risk of personal injury, electrical shock or death. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.

Branchez le cordon d'alimentation du cordon de lumières (A) sur une prise murale.

⚠ DANGER : Si vous utilisez le jeu de lumières dans un endroit MOUILLÉ, branchez-le sur une prise reliée à un disjoncteur différentiel (GFCI) afin de diminuer les risques de blessure, de choc électrique ou de décès. Si vous ne disposez pas d'une telle prise, faites appel à un électricien qualifié.

Enchufe el cable de alimentación del cordón de iluminación (A) en el tomacorriente de pared.

⚠ PELIGRO: si utiliza la hilera de luces en un área MOJADA, conecte este producto a un tomacorriente de interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) para disminuir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas o la muerte. Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.



FUSE REPLACEMENT/REEMPLACEMENT DU FUSIBLE/REEMPLAZO DEL FUSIBLE

NOTE: Discard product if the attachment plug on the light cord (A) is damaged.

- Slide open the fuse access cover on top of the attachment plug toward blades.
- Replace fuse (C) and slide closed the fuse access cover.

REMARQUE : Jetez l'article si la fiche de branchement du cordon de lumières (A) est endommagée.

- Faites glisser le couvercle d'accès au-dessus de la fiche de branchement en direction des lames.
- Remplacez le fusible (C) et faites glisser le couvercle d'accès aux fusibles afin de le refermer.

NOTA: deseche el producto si el enchufe del cordón de iluminación (A) está dañado.

- Abra la cubierta de acceso al fusible ubicada sobre la parte superior del enchufe deslizándola hacia las clavijas.
- Reemplace el fusible (C) y deslice la tapa de acceso al fusible hasta cerrarla.

