


HOLIDAY LIVING™

HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #2127327
MODEL/MODELO #W10I0132

SUPER PROJECTOR SUPERPROYECTOR

SG24285

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. to 8 p.m., EST, Monday – Sunday or **ascs@lowes.com**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

⚠️ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

When using electrical products, basic precautions should always be practiced including the following:
Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores.
Al usar los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.
No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- Do not use this product for other than its intended use.
No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas ya que puede dañar el aislamiento del cable.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto durante su uso.

- Do not place product near any heat source such as radiators, stoves, fireplaces, etc.
No coloque el producto cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, estufas, chimeneas, etc.
- Do not operate unit with damaged plug.
No opere la unidad con el enchufe dañado.
- Do not operate unit if it has been subjected to damage in anyway.
No opere la unidad si ha sufrido daños de alguna manera.
- Always ensure light set is unplugged when installed.
Siempre asegúrese de que el juego de luces esté desenchufado cuando lo instale.
- Do not use an extension cord. Do not use in a bathroom. Do not install or use within 10 feet of a pool.
No utilice una extensión eléctrica. No lo utilice en un baño. No lo instale ni use a menos de 3,04 metros de una piscina.
- Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lighting conductors.
Use como referencia el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés), ANSI/NFPA 70, en especial para la instalación del cableado y las distancias mínimas para los conductores de energía y de iluminación.
- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
Solo las personas calificadas pueden realizar el trabajo de instalación y el cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos y las normas aplicables, incluida la fabricación con resistencia al fuego.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

SAVE THESE INSTRUCTIONS- This manual contains important safety and operating instructions for power units.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES- este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para las unidades eléctricas.

⚠️ SAFETYINFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read the enclosed important safety instructions and warnings carefully prior to use and save these instructions for reference.
Lea detenidamente las instrucciones importantes de seguridad y las precauciones adjuntas antes de usarlo, y guarde estas instrucciones para referencia futura.

WARNING/ADVERTENCIA

- Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover
Riesgo de electrocución. Al usar al aire libre, instale únicamente en un receptáculo con protección contra fuga a tierra (GFCI) resistente al agua con la unidad de energía conectada al receptáculo. Si no está incluido uno, contacte un electricista calificado para obtener una instalación adecuada. Asegúrese que la unidad de energía y el cable no interfieran al momento de cerrar completamente la tapa del receptáculo.
- Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
Riesgo de incendio. La instalación requiere métodos de cableado especiales para pasar los cables a través de la estructura de un edificio. Consulte a un electricista calificado.
- Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
No apto para utilizarse con tomacorrientes impermeables solo cuando el tomacorriente está cubierto (la tapa del enchufe no está insertada y la cubierta del tomacorriente está cerrada).


PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Estimated Assembly Time: 2 minutes/Tiempo estimado de ensamblaje: 2 minutos

No tools required for assembly./No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DELPAQUETE




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERALDE LAINSTALACIÓN




PRODUCT FUNCTION/FUNCIÓN DE PRODUCTOS

Button Functions/Funciones del botón

1. Shortly press the button to turn on.
Presione brevemente el botón para encender la unidad.
2. Press the button to select light color:
Presione el botón para seleccionar el color de la luz:
 - Red lights / Luces rojas
 - Green lights / Luces verdes
 - Red and green lights / Luces rojas y verdes
 - Blue lights / Luces azules
 - Red and blue lights / Luces rojas y azules
 - Green and blue lights / Luces verdes y azules
 - Red, green and blue lights / Luces rojas, verdes y azules
 - Circulation / Circulación
3. Press the button for 2 seconds to turn off.
Presione el botón durante 2 segundos para apagar.
4. There is memory mode when projector is re-started.
Hay un modo de memoria cuando se reinicia el proyector.



REMOTE CONTROL/CONTROL REMOTO



1. Please insert 2 pieces of AAA Battery before use. (Battery not included)
Inserte 2 baterías AAA antes de usar. (No incluye baterías)
2. When turn on/off the timer, the RGB lights will flash 3 times.
Al encender/apagar el temporizador, las luces RGB parpadearán 3 veces.

If the remote control does not work, check whether the battery of the remote control is out of power.
Si el control remoto no funciona, revise si se agotó la batería del mismo.

- To replace the remote control battery:
Para reemplazar la batería del control remoto:
1. Slide to take off the compartment cover.
Deslice para retirar la tapa del compartimento.
 2. Replace with 2 pieces of AAA battery.
Reemplace con 2 baterías AAA.

WARNING: This is not a toy and is not intended for use by children.
ADVERTENCIA: esto no es un juguete y no está dirigido a los niños.

- (A) Do not dispose of the battery in fire as the battery may leak and explode.
No incinere las baterías ya que podrían explotar o filtrarse.

- (B) Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Do not mix old and new batteries and not mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
Las baterías no recargables no se deben recargar. No mezcle baterías viejas y nuevas. No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- (C) Exhausted batteries are to be removed from the product.
Las baterías agotadas se deben retirar del producto.
- (D) Batteries are to be inserted with the correct polarity. Dispose of battery properly by following directions on battery.
Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta. Deseche las baterías de acuerdo con las instrucciones acerca de las baterías.
- (E) Use AAA batteries only. Use of other batteries may damage remote control.
Solo use baterías AAA. El uso de otras baterías puede dañar el control remoto.
- (F) Safe for indoor use.
Seguro para uso en interiores.
- (G) Do not keep the remote control near heat or moisture. Keep the remote control in a proper place while not using.
No mantenga el control remoto cerca del calor o la humedad. Mantenga el control remoto en un lugar adecuado mientras no lo use.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION(FCC) STATEMENT/DECLARACI'N DE LA

COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PRECAUCIÓN: el usuario puede perder el derecho de utilizar este aparato si efectúa cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la autoridad responsable.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

NOTA: este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido designados para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse desconectando y conectando el aparato, se recomienda tratar de corregir la interferencia de la siguiente manera:

- Reorient or relocate the receiving antenna./Vuelva a orientar la antena o cambie su lugar de instalación.
- Increase the separation between the equipment and receiver./Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Conecte el equipo a un tomacorriente cuyo circuito no sea el mismo que aquel al que ha conectado el receptor.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Lowe's Companies, Inc.
1000 Lowes Blvd,
 Mooresville, NC 28117, U.S.A.

PRODUCT SPECIFICATION/ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Input: 120V~60Hz, 0.25A
Entrada: 120V~60Hz, 0.25A
Output: 12V, 1A
Salida: 12V, 1A
Lights: Red/Green/Blue Led
Luces: LED rojo/verde/azul
Operation: indoor/outdoor
Funcionamiento: en interiores y en exteriores
Operating Temperature: -15°F to 90°F (-26°C to 32°C)
Temperatura de funcionamiento: -26°C a 32°C
Dimension: 7.5 in * 6 in * 16.4 in
Dimensión: 19.05 cm * 15.24 cm * 41.66 cm
Projection Coverage: 60Ft * 60Ft
Cobertura de proyección: 18,28 m*18,28 m
Warranty: One Year Limited
Garantía: un año de garantía limitada

Printed in Vietnam
Impreso en Vietnam