


# KOBALT® 1/4-IN X 25-Ft Autofeed Auger

 Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

## PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Autofeed Auger	1



## ⚠️ WARNINGS:

- Do not use this product until you read and understand all instructions.
- Failure to follow these instructions may result in personal injury, property damage or product failure.
- Do not use this drum auger in a drain if chemical cleaners have just been used .





**CAUTION:** Always use drill at consistent lower speed. (less than 400 rpm).

## PREPARATION

- Before operating product, make sure all parts are present.
- Compare parts with package contents list and hardware contents list.
- If any part is missing or damaged, do not attempt to operate the product.

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Push toggle switch to unlock cable (see Fig. 1 Unlock).
2. Pull cable out of the drum and push into drain as far as it will go (see Fig. 2).
3. Pull toggle switch to engage auto feed mechanism (see Fig. 1 Lock).
4. If using a power drill (see Fig. 4), always use drill at consistent lower speed (less than 400 rpm).
5. Turn the drum clockwise and the cable will gradually feed into the drain until it reaches a clog or elbow (see Fig. 2). Cable can also be rapidly advanced/retracted by feeding in and out of the drum by hand.
6. Carefully work the cable through the clog. Do not force the cable. If the cable stops turning, spin the cable without advancing it, or advancing the cable very slowly. If the cable becomes stuck in the clog, back the cable out of the clog by turning the drum in reverse. Repeat above steps, if necessary.
7. Once clog is cleared, turn the drum in reverse, retrieve cable back into drum (see Fig. 3).
8. Flush Drain.



## CARE AND MAINTENANCE

Wash, air dry and oil tool before storing.

## WARRANTY

Lifetime Hassle-Free Guarantee.

You should never have a problem with your Kobalt™ tools. However if you do, return the item to the place of purchase for a free replacement. No questions asked .This warranty excludes incidental / inconsequential damages and failures due to misuse, abuse, normal wear and tear and dulling of the blade ( s ).For warranty information, call 1-888-3KOBALT, 8 a.m. -8 p.m , EST , Monday-Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

AS22214




# BARRENA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 6,35 MM X 7,62 M



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerte en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	BARRENA DE ALIMENTACION AUTOMATICA	1



## ADVERTENCIA:

- No use este producto hasta que lea y comprenda todas las instrucciones.
- No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones personales, daños materiales o la falla del producto.
- No use esta barrena de tambor en un desagüe si se acaban de usar limpiadores químicos.





**PRECAUCIÓN:** Utilice siempre el taladro a una velocidad baja constante. (menos de 400 rpm).

## PREPARACIÓN

- Antes de usar el producto, asegúrese de tener todas las piezas.
- Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.
- No intente usar el producto si faltan piezas o si estas están dañadas.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Presione el interruptor de palanca para desbloquear el cable (Consulte la Fig. 1. Desbloqueo).
2. Saque el cable del tambor y haga presión para introducirlo en el desagüe hasta el tope (Consulte la Fig. 2).
3. Jale del interruptor de palanca para activar el mecanismo de alimentación automática (Consulte la Fig. 1 Bloqueo).
4. Si usa un taladro eléctrico (consulte la Fig. 4), utilice siempre el taladro a una velocidad baja constante (menos de 400 rpm).
5. Gire el tambor en dirección de las manecillas del reloj y el cable se introducirá gradualmente en el desagüe hasta que llegue a una obstrucción o un codo (consulte la Fig. 2). El cable también puede avanzar/retraerse rápidamente introduciéndolo y extrayéndolo del tambor manualmente.
6. Trabaje con cuidado el cable hacia la obstrucción. No fuerce el cable. Si el cable deja de girar, gírelo sin avanzarlo o hágalo avanzar muy lentamente. Si el cable se atasca en la obstrucción, saque el cable de la obstrucción girando el tambor en reversa. Repita los pasos anteriores, si es necesario.
7. Una vez que haya eliminado la obstrucción, gire el tambor en reversa e introduzca el cable nuevamente dentro del tambor (consulte la Fig. 3).
8. Descargue el desagüe.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lave la herramienta, séquela al aire y lubríquela antes de almacenarla.

## GARANTÍA

Garantía sin problemas de por vida.

Sus herramientas Kobalt™ nunca deberían causarle problemas. Sin embargo, si esto sucediera, devuelva el artículo al lugar de compra para un reemplazo gratis. No le haremos preguntas. Esta garantía excluye daños accidentales o resultantes y fallas debido a mal uso, abuso y desgaste debido al uso normal y el agotamiento de la hoja. Para obtener información sobre la garantía, llame al 1-888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

AS22214