




SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR POSSIBLE FUTURE USE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This LED light bar has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug. Read entire installation procedure before you begin. Not to be used with a dimming circuit.

INSTALLATION FOR PLUG-IN LED LIGHT FIXTURE

Carefully plan out your installation prior to actually securing your LED light fixture to the mounting surface making sure that your 5ft. line cord will reach the nearest electrical outlet. For kitchen installations, the recommended mounting for the light bar is near the front lip of your kitchen cabinets with the light source facing forward as shown in the illustration **Figure 1**. This provides the best light distribution across a countertop.



DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LED LIGHT BAR WHILE PLUGGED IN.

1. Select a suitable dry mounting location (indoor use only). Make sure mounting surface is capable of supporting the LED light fixture.

2. Locate positions where LED light fixture should be mounted.

3. Use the keyhole tabs on the end of the fixture to mark the appropriate screw hole locations. Pre-drill holes in the mounting surface with a 1/16" (1.6mm) drill bit for soft woods and a 3/32" (2.4mm) drill bit for hard woods. Since mounting is via keyholes, the screw heads should protrude approximately 1/8" (3.2mm) beyond surface.

4. After installing mounting screws (included), secure the LED light fixture to mounting surface via keyholes. See **Figure 2** and **Figure 3**.

5. Plug LED light fixture into a 120VAC 60Hz outlet.

6. Your line cord has a molded plug on one end and a link connector at the other end. The link connector plugs into your LED light fixture. The second cord provided is a linking cord with link connectors on both ends. This is used to connect your LED light fixture to the next light fixture in your chain. Link adjacent LED light fixtures only.

7. Attach the quick-connect power cord with the plug and 3-pin quick connector to the LED light fixture closest to the outlet. See **Figure 4**.

8. Plug LED light fixture into a 120VAC 60Hz outlet. If you desire additional LED light fixtures for your system after the initial installation, you may attach them as needed (sold separately) by following these instructions. Keep in mind the maximum linking distance between fixtures is 18 inches. In addition, make sure not to exceed the 40 LED light fixtures per line cord limit for your total installation.

CAUTION: DO NOT ATTEMPT TO ATTACH ADDITIONAL LED LIGHT FIXTURES TO YOUR EXISTING SYSTEM WITHOUT UNPLUGGING THE LINE CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET OR DISCONNECTING THE ELECTRICITY AT THE ELECTRICAL POWER PANEL.

1. Install the additional LED light fixtures following steps 1-5 of the mounting instructions.

2. Once installed, attach the linking cord between the last LED light fixture (previously installed) and the new one. See **Figure 5** above to see how the 2-pin

and 3-pin plugs are intended to be used.

3. When adding LED light fixtures to an existing system of linked fixtures, the line cord (with the power plug) is not needed. Only the first light fixture in the chain needs to be connected to power with the line cord.

NOTE: The switch only controls a single LED light fixture. It does not control other linked LED light fixtures.

CLEANING INSTRUCTIONS

Your LED light fixture is made from quality materials that will last for many years with minimum care. When cleaning, **make sure you have unplugged your LED light fixture** and have allowed sufficient time for the unit to cool to room temperature. You should clean the housing and lens using a soft, damp cloth. DO NOT USE chemicals to clean your LED light fixture as this could damage or disable the light fixture. You should plug your LED light fixture back in only after the light fixture has thoroughly dried.

FCC STATEMENT:

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 44270, 44271, 44272 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC — U2ZZW4202

Additional linking cords sold separately at www.byjasco.com

LIGHTING SPECS 44270 / 44271 / 44272 12" 18" 24"	LUMENS	WATTS	LUMENS PER WATT
	355 / 555 / 758	5 / 7.5 / 9.7	71.2 / 74.4 / 77.8
Color Accuracy (CRI)	93		
Light Color	3000K		

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE Indoors ONLY
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED

NO SERVICEABLE PARTS

NON-REPLACEABLE LEDS

LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES. PRECAUTIONS MUST BE TAKEN TO PREVENT LOOKING DIRECTLY AT THE LEDS WITH UNAIDED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS

RISK OF FIRE

- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS

- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR OTHER HEAT PRODUCING APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS, OR TOASTER OVENS
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE OR ON TOP OF BUILT-IN FURNISHINGS SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA CABINETS, OR TROPHY CASES
- DO NOT CONCEAL POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS INSIDE A WALL, CEILING, SOFFIT, KITCHEN CABINET, OR SIMILAR PERMANENT STRUCTURE
- DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS THROUGH HOLES IN WALLS, CEILINGS OR FLOORS

MADE IN INDIA

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty.

Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM—8PM, M-F, Central Time.




GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR CERCANO A SU GABINETE PARA QUE PUEDA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Esta barra de iluminación LED tiene un enchufe polarizado (es decir una clavija del enchufe es más ancha que la otra); esta es una característica diseñada para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará solo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no encaja, llame a un electricista profesional. Nunca lo utilice con un cable alargador, a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. No modifique el enchufe. Antes de comenzar, lea todo el procedimiento de instalación. No se debe usar en un circuito atenuador de iluminación.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL APARATO DE LUZ LED ENCHUFABLE

Planifique detenidamente la instalación antes de comenzar a colocar el aparato de luz LED en la superficie y asegúrese de que el cable de 5 pies (1,52 m) llegue hasta el tomacorriente más cercano. Para instalaciones en cocinas, se recomienda que la barra de iluminación se instale cerca del borde frontal de los gabinetes, con la fuente de luz dirigida hacia adelante, como se muestra en la ilustración de la **Figura 1**. De esta manera, logrará la mejor distribución de luz en toda la encimera.



NO INTENTE INSTALAR LA BARRA DE ILUMINACIÓN LED SI ESTÁ ENCHUFADA.

1. Seleccione un lugar seco adecuado para la instalación (solo para uso n interiores). Asegúrese de que la superficie en la que desea instalar el aparato de luz LED podrá soportar el peso.

2. Ubique los lugares donde desea instalar el aparato de luz LED.

3. Utilice las ranuras en el extremo del aparato para marcar la ubicación adecuada de los tornillos. Perfore los orificios en la superficie de instalación con una broca de 1/16" (1,6 mm) para maderas blandas y con una broca de 3/32" (2,4 mm) para maderas duras. Dado que se realiza el montaje mediante orificios, las cabezas de los tornillos deberían sobresalir aproximadamente 1/8" (3,2 mm) de la superficie.

4. Una vez instalados los tornillos de montaje (incluidos), fije el aparato de luz LED a la superficie mediante los orificios correspondientes. Ver **Figura 2** y **Figura 3**.

5. Enchufe el aparato de luz LED a un tomacorriente de 120 VCA 60 Hz.

6. El cable tiene un enchufe moldeado en un extremo y un conector en el otro extremo. El conector se enchufa en el aparato de luz LED. El segundo cable provisto es de conexión, con conectores en ambos extremos. Este cable se utiliza para conectar en cadena el aparato de luz LED a otro. Solo conecte aparatos de luz LED adyacentes.

7. Conecte el cable de conexión rápida en el enchufe y el conector de conexión rápida de 3 clavijas al aparato de luz LED más cercano al tomacorriente. Ver **Figura 4**.

8. Enchufe el aparato de luz LED a un tomacorriente de 120 VCA 60 Hz. Incorporación de aparatos de luz LED posinstalación: si después de la instalación desea agregar más unidades de luz LED al sistema de iluminación, podrá hacerlo según sea necesario (se venden por separado) siguiendo estas instrucciones. Tenga en cuenta que la distancia de conexión máxima entre los aparatos es de 18" (457 mm). Además, asegúrese de no superar el límite de 40 aparatos de luz LED por cable de línea para la instalación total.

PRECAUCIÓN: NO INTENTE INSTALAR OTROS APARATOS DE LUZ LED EN EL SISTEMA EXISTENTE SIN HABER DESENCHUFADO EL CABLE DE LÍNEA DEL TOMACORRIENTE O DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN EL TABLERO ELÉCTRICO.

1. Instale los aparatos de luz LED adicionales siguiendo los pasos 1 a 5 de las instrucciones de instalación.

2. Una vez instalados, conecte el cable de conexión entre el último aparato de luz LED (previamente instalado) y el nuevo. Consulte la Figura 5 arriba para ver cómo deben colocarse el enchufe de 2 clavijas y el de 3 clavijas.

3. Cuando agrega aparatos de luz LED a un sistema existente de aparatos ya

conectados entre sí, no es necesario tener un cable de línea (con enchufe de alimentación). Solo el primer aparato de luz en la cadena de aparatos tiene que estar conectado al suministro eléctrico con el cable de línea.

Tenga en cuenta que el interruptor solo controla un único aparato de luz LED. No controla otros aparatos de luz LED conectados.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Este aparato de luz LED está fabricado con materiales de la más alta calidad que tendrán una extensa vida útil si se respetan unos cuidados mínimos. Al realizar la limpieza, **asegúrese de haber desenchufado el aparato** de luz LED y de haber dejado pasar un tiempo suficiente para que la unidad se enfríe a temperatura ambiente. Para limpiar la carcasa y el lente, utilice un paño suave y húmedo. NO USE sustancias químicas para limpiar el aparato de luz LED, ya que esto podría dañarlo o anularlo. Solo vuelva a enchufar el aparato de luz LED una vez que se haya secado por completo.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 44270, 44271, 44272 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

— Reorientar o reubicar la antena receptora.

— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.

— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.

— Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Puede comprar cables de conexión sueltos en www.byjasco.com.

ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN 44270 / 44271 / 44272 12" 18" 24"	Lúmenes	Vatio	LUMENS POR WATT
	355 / 555 / 758	5 / 7.5 / 9.7	71.2 / 74.4 / 77.8
Exactitud del color	93		
Color claro	3000Ks		

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- NO UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS.
- SOLO PARA USO EN INTERIORES.
- PARA FIJAR LOS CABLES, SOLO USE GRAPAS AISLADAS O PRECINTOS DE PLÁSTICO.
- PASE Y FIJE LOS CABLES DE MODO QUE NO QUEDEN APRETADOS NI SE DAÑEN.

NO TIENE PIEZAS QUE PUEDAN REPARARSE.

LUCEs LED NO REEMPLAZABLES.

LA LUMINOSIDAD DE LAS LED ES MUY ALTA. PUEDE DAÑAR LOS OJOS. TOME PRECAUCIONES PARA NO MIRAR A LAS LUCES LED CON LOS OJOS DESCUBIERTOS POR MÁS DE UNOS SEGUNDOS.

RIESGO DE INCENDIO

- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA LA ILUMINACIÓN DE PECERAS.

- NO SE DEBE USAR SOBRE HORNILLOS, PLACAS DE COCINA, FREGADEROS NI NINGÚN OTRO DISPOSITIVO QUE GENERE CALOR, COMO CAFETERAS, TOSTADORAS NI HORNOS ELÉCTRICOS.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA MONTAJE EMPOTRADO AL TECHO O EN UN SOFITO.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA INSTALARSE EN EL INTERIOR NI ENCIMA DE MUEBLES EMPOTRADOS, COMO MUEBLES DE COCINA O VITRINAS.
- NO OCULTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O LOS CABLES DE CONEXIÓN DENTRO DE UNA PARED, EL CIELO RASO, UN SOFITO, UN MUEBLE DE COCINA O UNA ESTRUCTURA SIMILAR QUE SEA PERMANENTE.
- NO PASE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NI LOS CABLES DE CONEXIÓN POR ORIFICIOS EN PAREDES, EL CIELO RASO O EL SUELO.

HECHO EN INDIA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM CST (hora central estándar).