




Style Selections™ is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Style Selections™ es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Thank you for purchasing this Style Selections product. We created these easy to follow instructions to ensure you spend more time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product’s page.

If the item is no longer for sale, or If you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

Gracias por comprar este producto Style Selections. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si el artículo ya no está a la venta o Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

VR20334

ITEM/ARTÍCULO #2592424

STS SAGAPONACK 3-PC BISTRO JUEGO TIPO RESTAURANTE STS SAGAPONACK DE 3 PZS

MODEL/MODELO # S-2119

LIMITED WARRANTY/GARANTÍA LIMITADA

• This warranty is for the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your unit is maintained with care and used only for personal, residential purposes. Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for two (2) years. Fabric is covered for two (2) years warranty.In certain warranty claim cases, photographs and or visual inspection reports may be required. Should replacement of the warranted item(s) be unavailable, the manufacturer reserve the right to substitute items of our choice that are of similar style and quality.

Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes, display models, items purchased “as is,” or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills is not covered. Tabletop breakage, corrosion or rusting of hardware and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

After 90 days from date of original purchase, shipping and handling charges are the original purchasers responsibility. Lack of original receipt will void warranty.

For warranty service, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.




• Esta garantía se extiende al comprador original y se aplica a defectos en el material y la mano de obra de su mueble para patio, siempre y cuando la unidad se mantenga con cuidado y se utilice solo para fines personales y residenciales.Las estructuras están garantizadas contra defectos en el material y la mano de obra por un período de dos (2) años. La tela está cubierta por dos (2) años de garantía.

Exclusiones: no están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "tal como está" ni los artículos dañados por desastres naturales, vandalismo, uso o ensamblaje inadecuados. La decoloración o el desvanecimiento en el acabado o la tela como resultado de la exposición a la intemperie, sustancias químicas o derrames no están cubiertos. La garantía tampoco cubre la ruptura de la cubierta de mesa, la corrosión u oxidación de los aditamentos y los daños a las estructuras o las soldaduras ocasionados por un ensamblaje incorrecto, uso indebido o causas naturales.

Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit lowes.com for more information./Visite lowes.com para obtener más información.



Printed in China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Assemble on a soft, non-abrasive surface./Ensamble en una superficie suave y no abrasiva
- Do not fully fasten the bolts until all bolts are in place.
No apriete por completo los pernos hasta que todos estén en su lugar.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Los cambios o modificaciones que no estén aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Immediately remove any spot or stain./Elimine inmediatamente cualquier suciedad o mancha.
- To clean, wash with a mild soap, rinse with water and let air dry./Para limpiar, lave con jabón suave, enjuague con agua y deje secar al aire.
- Do not use strong solvents or bleach as they may damage the surface./No utilice solventes o blanqueadores fuertes ya que podrían dañar la superficie.
- Use an outdoor cover to extend the life of your item./Utilice una cubierta para exteriores para extender la vida útil de su artículo.

PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas

Estimated Assembly Time: 30 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


NO ADDITIONAL TOOLS REQUIRED/NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS ADICIONALES

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE




HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

Note: Hardware not shown actual size./Nota: los aditamentos no se muestran en tamaño real .




ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1



ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2



3

