


BLACKSTONE®

# GRIDDLE STAND

DESIGNED FOR THE 17" & 22" GRIDDLES  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODEL 5477



## STEP 1.

Place the griddle stand on its side. Pull the locking pins to release the legs. Unfold the legs. The locking pins will reengage when the legs are fully open.  
(to close the legs, pull the locking pins to disengage them)

Coloque el soporte de la plancha de lado. Tire de los pasadores de bloqueo para liberar las patas. Desdoble las piernas. Los pasadores de bloqueo volverán a encajar cuando las patas estén completamente abiertas.  
(para cerrar las patas, tire de los pasadores de bloqueo para desengancharlos)


Placez la plaque chauffante sur le côté. Tirez sur les goupilles de verrouillage pour libérer les pieds. Dépliez les jambes. Les goupilles de verrouillage se réengageront lorsque les pieds seront complètement ouverts.  
(pour fermer les pieds, tirez sur les goupilles de verrouillage pour les désengager)

## STEP 2.

Adjust legs out to desired length, then secure with the locking clip.

Ajuste las patas a la longitud deseada, luego asegúrelas con el clip de bloqueo.

Ajustez les pieds à la longueur désirée, puis fixez-les avec le clip de verrouillage.



## STEP 3.

Loosen the four screws on the right side of the stand. Match the holes on the side shelf to the screws and press into place. Tighten the screws to secure the shelf.

Afloje los cuatro tornillos del lado derecho del soporte. Haga coincidir los orificios del estante lateral con los tornillos y presione en su lugar. Apriete los tornillos para asegurar el estante.

Desserrez les quatre vis sur le côté droit du support. Faites correspondre les trous de la tablette latérale avec les vis et appuyez pour les mettre en place. Serrez les vis pour fixer l'étagère.

