

The Original
smarTrike®

www.SmartTrike.com




www.youtube.com/user/SmartTrikeOfficial

7ⁱⁿ 1
6m-36m

500



50002A



505



50502A












510




51002A




Parts included / Pièces nécessaires au montage

1		L505102	L300120	L505131
		 A	 B	 X2 C
L502120		2 12629996		
 D		 E		
3	L505360	L505440	L510360	L510440
	500/505	505	510	510
	 F	 G	 H	 I

1a




1b



Take the wheels out and place them next to the trike.


Sortez les roues et posez les à côté.

2a





Release the latch on the side of the frame.
Relâchez le verrou sur le côté du cadre.


2b



Rotate the parent handle in the direction of the arrow until it clicks into place.
Tournez la canne parentale vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




3





Click the wheels onto the frame.

Lorsque vous montez les roues, vous devez entendre un clic.


4a



4b




5



Push the buttons on the side of the handlebar together to lift the handlebar up.

Mettez le guidon en place en appuyant sur les deux boutons situés sur les côtés en même temps.



6





1. Release the red levers on either side of the parent handle. 2. pull the handle all the way up until you hear a click. 3. Lock the levers and you are ready to ride.

1. Levez les deux languettes rouges sur les côtés de la canne parentale.
2. Tirez-la jusqu'à entendre un clic.
3. Fermez les languettes et vous voilà prêt à rouler.

You are ready to ride
Vous pouvez maintenant profiter de la balade!





(A) Pull the brake upwards to ride.

(A) Pour rouler, appuyez sur le frein en le poussant vers le haut.

(B) To stop, push the brake downwards.


(B) Pour freiner et s'arrêter, appuyer sur le frein en le poussant vers le bas.

Adjust the harness / Réglage de la ceinture de sécurité


⚠ WARNING! Use this harness at all times .

⚠ ATTENTION! Utilisez le harnais de sécurité à chaque utilisation .

6M+




1




2




3




9M+



4



5



2. Release the plastic parts attached to the straps.

3. Pull the straps outward in the direction of the arrow.

4. Pull the straps through the top slots on the back of the seat.

5. Put the plastic parts back.

2. Enlevez les parties en plastique attachées aux ceintures de sécurité.



3. Tirez les ceintures de sécurité vers l'extérieur dans le sens indiqué par les flèches.

4. Introduisez les bretelles dans les deux espaces prévus plus haut sur le dossier du siège.


5. Remettez les parties en plastiques sur les bretelles.




Usage/Utilisation 6M+




Usage/Utilisation 9M+





Usage/Utilisation 12M+













Usage/Utilisation 18M+



Usage/Utilisation 24M+








Usage/Utilisation
30M+







1

505 / 510



2





Folding instructions

Instructions relatives au pliage






1

1. Fold in the child handle bar.

1. Plier le guidon.

3. Fold down the seat.

3. Plier le siège.





1. Pull out the pin



1. Tirer sur la goupille.

2. Pull the lever on the back Of the frame and turn the parent Handle in the direction of the Arrow.



2. Tenir la goupille tout en tirant sur la poignée permettant de plier le tricycle et tourner la canne parentale vers l'extérieur.



4



5



WARNING!



To avoid injury, ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

ATTENTION!


Pour prévenir toute blessure, assurez-vous que votre enfant se tienne à l'écart lorsque vous .dépliez et repliez ce produit.

For your safety carry the folded product with 2 hands.

Pour porter le produit en toute sécurité une fois plié, ce dernier doit être porté à deux mains comme indiqué.



1



1. Open the security latches.



1. Ouvrir les languettes.

2. Press the pin in to release the frame.

2. Appuyer sur la petite pièce en métal.

3. Push the parent handle down.



3. Poussez la canne parentale vers le bas.





4. Close the security latches.

4. Puis, refermer les languettes pour.

2








3



7ⁱⁿ 1

6m-36m



www.SmartTrike.com



www.youtube.com/user/SmartTrikeOfficial



The Original
smarTrike®

50028059603