


FIXTURE DIAGRAM



PARTS LIST

- | | | |
|---|--|--|
| [A] Shade | [F] Short Threaded Tubes (Attached to Stems [G]) | [J] Lock washer (Qty. 2) |
| [B] Center Threaded Tube (with pre-installed hexnut) | [G] Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes [F] installed) | [K] Knob (Qty. 2) |
| [C] Decorative Center Body | [H] Swivel (Attached to Canopy) | [L] Mounting Screw (Qty. 2) |
| [D] Trim | [I] Canopy | [M] Strap Mounting Screw (Qty. 2) |
| [E] Coupling | | [N] Outlet Box (Not Supplied) |
| | | [O] Mounting Strap |

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Thread center threaded tube (with pre-installed hexnut)**[B]** into top of shade**[A]** as shown. Screw hexnut on center tube down tightly against coupling on shade to secure.
2. Slide the decorative center body**[C]** and trim**[D]** down over installed center threaded tube. Slide coupling**[E]** down and thread onto threads protruding from top of the assembly.
3. Pass fixture wires through desired number of short threaded tubes**[F]** and stems**[G]** and screw stems together using short threaded tubes. Thread assembled stems into coupling.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with (▶) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
4. Pass fixture wires through swivel**[H]** and into canopy**[I]**. Thread swivel into end of last stem. Note direction of swivel in accordance with ceiling.
5. Cut fixture wires a MINIMUM of 6" from top edge of canopy.
6. Find the appropriate threaded holes on mounting strap**[O]** that align with hole distance in canopy**[I]**. Screw mounting screws**[L]** into threaded holes starting from outlet box side.
7. Attach mounting strap to outlet box**[N]** using the supplied strap mounting screws**[M]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
8. Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a. On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b. On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



9. Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

Neutral Wire

10. Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
11. Use lock washers**[J]** and knobs**[K]** to secure canopy**[I]**. Tighten to secure.
12. Insert recommended bulb(s). (Not supplied).

DIAGRAMME D’APPAREILS



LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|---|---|---|
| [A] Cache | [F] Tubes Filetés Courts (fixés aux tiges [G]) | [J] Rondelle de Blocage (Qté 2) |
| [B] Tube Fileté Central (avec écrou hexagonal préinstallé) | [G] Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des tubes filetés courts [F] installés). | [K] Bouton (Qté 2) |
| [C] Corps Central Décoratif | [H] Rotule (fixée au cache) | [L] Vis de Montage (Qté 2) |
| [D] Garniture | [I] Cache | [M] Vis de Montage de L'étrier (Qté 2) |
| [E] Accouplement | | [N] Boîte de Sortie (non fournie) |
| | | [O] Étrier de Montage |

PRÉCAUTIONS


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l’installation.

ATTENTION:
1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d’électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l’installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :
• Soyez toujours certain que l’alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

- Vissez le tube fileté central (avec l'écrou hexagonal préinstallé)**[B]** en haut du cache**[A]** (voir illustration). Vissez fermement l'écrou hexagonal sur le tube central contre l'accouplement sur le cache pour le fixer.
- Faites glisser le corps central décoratif**[C]** et la garniture**[D]** vers le bas sur le tube fileté central installé. Faites glisser l'accouplement**[E]** vers le bas et vissez-le sur les filets dépassant de l'assemblage.
- Faites passer les fils du luminaire dans le nombre souhaité de tubes filetés courts**[F]** et de tiges**[G]** et vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts. Vissez les tiges assemblées dans l'accouplement.
REMARQUE : Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (►) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- Acheminez les fils du luminaire depuis la rotule**[H]** et dans le cache**[I]**. Vissez la rotule sur l'extrémité de la dernière tige. Prenez note du sens de la rotule par rapport au plafond.
- Coupez les fils du luminaire à 15 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.
- Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage**[O]**, qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache**[I]**. Serrez les vis de montage**[L]** dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
- Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie**[N]** avec les vis de montage de l'étrier**[M]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
	

- Rapprochez le luminaire du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
REMARQUE : S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
- Utilisez des rondelles de blocage**[J]** et des boutons**[K]** pour fixer le cache**[I]**. Serrez pour fixer.
- Installez la ou les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS



LISTA DE PARTES

- [A]** Pantalla

[B] Tubo Roscado Central (con tuerca hexagonal preinstalada)

[C] Cuerpo Central Decorativo

[D] Adorno

[E] Acoplamiento

[F] Tubos Roscados Cortos (unidos a vástagos [G])
- [G]** Vástagos (2-12", 2-6" con tubos roscados cortos [F] instalados)

[H] Unión Giratoria (unida a la cubierta)

[I] Cubierta

[J] Arandela de Seguridad (cantidad 2)
- [K]** Perilla (cantidad 2)

[L] Tornillo de Montaje (cantidad 2)

[M] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cantidad 2)

[N] Caja de Salida (no suministrada)

[O] Abrazadera de Montaje

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.


LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Enrosque el tubo roscado central (con la tuerca hexagonal preinstalada) **[B]** en la parte superior de la pantalla **[A]** como se muestra. Enrosque la tuerca hexagonal del tubo central contra el acoplamiento en la pantalla para asegurarlo.
- Deslice el cuerpo central decorativo **[C]** y el adorno **[D]** hacia abajo sobre el tubo roscado central instalado. Deslice el acoplamiento **[E]** hacia abajo y enrósquelo en las roscas que sobresalen de la parte superior del montaje.
- Pase los cables del artefacto a través del número deseado de tubos roscados cortos **[F]** y vástagos **[G]** y enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos. Enrosque los vástagos ya armados en el acoplamiento.
NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas de vástago según lo indicado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.
- Pase los cables del artefacto a través de la unión giratoria **[H]** y hacia la cubierta **[I]**. Enrosque la unión giratoria en el extremo del último vástago. Observe la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo.
- Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 6" del borde superior de la cubierta.
- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje **[O]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta **[I]**. Enrosque los tornillos de montaje **[L]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida **[N]** utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados **[M]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por a abrazadera de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



9. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata
*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).	
 Hilo Neutral	

10. Empuje el artefacto hacia el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de la cubierta.
- NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
11. Use las arandelas de seguridad **[J]** y las perillas **[K]** para asegurar la cubierta **[I]**. Apriete para asegurar.
12. Inserte los focos recomendados. (No suministrados).