

16927-SD-DST

Models / Modelos / Modèles

RP47666

Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP28184

Button / Botón / Bouton

RP32529▲

Aerator
Aireador
Aérateur

RP47152▲

Wand Assembly
Ensamble de la
Cabeza del Rociador
Bec-douchette

RP44645▲

Escutcheon
Chapetón
Boîtier

RP51490▲

Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat

RP51243

Gaskets
Empaques
Joints

RP49835

Mounting Nut
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage

RP44651▲

Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur

RP47154▲

Lever Handle Assembly
Manijas de Palanca
Manette

RP51502▲

Cap
Casquillo
Embase

RP51503

Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres

RP50587

Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP51491▲

Hub Assembly
Ensamble de Cubo
Boîter

RP44648

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP50952

Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en
plastique

RP13938

O-Rings
Anillos O
Joints toriques

RP49149

Weight
Pesas
Poids

RP50390

52" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la manguera
de 52" y Presilla
Tuyau souple de 52 po
et Agrafe

RP44650

Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Definition,
Écrous de Blocage

▲Specify Finish

▲Especifique el Acabado

▲Précisez le Fini