

**14210WH**

## Outlet Box Cover - White Toggle • All-weather


Includes gasket and screws.

Items that are shaded are included in this package.

Cubierta de la Caja Del Enchufe  
Toggle • Para cualquier estación  
Incluye la junta y los tornillos.  
Los artículos se somborean que  
se incluyen en este paquete.

**⚠ WARNING:**  
Cancer and Reproductive Harm  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**⚠ ADVERTENCIA:**  
Cáncer y Daño Reproductivo  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Instructions on back  
Instrucciones al dorso

Rev. 160322  
C141PW1

# NON-METALLIC

Made in India / Hecho en India  
Sigma Engineered Solutions  
Garner, NC 27529



**Warning:** Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

**Caution:** This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.  
**TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.**

1. Wire switch according to manufacturer's instructions.
2. Mount switch to outlet box in proper orientation with switch turned OFF.
3. Close any holes in outlet box according to manufacturer's instructions.
4. Remove tear-outs from gasket as required to fit appropriate device.
5. Using provided screws, mount gasket and cover to outlet box in proper orientation (ON at the top) with toggle in OFF position.

**Advertencia:** El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

**Precaución:** Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.  
**APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.**

1. Cablear el interruptor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Monte el interruptor en la caja de salida en la orientación correcta con el interruptor apagado.
3. Cierre los agujeros en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. Retire las arrancaduras de la junta según sea necesario para colocar el dispositivo apropiado.
5. Usando los tornillos provistos, monte la junta y la tapa en la caja de salida en la orientación correcta (ON en la parte superior) con la palanca en la posición OFF.