




ITEM #1144690

5-Tier pipe shelving

MODEL #WSL5IPS

Français p. 8

Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____




Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Pacific Standard Time: 8:30 am – 4:30 pm PST Monday to Friday
Or visit our web site: www.whalenfurniture.com

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Side Panel Left	1
B	Side Panel Right	1
C	Metal Bar	2
D	Connect Beam	5
E	Panel Shelf	5



HARDWARE CONTENTS (shown actual size)




SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

1. Please read the Assembly Instructions prior to assembling the unit.
2. To avoid damage, assemble the unit on a sturdy, level and non-abrasive surface.
3. Keep all hardware and parts out of the reach of children.
4. Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts.
5. Make sure all bolts and screws are tightly fastened before the unit is used.
6. Check that all bolts, screws are tight at least every 3 months or as needed.

WARNING

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. DISTRIBUTE WEIGHT EVENLY.



PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes.

Tools Required for Assembly: Allen wrench (provided)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the Connect Beam (D) to the Side Panel Left (A) and Side Panel Right (B), Using the 1/4"x 13mm Bolt (AA), tighten with Allen Wrench (EE).

Hardware Used

- AA 1/4"x 13mm Bolt x 20
- EE Allen Wrench x 1

2. Attach the Metal Bar (C) to the Side Panel Left (A) and Side Panel Right (B), Using the 1/4"x 13mm Bolt (AA), 1/4"x 10mm Bolt (CC), 1/4" Nut (DD), tighten with Allen Wrench (EE) and Open Wrench (FF).

NOTE: DO NOT fully tighten all bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts. This will make the assembly easier.


Hardware Used

- AA 1/4"x 13mm Bolt x 4
- CC 1/4"x 10mm Bolt x 1
- DD 1/4" NUT x 1
- EE Allen Wrench x 1
- FF Open Wrench x 1

3. Attach the Panel Shelf (E) to the Side Panel Left (A) and Side Panel Right (B) and Connect Beam (D), Using the M4 x 30mm Screw (BB).

Hardware Used

- BB M4 x 30mm Screw x 5



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach the Panel Shelf (E) to the Side Panel Left (A) and Side Panel Right (B) and Connect Beam (D), Using the M4 x 30mm Screw (BB).


Hardware Used

- BB M4 x 30mm Screw x 20

5. NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware maybe required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

Hardware Used

- GG Tipping Restraint Hardware 1set



CARE AND MAINTENANCE

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/nuts periodically and tighten them if necessary.
- Touch-up Pen (HH) has been provided to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

LIMITED LIFETIME WARRANTY


This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-942-5362, 8:30 am – 4:30 pm, PST, Monday to Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Side Panel Left	*WSL5IPS-1-SPL
B	Side Panel Right	*WSL5IPS-2-SPR
C	Metal Bar	*WSL5IPS-3-MB
D	Connect Beam	*WSL5IPS-4-CB
E	Panel Shelf	*WSL5IPS-5-PS
AA	1/4"x 13mm Bolt	*WSL5IPS-6-1/4B
BB	M4 x 30mm Screw	*WSL5IPS-7-M4S
CC	1/4"x10mm Bolt	*WSL5IPS-8-1/4B
DD	1/4" Nut	*WSL5IPS-9-N
EE	Allen Wrench	*WSL5IPS-10-AW
FF	Open Wrench	*WSL5IPS-11-OW
GG	Tipping Restraint Hardware	*WSL5IPS-12-TRH
HH	Touch-up Pen	*WSL5IPS-13-TP



Date: 2018-07-26 Rev. 0001-A
Factory # HESLTD

Printed in China



ARTICLE N° 1144690

5-Tier pipe shelving

MODÈLE N° WSL5IPS

Français p. 8

Español p. 15

JOINDRE VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____




Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au : 1-866-942-5362
Heures normales du Pacifique : entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi
ou visiter notre site Web : www.whalenfurniture.com

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Panneau Latéral Gauche	1
B	Panneau Latéral Droit	1
C	Barre en Métal	2
D	Barred'attache	5
E	Étagère	5



CONTENU DE LA QUINCAILLERIE (illustré en taille réelle)




! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lire et comprendre le présent guide avant de monter ou d'installer le produit.
1. Lire les Instructions de montage avant d'assembler l'unité.
 2. Pour éviter les dommages, assembler l'unité sur une surface solide, de niveau et non abrasive.
 3. Garder toute la quincaillerie et les pièces hors de portée des enfants.
 4. Attendre que toutes les étapes soient complétées avant de serrer les boulons à fond.
 5. S'assurer que tous les boulons et les vis soient solidement fixés avant d'utiliser l'unité.
 6. S'assurer tous les trois mois ou au besoin que les boulons, les vis soient solides.

! AVERTISSEMENT

CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT SELON LES POIDS MAXIMAUX INDiquÉS. L'UTILISATION AVEC DES PRODUITS PLUS LOURDS QUE LES LIMITES MENTIONNÉES PEUT CAUSER DE L'INSTABILITÉ ET DES BLESSURES. RÉPARTIR LE POIDS ÉGALEMENT.



PRÉPARATION

Avant de débiter le montage de ce produit, s'assurer d'avoir toutes les pièces indiquées. Comparer les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et de la quincaillerie. En cas de pièce manquante ou endommagée, ne pas tenter de monter le produit.


Durée approximative du montage : 30 minutes.

Outils requis pour le montage : Clé Allen (fournie).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Attacher les Barres d'Attache (D) aux Panneaux Latéraux Gauche (A) et Droite (B) avec les Boulons 1/4"x 13mm (AA). Visser avec la Clé Allen (EE).


Quincaillerie utilisée



2. Attacher la Barre en Métal (C) aux Panneaux Latéraux bGauche (A) et Droite (B), avec les Boulons 1/4"x 13mm (AA), les Boulons 1/4"x 10mm (CC), les Écrous 1/4" (DD). Visser avec la Clé Allen (EE) et la Clé plate (FF).

REMARQUE : Ne pas serrer tous les boulons au maximum avant d'avoir fini d'assembler toutes les parties. Une fois l'assemblage terminé, serrer tous les boulons. Cela facilitera le montage.

Quincaillerie utilisée



3. Attacher les étagères (E) aux Panneaux Latéraux Gauche (A) et Droite (B) et aux Barres d'Attache (D), avec les vis M4 x 30mm (BB).

Quincaillerie utilisée



INSTRUCTIONS DE MONTAGE



4. Attacher les étagères (E) aux Panneaux Latéraux Gauche (A) et Droite (B) et aux Barres d'Attache (D), avec les vis M4 x 30mm (BB).

Quincaillerie utilisée



5. REMARQUE : La quincaillerie antibasculement fournie est conçue pour les murs à montants de bois. Il doit être fixé à un montant de bois. Selon le type de mur, des pièces d'ancrage différentes pourraient être requises. Veuillez communiquer avec votre quincaillier pour obtenir de l'assistance. Les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibascule doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousse antibascules ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate. Les trousse antibascules ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.

Quincaillerie utilisée



SOIN ET ENTRETIEN

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de poli à meuble n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord une surface peu visible.
- L'utilisation de solvants de quelque nature que ce soit sur le meuble peut en endommager le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer votre meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verres sous les verres et les pots à fleur.
- Les liquides renversés devraient toujours être retirés sur-le-champ. En utilisant un linge doux et propre, éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussins protecteurs sous les assiettes et les plats chauds. La chaleur peut engendrer des modifications chimiques pouvant créer des taches sur le fini du meuble.
- Les taches et les marques de craies ou de marqueurs à l'encre seront difficiles à retirer.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé lors de l'utilisation, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour réparer le meuble.
- Vérifier régulièrement les boulons et les écrous et serrer au besoin.
- Un crayon à retouche (HH) est offert pour réparer toute petite marque ou éraflure pouvant survenir lors du montage ou de l'expédition.

GARANTIE LIMITÉE À VIE


Ce produit est garanti à l'acheteur original. En cas de défaut de fabrication ou des matériaux, le fabricant réparera ou remplacera cet article, à sa discrétion, sans frais. La garantie est nulle si le produit a été mal assemblé, utilisé inadéquatement, abusé par la surcharge, modifié de quelque manière que ce soit ou endommagé suite à un accident. La présente garantie n'est pas transférable et ne couvre pas l'écaillage, les éraflures, la rouille, l'enfoncement ni les autres dommages aux surfaces du produit. La responsabilité du fabricant se limite à réparer ou remplacer ce produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires ou de tout autre dommage ou perte résultant d'un bris du produit.

La présente garantie remplace toute autre garantie expresse. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects ou accessoires et dans de tels cas, la limite précédente pourrait ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des recours légaux particuliers et vous pourriez bénéficier d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT


Pour des pièces de remplacement, appeler le service à la clientèle au 1-866-942-5362 entre 8 h 30 et 16 h 30, heures normales du Pacifique, du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° PIÈCE
A	Panneau Latéral Gauche	*WSL5IPS-1-SPL
B	Panneau Latéral Droit	*WSL5IPS-2-SPR
C	Barre en Métal	*WSL5IPS-3-MB
D	Barred'attache	*WSL5IPS-4-CB
E	Étagère	*WSL5IPS-5-PS
AA	Boulon 1/4"x 13mm	*WSL5IPS-6-1/4B
BB	Vis M4 x 30mm	*WSL5IPS-7-M4S
CC	Boulon 1/4"x 10mm	*WSL5IPS-8-1/4B
DD	Écrou 1/4"	*WSL5IPS-9-N
EE	Clé Allen	*WSL5IPS-10-AW
FF	Clé plate	*WSL5IPS-11-OW
GG	uincaillerie antibasculement	*WSL5IPS-12-TRH
HH	Crayon à retouche	*WSL5IPS-13-TP



Date : 26 07 2018 rév. 0001-A
Fabricant # HESLTD

Imprimé au Chine



ARTÍCULO #1144690

5-Tier pipe shelving

MODELO #WSL5IPS

Français p. 8

Español p. 15

ADJUNTAR SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



Por favor llame para repuestos o asistencia: 1-866-942-5362
Hora estándar del pacífico: 8:30 am - 4:30 pm PST de lunes a viernes
O visite nuestra página web site: www.whalenfurniture.com

Contenido del paquete

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel izquierdo	1
B	Panel derecho	1
C	Barra de metal	2
D	Barra conectora	5
E	Panel repisa	5



CONTENIDO DE HERRAJE (mostrado tamaño real)



! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Por favor lea y comprenda el manual entero antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

1. Por favor, lea las instrucciones de ensamble antes de usar la unidad.
2. Para evitar daños, ensamble la unidad sobre una superficie firme, nivelada y no abrasiva.
3. Mantenga todos los accesorios y las piezas fuera del alcance de los niños.
4. Espere hasta que se completen todos los pasos antes de apretar completamente los tornillos.
5. Asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén bien apretados antes de utilizar la unidad.
6. Verifique que todos los pernos, tornillos estén apretados por lo menos cada 3 meses o cuando sea necesario.

! ADVERTENCIA

ESTÁ UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA USO ÚNICAMENTE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. USO CON CARGAS MAYORES DE LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS PUEDE RESULTAR EN INESTABILIDAD, CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

MÁXIMA CARGA: 200 LB(91KG)
(Cada piso es igual)



PREPARACIÓN

Antes de empezar el ensamble del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las piezas con el contenido en la lista de partes del paquete y el diagrama de arriba. Si alguna parte falta o está dañada, no intente ensamblar el producto. Póngase en contacto con servicio al cliente para las piezas de reemplazo.


Tiempo estimado de ensamble: 30 minutos.

Herramienta requerida para el ensamble: Llave Allen (proveida).

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

1.Adjuntar la barra conectora (D) al panel izquierdo (A) y al panel derecho (B), usando el perno de 1/4"x 13mm (AA), apretando con la llave hexagonal (EE).


HERRAJE UTILIZADO



2.Adjuntar la barra de metal (C) al panel izquierdo (A) y al panel derecho (B), usando el perno de 1/4"x 13mm (AA), el perno de 1/4"x 10mm (CC), y la tuerca de 1/4" (DD), apretar con la llave hexagonal (EE) y con la llave española (FF).




Nota: Por favor no apriete completamente todos los pernos, hasta que termine con el ensamble de las partes, después asegúrese de apretar todos los pernos, esto hará el ensamble más fácil.

Quincaillerie utilisée



3.Adjuntar el panel repisa (E) al panel izquierdo (A), al panel derecho (B) y a la barra conectora (D), usando el perno de M4 x 30mm (BB).


HERRAJE UTILIZADO



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE




4.Adjuntar el panel repisa (E) al panel izquierdo (A), al panel derecho (B) y a la barra conectora (D), usando el perno de M4 x 30mm (BB).

HERRAJE UTILIZADO



5.NOTA: La ferretería de restricción de movimiento se incluye para la construcción de pared con vigas de madera. Se debe sujetar a un barrote de pared. Dependiendo de la construcción de su pared, es posible que se requiera ferretería diferente. Póngase en contacto con su ferretería local para obtener ayuda. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo una protección, no hay sustituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremotos. Si deseara añadir la seguridad adicional contra terremotos, deben ser comprados e instalados por separado.

HERRAJE UTILIZADO



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice un paño suave y limpio para que no se raye la superficie cuando limpie el polvo
- El uso de ceras para muebles no es necesario. Si decide utilizar ceras, checar un área poco visible.
- Uso de disolventes de cualquier tipo en sus muebles puede dañar el terminado.
- Nunca utilice agua para limpiar sus muebles, ya que puede causar daños al terminado.
- Utilice siempre toallas bajo vasos de bebidas.
- Los derrames de líquidos deben ser retirados inmediatamente. Con un paño suave y limpio, seque el derrame suavemente. Evitar frotar.
- Siempre use almohadillas protectoras en platos calientes. El calor puede causar cambios químicos que pueden crear manchas en los muebles.
- Las manchas o marcas de crayones o marcadores de tinta difícil para eliminar.
- En el caso de que sus muebles se tiñe o dañado durante el uso, se recomienda que de llamar a un profesional para reparar sus muebles.
- Revise los tornillos/tuercas periódicamente y apretar si es necesario.
- Plumón de retoque (HH) se ha proporcionado para reparar los pequeños rasguños o arañazos que pueden ocurrir durante montaje o envío.


GARANTIA LIMITADA

Este producto (con exclusión de las repisas) está garantizado para el comprador original. Si hay un fallo en esta unidad debido a defectos en los materiales o mano de obra, el fabricante reparará o reemplazará esta unidad a nuestra discreción y sin cargo alguno. La garantía queda anulada si el producto ha sido ensamblado incorrectamente, utilizado incorrectamente por la sobrecarga, de alguna forma alterada o dañada debido a un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre astillado, descamación, arañazos, óxido, abolladuras u otros daños a las superficies de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o sustitución de este producto. El fabricante no es responsable de daños consecuentes, incidentales o de otra, o pérdidas resultantes de la falla del producto. Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía expresa. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación anterior puede no ser aplicable en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

REEMPLAZO DE LAS PIEZAS

Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-942-5362, de 8:30 am - 4:30 pm PST, Lunes – Viernes.

PARTE	DESCRIPCIÓN	PART #
A	Panel izquierdo	*WSL5IPS-1-SPL
B	Panel derecho	*WSL5IPS-2-SPR
C	Barra de metal	*WSL5IPS-3-MB
D	Barra conectora	*WSL5IPS-4-CB
E	Panel repisa	*WSL5IPS-5-PS
AA	Perno de 1/4"X13mm	*WSL5IPS-6-1/4B
BB	Perno de M4 X30mm	*WSL5IPS-7-M4S
CC	Perno de 1/4"X10mm	*WSL5IPS-8-1/4B
DD	Tuerca de 1/4"	*WSL5IPS-9-N
EE	Llave hexagonal	*WSL5IPS-10-AW
FF	Llave española	*WSL5IPS-11-OW
GG	Juego de restricción de movimiento	*WSL5IPS-12-TRH
HH	Plumón de retoque	*WSL5IPS-13-TP



Fecha: 2018-07-26 Rev. 0001-A
HESLTD de fábrica

Impreso en China