

Installation instructions
Instructions pour l'installation
Instrucciones de instalación

1. Using a small screwdriver, push in tab on bottom of push button to remove back.
2. Insert wires through hole in center of push button back. Attach back to wall with screws provided.
3. Connect wires to push button screw terminals.
4. Place top of push button onto back and snap bottom of push button into place.

1. À l'aide d'un petit tournevis, enfoncez la languette située au bas du bouton-poussoir de façon à retirer la partie arrière.
2. Insérez les fils à travers le trou situé au centre de la partie arrière du bouton-poussoir. Fixez la partie arrière au mur à l'aide des vis fournies.
3. Branchez les fils aux bornes à vis du bouton-poussoir.
4. Placez la partie supérieure du bouton-poussoir sur la partie arrière et enclenchez la partie inférieure en place.

1. Con un destornillador pequeño, presione la pestaña en la parte inferior del botón pulsador para retirar la parte posterior.
2. Pase los conductores por el orificio en el centro de la parte posterior del botón pulsador. Fije la parte posterior a la pared con los tornillos provistos.
3. Conecte los conductores a los terminales de tornillo del botón pulsador.
4. Coloque la parte superior del botón pulsador en la parte posterior y coloque a presión la parte inferior del botón pulsador en su lugar.




Illustration may vary from actual product
L'article peut différer de l'illustration
La ilustración puede variar del producto real

202230-03

SENSORMATIC