

PEX Crimp Ring Removal Tool

#865897



Instruction Guide






This tool will remove copper crimp rings and allow reuse of the fitting. It is effective on brass and plastic fittings.

! DO NOT USE ON STAINLESS PINCH CLAMPS OR STAINLESS STEEL SLEEVES. THIS TOOL WILL CUT COPPER CRIMP RINGS ONLY. CAUTION: WEAR SAFETY GLASSES DURING TOOL USE TO PREVENT EYE INJURY

1. Cut tubing close to end of fitting with PEX tubing cutter or other method being careful not to damage fitting.
2. Insert the ring removal tool anvil into the end of the fitting. Center the cutting blade over the copper crimp ring.
3. Close tool to cut ring. A gap is designed into the tool to prevent damage to the barbs of the fitting.
4. Open tool and position it in an area directly opposite of the initial cut.
5. Close tool to impact copper ring causing it to butterfly.
6. Remove the copper ring from the PEX tubing.
7. If unable to remove fitting from PEX tubing, insert the anvil into the fitting and score the tubing in six equal locations along the outside of the PEX tubing. This will cause the PEX tubing to expand and allow removal of the fitting.
8. Inspect the fitting for any marks on the barbs or deformation of the inside diameter of the fitting. If marks or deformations are observed, discard the fitting.

Warranty

When properly maintained and used as intended, the PEX Crimp Ring Removal Tool is warranted against materials and manufacturing defects for a period of 1 year from date of purchase. This Warranty does not cover defects or damage arising from improper installation, lack of or improper maintenance, improper storage or handling, ordinary wear and tear, misuse, abuse or accident of use with unauthorized products or parts. Liability is limited to repair or replacement of product or component parts which are determined defective as covered by this Warranty.



Oetiker, Inc. 6317 Euclid Street, Marlette, Michigan 48453
Info.us.marlette@oetiker.com | +1 800 959 0398 | oetiker.com

sharkbite.com | +1 877 700 4242

CA865897INSTv3

AN RWC BRAND
RWC

Herramienta para Desmontaje de Anillos de Engarce para PEX

N.º 865897



Guía de Instrucciones




Esta herramienta remueve anillos de cobre y permite la reutilización de la conexión. Es eficaz en accesorios de latón y de plástico.

- 1 NO UTILIZAR EN ABRAZADERAS INOXIDABLES DE TORNILLO NI EN MANGUITOS DE ACERO INOXIDABLE. ESTA HERRAMIENTA SOLO CORTA ANILLOS DE ENGARCE DE COBRE. PRECAUCIÓN: UTILICE GAFAS DE SEGURIDAD DURANTE EL USO DE LA HERRAMIENTA PARA EVITAR LESIONES OCULARES**

1. Corte el tubo cerca del extremo del accesorio con un cortador de tuberías PEX u otro método, con cuidado de no dañar el accesorio.
2. Inserte el yunque de la herramienta para desmontaje de anillos dentro del extremo del accesorio. Centre la cuchilla sobre el anillo de engarce de cobre.
3. Cierre la herramienta para cortar el anillo. El hueco de la herramienta está diseñado para evitar que se dañen las estrías del accesorio.
4. Abra la herramienta y colóquela en un área directamente opuesta al corte inicial.
5. Cierre la herramienta para que impacte sobre el anillo de cobre y se corte en forma de mariposa. Retire el anillo de cobre del tubo de PEX.
6. Si no puede retirar el accesorio del tubo de PEX, inserte el yunque dentro del accesorio y marque el tubo con una cuchilla en seis ubicaciones iguales a lo largo de la parte externa del tubo de PEX. Esto hará que el tubo de PEX se expanda y permitirá que se retire el accesorio.
7. Inspeccione el accesorio para comprobar si se marcaron las estrías o si se produjo alguna deformación en el diámetro interior del accesorio. De observarse marcas o deformaciones, deseche el accesorio.

Garantía

Siempre que se mantenga y utilice de la forma prevista, la herramienta para desmontaje de anillos de engarce para PEX cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fábrica y de los materiales, a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no cubre defectos ni daños causados por instalación inadecuada, falta de mantenimiento o mantenimiento inapropiado, almacenamiento o manipulación inadecuados, deterioro por uso normal, uso indebido o abusivo, accidentes ni uso con productos o piezas no autorizadas. La responsabilidad se limita a la reparación o reemplazo del producto o de piezas que lo componen y determinadas como defectuosas, según se cubran en esta garantía.



Oetiker, Inc. 6317 Euclid Street, Marlette, Michigan 48453
Info.us.marlette@oetiker.com | +1 800 959 0398 | oetiker.com

sharkbite.com | +1 877 700 4242

CA865897INSTv3

AN RWC BRAND
RWC