

Model/Modelo/Modèle
B2510LF▲ / B2512LF▲
Series/Series/Seria

RP20547
Retention Screws
Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies when using handles mounted from the sides.
Tornillos de Retención
Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga.
Vis de retenue
Note: ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

RP42847▲
Lift Rod
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre

RP1723
Plug Button
Botón del Tapón
Bouton

RP61340▲ (1.5 gpm)
RP61340▲-1.2 (1.2 gpm)
Aerator
Aireador
Aérateur

RP92198
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP5404
Coupling Nuts
(Not Provided)
Tuercas de Acoplamiento
(no proporcionadas)
Écrous de Raccordement
(non fournis)

Order these RP number if your faucet code is "413763".
Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est "413763".

RP41680▲
Hot & Cold Lever Handles w/Screws
Manijas en palanca con tornillos de agua fría y caliente
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

RP42848▲
Hot & Cold Lever Handles w/Screws
Manijas en palanca con tornillos de agua fría y caliente
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

RP41701
Stem Unit Assembly, Seat & Spring,
Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago,
Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturateur, siège et ressort, écrou à
chapeau et rondelle

The faucet code is found on the back of the escutcheon.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.

RP26533▲
Metal Pop-Up Assembly Less Lift Rod
Ensamble de Metal del Desagüe
Automático Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Métal Sans
la Tige de Manoeuvre

RP62472▲
Plastic Pop-Up Less Lift Rod
Desagüe Automático de Plástico
Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Plastique
Sans la Tige de Manoeuvre

Model/Modelo/Modèle
B2510LF▲ / B2512LF▲
Series/Series/Seria

RP20547
Retention Screws
Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies when using handles mounted from the sides.
Tornillos de Retención
Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga.
Vis de retenue
Note: ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

RP42847▲
Lift Rod
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre

RP1723
Plug Button
Botón del Tapón
Bouton

RP64019▲ (1.5 gpm)
RP64019▲-1.2 (1.2 gpm)
Aerator
Aireador
Aérateur

RP5412
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP5404
Coupling Nuts
(Not Provided)
Tuercas de Acoplamiento
(no proporcionadas)
Écrous de Raccordement
(non fournis)

Order these RP number if your faucet code is "413763-B".
Pida este número del RP si el código de su llave es "413763-B".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est "413763-B".

RP41680▲
Hot & Cold Lever Handles w/Screws
Manijas en palanca con tornillos de agua fría y caliente
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

RP42848▲
Hot & Cold Lever Handles w/Screws
Manijas en palanca con tornillos de agua fría y caliente
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

RP101504
Stem Unit Assembly, Seat & Spring,
Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago,
Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturateur, siège et ressort, écrou à
chapeau et rondelle

The faucet code is found on the back of the escutcheon.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.

RP26533▲
Metal Pop-Up Assembly Less Lift Rod
Ensamble de Metal del Desagüe
Automático Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Métal Sans
la Tige de Manoeuvre

RP62472▲
Plastic Pop-Up Less Lift Rod
Desagüe Automático de Plástico
Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Plastique
Sans la Tige de Manoeuvre

Model/Modelo/Modèle
B2510LF▲ / B2512LF▲
Series/Series/Seria

RP20547
Retention Screws
Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies when using handles mounted from the sides.
Tornillos de Retención
Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga.
Vis de retenue
Note: ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

Order these RP number if your faucet code is "413763-C".
Pida este número del RP si el código de su llave es "413763-C".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est "413763-C".

RP103392▲
Hot & Cold Lever Handles w/Screws
Manijas en palanca con tornillos de agua fría y caliente
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

RP103393▲
Hot & Cold Lever Handles w/Screws
Manijas en palanca con tornillos de agua fría y caliente
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

RP101504
Stem Unit Assembly, Seat & Spring,
Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago,
Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

The faucet code is found on the back of the escutcheon.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.

RP26533▲
Metal Pop-Up Assembly Less Lift Rod
Ensamble de Metal del Desagüe Automático Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Métal Sans la Tige de Manoeuvre

RP62472▲
Plastic Pop-Up Less Lift Rod
Desagüe Automático de Plástico Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Plastique Sans la Tige de Manoeuvre

RP64019▲
RP64019▲-1.2
Aerator
Aireador
Aérateur

RP5412
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP5404
Coupling Nuts
(Not Provided)
Tuercas de Acoplamiento
(no proporcionadas)
Écrous de Raccordement
(non fournis)